

パ タ ン 切 替	切替 番号	(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4)特殊日1		(5)特殊日2		(6)特殊日3		(7)特殊日4		
	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	
	1	6	00	3	6	00	3	6	00	1						
	2	9	00	2	9	00	2	7	00	2						
	3	10	00	1	10	00	1	9	00	1						
	4	16	00	3	16	00	3	16	00	2						
	5	19	00	2	19	00	2	18	00	1						
	6	20	00	1	20	00	1									
	7															
	8															
9																
A																
動 作 切 替	閃光	23:00～06:00		23:00～06:00		23:00～06:00										
系 統 動 作 定 数	同期点			1の頭												
	追従幅															
	追従階梯秒数配分															
	主現示追従階梯			1												
	従現示追従階梯			6												
	時刻修正			○												
運 動 子 機 能 定 数	DC方式						実行しきい値									
	AC方式						分 周 期 連 動 機 能 定 数	連動パターン								
	同期階梯1(B/Y1)															
	同期階梯2(A/Y2)															
	周期監視時間															
	共通オフセット1															
	共通オフセット2															
	連動親機															
交通弱者感応定数																
感応階梯						ステップ										
補正階梯						ステップ										
倍率指定 (10～19)						×0.1倍										
弱者用保証青時間 (0～99)						秒										
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1					単位2										
	短縮		延長		単位青	単位青	短縮		延長		単位青	単位青				
	Ts		Te		上り0.1秒	下り0.1秒	Ts		Te		上り0.1秒	下り0.1秒				
	P1						P1									
	P2						P2									
	P3						P3									
	P4						P4									
	P5						P5									
	P6						P6									
	P7						P7									
	P8						P8									
	P9						P9									
	PA						PA									
	感応階梯					感応階梯										
リ コ ー ル 定 数	感応階梯				ステップ											
	補正階梯				ステップ											
	感知器指定		押ボタン				車両									
	押ボタン受付禁止階梯						開始				終了					
	車両リコール受付禁止階梯						開始				終了					
	特殊日(プロ多)															
平 土 休	西暦	月	日	平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)												
設定変更履歴																
年月日				変更内容												
2005年3月31日				制御機新設												

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

規制番号	7-0725
名称	箱田新池