

パ タ ン 切 替	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4			
	切替 番号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	施 工 会 ハ タ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号		
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	1												
	2	7	00	3	7	00	3	8	00	2												
	3	7	30	5	7	30	4	21	00	1												
	4	8	45	3	8	45	3															
	5	9	30	2	9	30	2															
	6	16	00	3	16	00	3															
	7	17	00	6	17	00	4															
	8	18	45	2	18	45	2															
9	21	00	1	21	00	1																
	A																					
動 作 切 替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点	1の頭
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	6
	時刻修正	○
連 動 子 機 能 定 数	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B/Y1)	
	同期階梯2(A/Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	

実行しきい値	
連動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ							
	補正階梯		ステップ							
	感知器指定		押ボタン		車両					
		押ボタン受付禁止階梯					開始		終了	
		車両リコール受付禁止階梯					開始		終了	

期間(Aプロ多)					平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)
S	曜日	月	日	日種	

規制番号	09-0015
名称	西町

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2006年1月17日	制御機更新(路線自動感応制御からプログラム多段系統に変更)
2006年1月19日	パタン切替変更
2015年4月8日	流動図変更
2024年9月3日	歩行者灯器新設により階梯図修正