

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										
流動図																				
(1P) [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
(2) [2V]																				

備考: PO はAプロのみ設定。

	(1) 平日	(2) 土曜	(3) 日曜	(4) 特殊日1	(4) 特殊日2	(4) 特殊日3	(4) 特殊日4
切替 番号	時 分 番号	時 分 番号	時 分 番号	時 分 番号	時 分 番号	時 分 番号	時 分 番号
1	6 00	1	6 00	1			
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
A							
動作切替	連動	00:00~00:00	00:00~00:00	00:00~00:00			

系統動作定数	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
	時刻修正	

連動子機能定数	DC方式	○	分	実行しきい値
	AC方式		周期	連動パターン
	同期階梯1(B/Y1)	1	連動	
	同期階梯2(A/Y2)		機能	
	周期監視時間		定数	
	共通オフセット1	22		
	共通オフセット2			
	連動親機	出汐2丁目北東角(01-0109)		

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10~19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0~99)	秒

	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
P1					P1			
P2					P2			
P3					P3			
P4					P4			
P5					P5			
P6					P6			
P7					P7			
P8					P8			
P9					P9			
PA					PA			
感応階梯					感応階梯			
補正階梯					補正階梯			
感知器指定					感知器指定			

リコール定数	感応階梯	ステップ	
	補正階梯	ステップ	
	感知器指定	押ボタン	車両
	押ボタン受付禁止階梯		開始
	車両リコール受付禁止階梯		終了
			開始
			終了

特殊日(プロ多)				
日種	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	01-0107
名 称	出汐町東

備考
 地点感応制御機の場合左記の
 ギャップ感応定数表の内容は
 下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
 延長 Te → 限度青です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → ありません。
 単位青時間は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2006年6月21日	オフセット値変更・PW見直し
2010年9月14日	制御機更新(支給品)