

		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4					
パターン切替	切替番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号			
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1															
	2	7	00	3	7	00	3	8	00	2															
	3	9	00	2	9	00	2	20	00	1															
	4	16	00	3	16	00	3																		
	5	19	00	2	19	00	2																		
	6	20	00	1	20	00	1																		
	7																								
	8																								
	9																								
A																									
動作切替	閃光系統	00:00～06:00			00:00～06:00			00:00～06:00																	
		00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00																	
系統動作定数	同期点						1ステップ始まり																		
	追従幅						+15%・-5%																		
	追従階梯秒数配分						均等																		
	主現示追従階梯						1ステップ																		
	従現示追従階梯						6ステップ																		
	時刻修正						○(GPS)																		
連動子機能定数	DC方式												分 周 期 連 動 機 能 定 数		実行しきい値										
	AC方式														連動パターン										
	同期階梯1(B／Y1)																								
	同期階梯2(A／Y2)																								
	周期監視時間																								
	共通オフセット1																								
	共通オフセット2																								
	連動親機																								
交通弱者感応定数																									
感応階梯						ステップ																			
補正階梯						ステップ																			
倍率指定 (10～19)						×0.1倍																			
弱者用保証青時間(0～99)						秒																			
ギャップ感応定数	単位1						単位2						備考 地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。												
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青															
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒															
	P1					P1																			
	P2					P2																			
	P3					P3																			
	P4					P4																			
	P5					P5																			
	P6					P6																			
	P7					P7																			
	P8					P8																			
	P9					P9																			
	PA					PA																			
	感応階梯						感応階梯																		
リコール定数	感応階梯				ステップ																				
	補正階梯				ステップ																				
	感知器指定		押ボタン				車両																		
	押ボタン受付禁止階梯						開始				終了														
	車両リコール受付禁止階梯						開始				終了														
特殊日(プロ多)																									
平土休	西暦	月	日	平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55) <table><tr><td>規制番号</td><td>01-0187</td></tr><tr><td>名称</td><td>旭1丁目20番</td></tr></table>																		規制番号	01-0187	名称	旭1丁目20番
規制番号	01-0187																								
名称	旭1丁目20番																								
設定変更履歴																									
年月日				変更内容																					
2013年3月7日				制御機移設に伴う秒数調整。																					
2022年3月10日				制御機更新																					