

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号
	1	00	00	1	00	00	1	00	00	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	連動子機	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点			
	追従幅			
	追従階梯秒数配分			
	主現示追従階梯			
	従現示追従階梯			
連 動 子 機 能 定 数	DC方式			
	AC方式		●	
	同期階梯1(B/Y1)		1ステップ	
	同期階梯2(A/Y2)			
	周期監視時間		255	
	共通オフセット1		0秒	
	共通オフセット2			
分 周 期 連 動 機 能 定 数	連動親機		東雲本町1丁目(1-552)	

交通弱者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定 (10~19)		×0.1倍	
弱者用保証青時間 (0~99)		秒	

ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			

備 考

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ	
	補正階梯		ステップ	
	感知器指定	押ボタン		車両
	押ボタン受付禁止階梯			開始
曜日 固定 祝祭 日 テ ー ブ ル	車両リコール受付禁止階梯			開始
				終了

曜日固定祝祭日テーブル			
月	週	曜日	
1	2	1	
2	3	1	
3	3	1	
4	2	1	

規制番号	01-0763
名 称	東雲本町1丁目(南)

設定変更履歴

年月日	変更内容
2005年3月28日	制御機取替
2005年4月1日	オフセット変更(1秒から0秒)
2008年4月4日	設定変更(夜間閃光廃止)
2019年2月8日	設定変更(ボタン秒数変更)
2019年3月7日	設定変更(ボタン秒数変更)
2019年12月10日	設定変更(ボタン秒数変更)