

交差点図

30km/h

40km/h

19.1m

17.1m

30km/h

40km/h

[illegible]

Flow diagram of the station layout. The diagram shows the entrance from the street, the ticket gate, the platform, and the exit. Dimensions are given for various sections: 7.2m for the entrance area, 5.8m for the platform area, and 5.7m for the exit area. A compass rose indicates the orientation.

[illegible]

備考: PO はAプロのみ設定。

パ タ ン 切 替	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(4) 特殊日2			(4) 特殊日3			(4) 特殊日4			
	切替 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動 作 切 替																						

系 統 動 作 定 数	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
連 動 子 機 能 定 数	時刻修正	●
	DC方式	
連 動 子 機 能 定 数	AC方式	
	同期階梯1(B/Y1)	
	同期階梯2(A/Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	
分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	連動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10~19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0~99)	秒

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ		感応階梯			
	補正階梯		ステップ		補正階梯			
	感知器指定				感知器指定			

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青時間は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ
	補正階梯		ステップ
感 知 器 指 定	感知器指定	押ボタン	車両
	押ボタン受付禁止階梯		開始
	車両リコール受付禁止階梯		開始
特 殊 日 (ブ ロ 多)	開始	終了	
	開始	終了	

特殊日(プロ多)			
日種	西暦	月	日
			平日(1)
			土曜(2)
			休日(3)
			毎年(55)

規制番号	01-0849
名 称	東雲2丁目13番

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2007年12月21日	制御機更新
2011年5月24日	設定表誤りにて修正