

		(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4)特殊日1		(5)特殊日2		(6)特殊日3		(7)特殊日4			
バ タ ン 切 替	切替 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	
		1	7	00	3	7	00	3	7	00	3						
		2	9	00	2	9	00	2	9	00	2						
		3	16	30	3	16	30	3	16	30	3						
		4	18	30	2	18	30	2	18	30	2						
		5	20	00	1	20	00	1	20	00	1						
		6															
		7															
		8															
		9															
	A																
動 作 切 替	閃光 系統	21:00～07:00		21:00～07:00		21:00～07:00											
系 統 動 作 定 数	同期点				1ステップ始め												
	追従幅				-5%/+20%												
	追従階梯秒数配分				スプリット比配分												
	主現示追従階梯				1												
	従現示追従階梯				6												
	時刻修正				●												
連 動 子 機 能 定 数	DC方式								分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値							
	AC方式									連動パターン							
	同期階梯1(B/Y1)																
	同期階梯2(A/Y2)																
	周期監視時間																
	共通オフセット1																
	共通オフセット2																
	連動親機																
交通弱者感応定数																	
感応階梯								ステップ									
補正階梯								ステップ									
倍率指定 (10～19)								×0.1倍									
弱者用保証青時間(0～99)								秒									
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1					単位2					備 考						
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒								
	P1					P1						地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は 0.5秒単位です。 名称はこうに変更してください。					
	P2					P2											
	P3					P3											
	P4					P4											
	P5					P5											
	P6					P6											
	P7					P7											
	P8					P8											
	P9					P9											
	PA					PA											
	感応階梯					感応階梯											
	補正階梯					補正階梯											
	感知器指定					感知器指定											
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ														
	補正階梯		ステップ														
	感知器指定		押ボタン		車両												
	押ボタン受付禁止階梯								開始				終了				
	車両リコール受付禁止階梯								開始				終了				
曜日固定祝祭日テーブル																	
	月	週	曜日														
1	1	2	1														
2	10	2	1														
3	7	3	1														
4	9	3	1														