

[illegible]

備考: P0 はAプロのみ設定。
: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。

: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号
	1	6	00	1	6	30	2	6	30	1												
	2	7	00	2	8	30	1	15	00	2												
	3	7	50	2	17	00	3	20	00	1												
	4	8	20	2	19	00	1															
	5	17	00	3																		
	6	19	00	1																		
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系統動作定数	同期点	1ステップ始め
	追従幅	-5/+15(20%)
	追従階梯秒数配分	等分
	主現示追従階梯	1ステップ
	従現示追従階梯	6ステップ
	時刻修正	●

連動子機能定数	DC方式		分周期連動機能定数	分周期連動指定	
	AC方式			実行しきい値	
	同期階梯1(B/Y1)			連動パターン	
	同期階梯2(A/Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定	(10~19) ×0.1倍
弱者用保証青時間(0~99)	秒

ギャップ感応定数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
P8				P8				
P9				P9				
PA				PA				
感応階梯				感応階梯				

備 考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → 短縮時間です。
 延長 Te → 限度青です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → 単位青です。
 単位青秒数は 0.1秒単位です。
 初期青 → 延長ステップの保証秒数です。
 初期青はパタン時間になります。

名称はこうに変更してください。

リコール定数	感応階梯	ステップ		
	補正階梯	ステップ		
	感知器指定	押ボタン	車両	
	押ボタン受付禁止階梯		開始	終了
		車両リコール受付禁止階梯	開始	終了

曜日固定祝祭日テーブル			
月	週	曜日	休日解除
1	1	2	1/9
2	7	3	7/20
3	9	3	9/15
4	10	2	10/10

規制番号	01-1483
名 称	戸坂出江2丁目

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2022年5月20日	設定変更(パタン切替変更)