

[illegible][illegible]

パ タ ン 切 替	切替 番号	(1) 平日	(2) 土曜	(3) 日曜	(4) 特殊日1	(5) 特殊日2	(6) 特殊日3	(7) 特殊日4
	時 分	ハタ 番号	時 分	ハタ 番号	時 分	ハタ 番号	時 分	ハタ 番号
	番号	番号	番号	番号	番号	番号	番号	番号
1	08 30	2	08 30	2	08 30	2		
2	22 00	1	22 00	1	22 00	1		
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
A								

動作切替	閃光						
	連子	00:00~00:00	00:00~00:00	00:00~00:00			

系統動作定数	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
	時刻修正	

祝祭日テーブル			
1	1	月	1 日
2	2	月	11 日
3	4	月	29 日
4	5	月	3 日
5	5	月	4 日
6	5	月	5 日
7	11	月	3 日
8	11	月	23 日
9	12	月	23 日
10		月	日
11		月	日
12		月	日
13		月	日
14		月	日
15		月	日
16		月	日
17		月	日
18		月	日
19		月	日
20		月	日

連動子機能定数	DC方式	○	分 周 期 運 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			運動パターン	
	同期階梯1 (B/Y1)	1			
	同期階梯2 (A/Y2)				
	周期監視時間	255			
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	運動親機	01-0265 可部中学校前			

交通弱者感應定数	
感應階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定	(10~19) ×0.1倍
弱者用保証青時間 (0~99)	秒

ギャップ 感 應 定 数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	T s	T e	上り0.1秒	下り0.1秒	T s	T e	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感應階梯		補正階梯		感應階梯		補正階梯	

備 考
地点感應制御機の場合左記の
ギャップ感應定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 T s → ありません。
延長 T e → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感應階梯	ステップ				
	補正階梯	ステップ				
	感知器指定	押ボタン		車両		
	押ボタン受付禁止階梯				開始	終了
	車両リコール受付禁止階梯				開始	終了

曜日固定祝祭日テーブル				
	月	週	曜日	
1	1	2	1	
2	7	3	1	
3	9	3	1	
4	10	2	1	

規制番号	01-1484
名 称	可部7丁目

設定変更履歴	
年 月 日	変 更 内 容
2005年12月19日	信号機新設