

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号
	1	07	00	1	07	00	1	07	00	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	リコール	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
	連動子機	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点		
	追従幅		
	追従階梯秒数配分		
	主現示追従階梯		
	従現示追従階梯		
連 動 子 機 能 定 数	時刻修正		
	DC方式		
	AC方式		○
	同期階梯1(B/Y1)		1(親の2Y)
	同期階梯2(A/Y2)		
	周期監視時間		255
	共通オフセット1		0
	共通オフセット2		
	連動親機		01-0894 江波本町
	実行しきい値		100
	連動パターン		1/2

交通弱者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定 (10～19)		×0.1倍	
弱者用保証青時間(0～99)		秒	

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			
	補正階梯				補正階梯			
	感知器指定				感知器指定			

備 考

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	1	ステップ	
	補正階梯		ステップ	
	感知器指定	押ボタン	PB1	車両
	押ボタン受付禁止階梯			開始 5 終了 5
	車両リコール受付禁止階梯			開始 終了

曜日固定祝祭日テーブル			
	月	週	曜日
1	1	2	1
2	10	2	1
3	7	3	1
4	9	3	1
特殊日指定			
	月	日	日種 設定種別
1			
2			

規制番号	01-1545
名 称	江波本町(東)

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2014年3月23日	新設交差点
2014年4月15日	設定変更(パタン秒数変更)
2020年3月5日	設定変更(1/1連動から1/2連動に変更)