

[illegible]

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	2	6	00	2									
	2	7	00	4	7	00	4	7	00	4	7	00	4									
	3	9	00	3	9	00	3	9	00	3	19	00	2									
	4	16	00	4	16	00	4	16	00	4												
	5	19	00	2	19	00	2	19	00	2												
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						

動作切替	閃光	22:00～06:00	22:00～06:00	22:00～06:00	22:00～06:00				
	系統	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00				

系統動作定数	同期点	1ステップ始まり	分 周 期 連 動 機 能 定 数		
	追従幅	+15%・-5%			
	追従階梯秒数配分	均等			
	主現示追従階梯	1ステップ			
	従現示追従階梯	6ステップ			
	時刻修正	O(GPS)			
	連動方式			実行しきい値	
子機能定数	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1(B/Y1)				
	同期階梯2(A/Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

交通弱者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定 (10～19)		×0.1倍	
弱者用保証青時間 (0～99)		秒	

ギ ャ ッ ブ 感 応 定 数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
P8				P8				
P9				P9				
PA				PA				
感応階梯				感応階梯				

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ					
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定	押ボタン			車両			
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了	
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了	

特殊日(プロ多)			
年	月	日	
平日			(1)
土曜			(2)
休日			(3)
毎年			(55)

規制番号	19-0019
名称	世羅警察署(南)

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2005年11月7日	制御機新設(支給品)
2006年5月11日	上原(北)との系統化に伴うパターン・パターン切替・オフセット値追加
2006年5月12日	上原(北)との系統化に伴うオフセット値変更
2010年11月11日	パターン4追加、パターン切替変更
2012年4月27日	期間内特殊日1指定 4/28～5/6
2013年4月15日	期間内特殊日1指定 4/27～5/6
2014年4月25日	期間内特殊日1指定 4/26～5/6
2019年4月25日	期間内特殊日1指定 4/27～5/6
2020年11月5日	制御機更新