

パ タ ン 切 替	切替 番号	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
		時	分	ハ タ リ 番 号	時	分	ハ タ リ 番 号	時	分	ハ タ リ 番 号	時	分	ハ タ リ 番 号	時	分	ハ タ リ 番 号	時	分	ハ タ リ 番 号	時	分	ハ タ リ 番 号
		1	00	00	1	00	00	1	00	00	1	00	00	1	00	00	1	00	00	1	00	00
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動 作 切 替	分	時	分	時	分	時	分	時	分	時	分	時	分	時	分	時	分
	特Ⅱ	00:00~00:00	00:00~00:00	00:00~00:00	00:00~00:00	00:00~00:00	00:00~00:00										

系 統 動 作 定 数	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
	時刻修正	

運 動 子 機 能 定 数	DC方式		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			運動パターン	
	同期階梯 1 (B/Y1)				
	同期階梯 2 (A/Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	運動親機				

交通弱者感応定数		
感応階梯		ステップ
補正階梯		ステップ
倍率指定	(10~19)	×0.1倍
弱者用保証青時間	(0~99)	秒

ギャ ップ 感 応 定 数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	T s	T e	上り0.1秒	下り0.1秒	T s	T e	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯		補正階梯		感応階梯		補正階梯	

備 考
 地点感応制御機の場合左記の
 ギャップ感応定数表の内容は
 下記の通りです。

短縮 T s → ありません。
 延長 T e → 限度青です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → ありません。
 単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	1	ステップ	
	補正階梯		ステップ	
	感知器指定	押ボタン	PB	車両
	押ボタン受付禁止階梯			開始 5 終了 5
	車両リコール受付禁止階梯			開始 終了

曜日固定祝祭日テーブル				
月	週	曜日	休日解除	
1	1	2	1	
2	7	3	1	
3	9	3	1	
4	10	2	1	

規制番号	26-0177
名 称	小松原集会所前

設定変更履歴

年月日	変更内容
2013年6月7日	設定表確認修正
2022年9月28日	制御機更新