

パターン切替		(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4) 特殊日1		(5) 特殊日2		(6) 特殊日3		(7) 特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号
	1	0	00	1	0	00	1	0	00	1						
	2															
	3															
	4															
	5															
	6															
	7															
	8															
9																
A																
動作切替	閃光															
系統動作定数	同期点															
	追従幅															
	追従階梯秒数配分															
	主現示追従階梯				1											
	従現示追従階梯				6											
運動子機能定数	時刻修正				電波時計											
	DC方式								分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値						
	AC方式						連動パターン									
	同期階梯1(B/Y1)															
	同期階梯2(A/Y2)															
	周期監視時間															
	共通オフセット1															
共通オフセット2																
連動親機																
交通弱者感応定数																
感応階梯																
補正階梯																
倍率指定 (10~19)																
弱者用保証青時間 (0~99)																
秒																
ギャップ感応定数	単位1								単位2							
	短縮		延長		単位青		単位青		短縮		延長		単位青		単位青	
	Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒		Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒	
	P1								P1							
	P2								P2							
	P3								P3							
	P4								P4							
	P5								P5							
	P6								P6							
	P7								P7							
	P8								P8							
	P9								P9							
	PA								PA							
	感応階梯															
リコール定数	感応階梯		1		ステップ				感応階梯							
	補正階梯				ステップ											
	感知器指定		押ボタン		PB1		車両		PB2							
			押ボタン受付禁止階梯						開始		6		終了		6	
			車両リコール受付禁止階梯						開始		6		終了		8	
特殊日(プロ多)																
平日(1)																
土曜(2)																
休日(3)																
毎年(55)																
規制番号 28-0042																
名称 金剛寺小学校入口																
設定変更履歴																
年月日 2008/11/2X 端末更新																
変更内容																

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。