

[illegible]

		(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4)特殊日1	(5)特殊日2	(6)特殊日3	(7)特殊日4
		切替 番号	時 分	ハタ 番号	時 分	ハタ 番号	時 分	ハタ 番号	時 分	ハタ 番号	時 分
パ タ ン 切 替	1	6	00	2	6	00	2	6	00	1	
	2	7	00	3	7	00	3	7	00	2	
	3	9	00	2	9	00	2	20	00	1	
	4	16	00	3	16	00	3				
	5	19	00	2	19	00	2				
	6	20	00	1	20	00	1				
	7										
	8										
	9										
	A										
動 作 切 替	系統	00:00~00:00		00:00~00:00		00:00~00:00					
	ギャ	00:00~00:00		00:00~00:00		00:00~00:00					

系 統 動 作 定 数	同期点	1ステップ 始め
	追従幅	-5%/+20%
	追従階梯秒数配分	スプリット比配分
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	8
連 動 子 機 能 定 数	時刻修正	●
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B/Y1)	
	同期階梯2(A/Y2)	
分 周 期 連 動 機 能 定 数	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	運動親機	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10~19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0~99)	秒

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
P1	0	5	30	30	P1			
P2	0	5	30	30	P2			
P3	0	10	30	30	P3			
P4					P4			
P5					P5			
P6					P6			
P7					P7			
P8					P8			
P9					P9			
PA					PA			
感応階梯		8		感応階梯				
補正階梯		1		補正階梯				
感知器指定		D1,D2		感知器指定				

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ
	補正階梯	ステップ
	感知器指定	押ボタン
	押ボタン受付禁止階梯	開始
	車両リコール受付禁止階梯	開始
		終了
		終了

曜日固定祝祭日テーブル			
	月	週	曜日
1	1	2	1
2	10	2	1
3	7	3	1
4	9	3	1

規制番号	04-0133
名 称	本郷大橋東詰

備 考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

設定変更履歴	
年月日	変更内容