

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号
	1																					
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
8																						
9																						
A																						
動作切替	連動子機	6:00～21:00			6:00～21:00			6:00～21:00														
	交通弱者	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行いきい値 連動パターン
	追従幅			
	追従階梯秒数配分			
	主現示追従階梯			
	従現示追従階梯			
	時刻修正			
連 動 子 機 機 能 定 数	DC方式	-		
	AC方式	○		
	同期階梯1(B／Y1)	1(親の2Y)		
	同期階梯2(A／Y2)	-		
	周期監視時間	-		
	共通オフセット1	0		
	共通オフセット2	-		
	連動親機	東2番ガード南(04-0091)		

交通弱者感応定数	
感応階梯	5ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10~19)	13×0.1倍
弱者用保証青時間 (0~99)	18秒

ギヤツプ感応定数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
P1					P1			
P2					P2			
P3					P3			
P4					P4			
P5					P5			
P6					P6			
P7					P7			
P8					P8			
P9					P9			
PA					PA			
	感応階梯				感応階梯			

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 $T_s \rightarrow$ ありません。
 延長 $T_e \rightarrow$ 限度青です。
 単位青 上り $\rightarrow$ 単位青です。
 単位青 下り $\rightarrow$ ありません。
 単位青秒数は0.5秒単位です。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	1	ステップ						
	補正階梯		ステップ						
	感知器指定	押ボタン		PB1・PB2	車両				
	押ボタン受付禁止階梯					開始	5	終了	5
	車両リコール受付禁止階梯					開始		終了	

[illegible]

規制番号	04-0157
名称	城町(北)

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2007年3月27日	制御機新設
2011年2月18日	制御機改造(高齢者等感応化)