

[illegible][illegible][illegible]

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替番号	時	分	ハ列番号	時	分	ハ列番号	時	分	ハ列番号	時	分	ハ列番号	時	分	ハ列番号	時	分	ハ列番号	時	分	ハ列番号
	1	6	00	1-1	6	00	1-1	6	00	1-1												
	2	7	00	3-3	7	00	3-3	9	00	2-2												
	3	8	30	1-1	8	30	1-1	19	00	1-1												
	4	16	30	3-3	16	30	3-3															
	5	19	00	1-1	19	00	1-1															
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						

動 作 切 替	閃光																					

系 統 動 作 定 数	同期点	2ステップ始め
	追従幅	追従階梯の -20/+20
	追従階梯秒数配分	等分
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	6
	時刻修正	●

運 動 子 機 能 定 数	DC方式		分 周 期 運 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			運動パターン	
	同期階梯1 (B/Y1)				
	同期階梯2 (A/Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
運 動 親 機	運動親機				

交通弱者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定	(10~19)	×0.1倍	
弱者用保証青時間 (	0~99)	秒	

ギャップ感応定数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	T s	T e	上り0.1秒	下り0.1秒	T s	T e	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
P8				P8				
P9				P9				
PA				PA				
感応階梯		補正階梯		感応階梯		補正階梯		

備 考
 地点感応制御機の場合左記の
 ギャップ感応定数表の内容は
 下記の通りです。

短縮 T s → ありません。
 延長 T e → 限度青です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → ありません。
 単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ					
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定	押ボタン		車両				
	押ボタン受付禁止階梯			開始		終了		
	車両リコール受付禁止階梯			開始		終了		

特殊日 (フロ多)				
番号	西暦	月	日	日種
1	00	01	10	3
2	00	10	09	3
3	01	01	08	3
4	01	10	08	3
5	02	01	14	3
6	02	10	14	3
7	03	01	13	3
8	03	10	13	3
9	04	01	12	3
A	04	10	11	3

平日 (1)
 土曜 (2)
 休日 (3)
 毎年 (55)

規制番号	05-0032
名 称	向峠ガード南側