

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替番号	時	分	ハノリ番号	時	分	ハノリ番号	時	分	ハノリ番号	時	分	ハノリ番号	時	分	ハノリ番号	時	分	ハノリ番号	時	分	ハノリ番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	30	3	7	30	3	7	30	3												
	3	9	00	2	9	00	2	9	00	2												
	4	16	00	3	16	00	3	16	00	3												
	5	18	00	1	18	00	1	18	00	1												
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						

動作切替	閃光	22:00~06:00	22:00~06:00	22:00~06:00				
	系統	00:00~00:00	00:00~00:00	00:00~00:00				

系統動作 定数	同期点	1ステップ始め
	追従幅	-5/+15
	追従階梯秒数配分	等分
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	6
時刻修正	● (GPS)	

連動子機能定数	DC方式		分周期連動機能定数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1 (B/Y1)				
	同期階梯2 (A/Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10~19)	×0.1倍
弱者用保証書時間 (0~99)	秒

ギャップ感応定数	単位1				単位2			
		短縮 T s	延長 T e	単位青 上り0.1秒 下り0.1秒		短縮 T s	延長 T e	単位青 上り0.1秒 下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
P9				P9				
PA				PA				
感応階梯		補正階梯		感応階梯		補正階梯		

備考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

[illegible][illegible]

規制番号	05-0115
名 称	西新涯中央

履歴	
2008/5/25	尾道署からの要望で変更（施設係）パタ2,3秒数及びパレット変更
2012/12/14	パタン秒数変更
2013/8/26	パタン秒数変更
2019/7/18	制御機更新