

		(1) 平日	(2) 土曜	(3) 日曜	(4) 特殊日1	(5) 特殊日2	(6) 特殊日3	(7) 特殊日4
パ タ ン 切 替	切替 番号	時 分 ハタ 番号	時 分 ハタ 番号	時 分 ハタ 番号	時 分 ハタ 番号	時 分 ハタ 番号	時 分 ハタ 番号	時 分 ハタ 番号
	1	6 00	1 6 00	1 6 00	1 6 00	1		
	2	7 00	2 7 00	2 7 00	2 7 00	2		
	3	20 00	1 20 00	1 20 00	1 20 00	1		
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	A							
動 作 切 替	閃光	22:00～6:00	22:00～6:00	22:00～6:00	22:00～6:00			

系 統 動 作 定 数	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
	時刻修正	○(GPS)
連 動 子 機 能 定 数	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B/Y1)	
	同期階梯2(A/Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	
	実行しきい値	
	連動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
弱者用保証青時間 (0～99)	秒

ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2					
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
P8					P8					
P9					P9					
PA					PA					
	感応階梯					感応階梯				

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ	
	補正階梯	ステップ	
	感知器指定	押ボタン	車両
	押ボタン受付禁止階梯	開始	終了
	車両リコール受付禁止階梯	開始	終了

特殊日(プロ多)
平日(1)
土曜(2)
休日(3)
毎年(55)

規制番号	05-0193
名称	生口島南インター入口

設定変更履歴	年月日	変更内容
	2006年9月1日	ボタン時間(P0,1,2,3,4)及び切替時間変更、夜間閃光追加。
	2011年8月19日	ボタン切替時間変更
	2015年6月4日	設定表確認修正
	2016年3月26日	制御機更新(事故分)