

	(1)平日	(2)土曜	(3)日曜	(4)特殊日1	(5)特殊日2	(6)特殊日3	(7)特殊日4			
パ タ ン 切 替	切替番号	ハタン番号	ハタン番号	ハタン番号	ハタン番号	ハタン番号	ハタン番号			
	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分			
	1	00 00	1 00 00	1 00 00	1					
	2									
	3									
	4									
	5									
	6									
	7									
	8									
9										
A										
動 作 切 替	連動子	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00						
	閃光	22:00～07:00	22:00～07:00	22:00～07:00						
系 統 動 作 定 数	同期点		1ステップ始め							
	追従幅		-5%～+20%							
	追従階梯秒数配分									
	主現示追従階梯		1							
	従現示追従階梯		6							
	時刻修正		GPS							
運 動 子 機 能 定 数	DC方式		AB		分 周 期 運 動 機 能 定 数	実行しきい値				
	AC方式					連動パターン				
	同期階梯1(B/Y1)		1							
	同期階梯2(A/Y2)									
	周期監視時間		255							
	共通オフセット1		5							
	共通オフセット2									
	連動親機		地吹町西(07-0238)							
交通弱者感応定数										
感応階梯				ステップ						
補正階梯				ステップ						
倍率指定 (10～19)				×0.1倍						
弱者用保証青時間(0～99)				秒						
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2					
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯				感応階梯					
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ							
	補正階梯		ステップ							
	感知器指定		押ボタン		車両					
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了			
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了			
特殊日(プロ多)										
平土休	西暦	月	日	規制番号 07-0100 名 称 地吹荒神社前						
平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)										
設定変更履歴										
年月日				変更内容						
1972年2月29日				運用開始						
2013年10月28日				制御機更新						

備 考
 地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
 延長 Te → 限度青です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → ありません。
 単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこのように変更してください。