

[illegible]

	(1) 平日	(2) 土曜	(3) 日曜	(4)特殊日1	(5)特殊日2	(6)特殊日3	(7)特殊日4		
パタン切替	切替番号	ハタシ 時分番号	ハタシ 時分番号	ハタシ 時分番号	ハタシ 時分番号	ハタシ 時分番号	ハタシ 時分番号		
	1	600	600	600					
	2	700	700	800					
	3	900	900	2000					
	4	1600	1600	3					
	5	1900	1900	2					
	6	2000	2000	1					
	7								
	A								
動作切替	閃光系統	00:00～6:00 00:00～00:00	00:00～6:00 00:00～00:00	00:00～6:00 00:00～00:00					
系統動作定数	同期点追従幅	1ステップ始まり+15%・ー5%							
	追従階梯秒数配分	均等							
	主現示追従階梯	1ステップ							
	從現示追従階梯	6ステップ							
	時刻修正	○(GPS)							
連動子機能定数	DC方式				実行しきい値 連動パターン				
	AC方式								
	同期階梯1(B/Y1)								
	同期階梯2(A/Y2)								
	周期監視時間								
	共通オフセット1								
	共通オフセット2								
	連動親機								
交通弱者感応定数									
感応階梯補正階梯				ステップ ステップ					
倍率指定（10～19） 弱者用保証青時間（ 0～99）				×0. 1倍 秒					
ギャップ感応定数	単位1				単位2				備考 地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。
	短縮Ts	延長Te	単位青上り0. 1秒	単位青下り0. 1秒	短縮Ts	延長Te	単位青上り0. 1秒	単位青下り0. 1秒	
	P1				P1				
	P2				P2				
	P3				P3				
	P4				P4				
	P5				P5				
	P6				P6				
	P7				P7				
	P8				P8				
	P9				P9				
	PA				PA				
リコール定数	感応階梯		ステップ		感応階梯				
	補正階梯		ステップ						
	感知器指定		押ボタン		車両				
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了		
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了		
特殊日(プロ多)									
平土休西暦月日									
	平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)								
規制番号名称				07-0570 手城町2丁目					
設定変更履歴									
年月日		変更内容							
2020年3月11日		設定変更(パタン4追加、パタン切替変更(平日・土曜7:00からP4))							
2022年3月7日		制御機更新							