

至 東城

至 福山市内

流動図				
---	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

[illegible][illegible]

パ タ ン 切 替	(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4) 特殊日1		(5) 特殊日2		(6) 特殊日3		(7) 特殊日4		
	切替 番号	時 分	ハタ ン 番号	時 分	ハタ ン 番号	時 分	ハタ ン 番号	時 分	ハタ ン 番号	時 分	ハタ ン 番号	時 分	ハタ ン 番号	時 分	ハタ ン 番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1					
2	7	00	4	7	00	3	9	00	2						
3	9	00	2	11	00	4	10	00	3						
4	11	00	3	15	00	5	11	00	4						
5	15	00	4	19	00	2	15	00	5						
6	19	00	2	20	00	1	19	00	2						
7	20	00	1				20	00	1						
8															
9															
A															
動 作 切 替	系統	00:00～00:00		00:00～00:00		00:00～00:00									
系 統 動 作 定 数	同期点			1ステップ始め											
	追従幅			-5%/+20%											
	追従階梯秒数配分			スプリット比配分											
	主現示追従階梯			1											
	従現示追従階梯			6											
	時刻修正			●(GPS)											
運 動 子 機 能 定 数	DC方式						分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値							
	AC方式							連動パターン							
	同期階梯1(B/Y1)														
	同期階梯2(A/Y2)														
	周期監視時間														
	共通オフセット1														
	共通オフセット2														
連動親機															
高齢者感応定数															
感応階梯						ステップ									
補正階梯						ステップ									
倍率指定 (10～19)						×0.1倍									
高齢者用保証青時間(0～99)						秒									
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1						単位2								
	短縮		延長		単位青		短縮		延長		単位青				
	Ts		Te		上り0.1秒 下り0.1秒		Ts		Te		上り0.1秒 下り0.1秒				
	P1						P1								
	P2						P2								
	P3						P3								
	P4						P4								
	P5						P5								
	P6						P6								
	P7						P7								
	P8						P8								
	P9						P9								
	PA						PA								
	感応階梯						感応階梯								
補正階梯						補正階梯									
感知器指定						感知器指定									
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ												
	補正階梯		ステップ												
	感知器指定		押ボタン		車両										
	押ボタン受付禁止階梯						開始		終了						
車両リコール受付禁止階梯						開始		終了							
曜日固定祝祭日テーブル															
月	週	曜日	日種												
1	1	2	1	3											
2	7	3	1	3											
3	9	3	1	3											
4	10	2	1	3											
設定変更履歴				変更内容											
年月日				2004年7月25日											
				R486制御調整に伴う設定変更(ステップ秒数・保安秒数・ハタ切替・オフセット)											
				2008年4月24日											
				国道486号線信号制御の運用改善に伴う設定変更(ハタ秒数・オフセット・ハタ切替の変更)											
				2021年11月18日											
				制御機更新及び高齢者用押ボタン箱撤去											

規制番号	07-0685
名 称	道上起

備 考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
 延長 Te → 限度青です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → ありません。
 単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。