

[illegible]

備考: PO はAプロのみ設定。

	切替 番号	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(4) 特殊日2			(4) 特殊日3			(4) 特殊日4		
		時	分	ボタン 番号	時	分	ボタン 番号	時	分	ボタン 番号	時	分	ボタン 番号	時	分	ボタン 番号	時	分	ボタン 番号	時	分	ボタン 番号
パ タ ン 切 替	1	7	00	3	7	00	3	7	00	2												
	2	9	00	2	9	00	2	20	00	1												
	3	20	00	1	20	00	1															
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					
動 作 切 替	系統	00:00~00:00			00:00~00:00			00:00~00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点	1ステップの始め
	追従幅	追従階梯の -5%/+20%
	追従階梯秒数配分	等分
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	6
	時刻修正	●

運 動 子 機 能 定 数	DC方式	分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式		連動パターン	
	同期階梯1(B/Y2)			
	同期階梯2(A/Y3)			
	周期監視時間			
	共通オフセット1			
	共通オフセット2			
	連動親機			

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10~19)	×0.1倍
弱者用保証青時間 (0~99)	秒

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒 下り0.1秒	単位青	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒 下り0.1秒	単位青
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ		感応階梯			
	補正階梯		ステップ		補正階梯			
	感知器指定				感知器指定			

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青時間は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ				
	補正階梯		ステップ				
	感知器指定	押ボタン		車両			
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了

特殊日(プロ多)				
日種	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	07-0748
名 称	南松永町1丁目東

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2011年3月15日	交差点新設
2013年7月30日	設定変更(ボタン秒数)