

2002/12/17

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタン番号	時	系紬	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	2												
	2	7	00	3	7	00	3	7	00	3												
	3	9	00	1	9	00	1	9	00	1												
	4	17	00	3	17	00	3	17	00	3												
	5	18	00	2	18	00	2	18	00	2												
	6	19	00	1	19	00	1	19	00	1												
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	閃光	23:00～6:00			23:00～6:00			23:00～6:00														
	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点	1ステップ 始め	分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	連動パターン
	追従幅	-5/+15			
	追従階梯秒数配分	等分			
	主現示追従階梯	1ステップ			
	従現示追従階梯	6ステップ			
時刻修正	●				
運 動 子 機 機 能 定 数	DC方式				
	AC方式				
	同期階梯1(B/Y1)				
	同期階梯2(A/Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	運動親機				

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10~19)	×0.1倍
弱者用保証青時間 (0~99)	秒

ギヤツプ感応定数	単位1					単位2				
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
P8					P8					
P9					P9					
PA					PA					
	感応階梯					感応階梯				

備考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ				
	補正階梯	ステップ				
	感知器指定	押ボタン	車両			
	押ボタン受付禁止階梯			開始	終了	
	車両リコール受付禁止階梯			開始	終了	

[illegible]

規制番号	08-0030
名 称	西 町

設定變更履歷

年月日	変更内容
2020年11月2日	制御機更新