

[illegible]

備考: PO はAプロのみ設定。

備考: PO はAプロのみ設定。

	切替 番号	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(4) 特殊日2			(4) 特殊日3			(4) 特殊日4		
		時	分	番号	時	分	番号	時	分	番号	時	分	番号	時	分	番号	時	分	番号	時	分	番号
パ タ ン 切 替	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					
動 作 切 替	リコール	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点				
	追従幅				
	追従階梯秒数配分				
	主現示追従階梯				
	従現示追従階梯				
時刻修正					
運 動 子 機 能 定 数	DC方式		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1(B／Y2)				
	同期階梯2(A／Y3)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

交通弱者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定 (10～19)		×0.1倍	
弱者用保証青時間 (0～99)		秒	

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		1	ステップ	感応階梯			
	補正階梯		5	ステップ	補正階梯			
	感知器指定		押ボタン		感知器指定		PB1 車両	

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青時間は 0.5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	1	ステップ							
	補正階梯	5	ステップ							
	感知器指定	押ボタン		PB1	車両					
	押ボタン受付禁止階梯					開始	5	終了	5	
	車両リコール受付禁止階梯					開始		終了		

日種	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	08-0057
名 称	定国橋東詰

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2011年3月18日	制御機更新
2012年6月11日	設定変更(ボタン秒数)