ООО «ТЕХНЕКС»

220070, г. Минск,
ул. Передовая, д. 6, офис 206
Р/с BY05 BELB 30121 67807 003 0226000
в ОАО «Банк БелВЭБ»
Сервисный офис № 730, БИК BELBBY2X
адрес банка: 220028,
г. Минск, пр. Мира, д. 1
УНП 191066772, ОКПО 378244345000

ОПРСНЫЙ ЛИСТ
на изготовление мостового крана

Грузоподъемность, т	
Высота подъема (от пола до крюка тали), м	
Тип крана	□ опорный однобалочный □ опорный двухбалочный □ подвесной однопролетный □ подвесной двухпролетный
Длина пролета, м	
Длина пути, м	
Длина консолей (для подвесного однопролетного и двухпролетного)	□ Левая_____ □ Правая_____
Исполнение крана	□ Общепромышленное □ Пожаробезопасное - класс пожаробезопасности зоны □ ПІ □ ПІІ □ ПІІА □ ПІІІ □ Взрывозащищенное - класс зоны помещения □ В-I □ В-Ia □ В-Iб □ В-II □ В-IIа □ ____ - категория смеси □ I - рудничный метан □ IIA - бензины, аммиак и пр. □ IIB - этилен, дивинил и пр. □ IIC - водород, ацетилен и пр. - группа смеси по температуре воспламенения □ Т3 - от +200°С до +300°С □ Т4 - от +135°С до +200°С □ Т5 - от +100°С до +135°С □ _____
Температура эксплуатации крана	□ от -10° до +40° □ от -20° до +40° □ от -40° до +40°
Категория размещения крана	□У1 (на улице) □У2 (под навесом) □У3 (в помещении)
Управления краном	□ с пола □ из кабины
Тип кабины (в случае выбора типа управление кранов «Из кабины»)	□ открытая □ закрытая
Тип необходимой тали	□ Без тали* □ Электрическая канатная □ Ручная □ Электрическая цепная
Страна-производитель тали	□ Болгария □ Китай
Необходимая длина кабеля управления талью (при заказе с талью)	
Марка используемой тали (при заказе без тали)	

Тип токоподвода питания к крану (для кранов мостовых с электрическим приводом на передвижение)	□ Кабельный токоподвод на С-профиле □ Кабельный токоподвод на струне (канате) □ Троллейный токоподвод (нельзя использовать при взрывозащищенном исполнении) □ Без токоподвода (токоподвод организовывает Заказчик)
Тип токоподвода питания к тали (для тали электрической канатной или цепной)	□ Кабельный токоподвод на С-профиле □ Кабельный токоподвод на струне *(канате)* □ Троллейный токоподвод *(нельзя использовать при взрывозащищенном исполнении)* □ Без токоподвода ***(****токоподвод организовывает Заказчик)*
Группа классификации крана в соответствии с ИСО 4301/1-86	□ А3 □ А4 □ А5 □ А6 □ А7 □ Иное_____ □ Затрудняюсь ответить
Марка используемого рельса *(для опорного однобалочного и двухбалочного)*	□ Квадрат 50*50 □ Р24 □ Р43 □ Р50 □ КР70 □ Иное_____
Номер используемого двутавра кранового пути *(для подвесного однопролетного и двухпролетного)*	□ 24М □ 30М □ 36М □ 45М □ Иное_____
Скорость передвижения крана	□ 20 м/мин (по умолчанию) □ Иное_____
Цвет крана	□ Желтый RAL 1023 (по умолчанию) □ Иное_____

Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию**
□ Электродвигатель с тормозом на передвижение
□ Звуковая и световая сигнализация на передвижение
□ Радиоуправление
□ Концевой электрический выключатель на передвижение крана
□ Концевые электрические выключатели на передвижение тали
□ Частотное регулирование передвижения крана (исключает наличие УПП)
□ Подогреваемый ящик управления краном (только для исполнения от -10° и ниже с частотным преобразователем)
□ Навес для стоянки тали при исполнении «На улице»
□ Навес для тали на всю длину пролета при исполнении «На улице»
□ Оптические датчики сближения крана с соседним или с препятствием

Опции для электрической тали, поставляемой с краном
□ Наличие двух скоростей на передвижение тали, м/с _____
□ Наличие двух скоростей на подъем/опускание тали, м/с _____
□ Уменьшенная строительная высота
□ Ограничитель грузоподъемности
□ Частотное регулирование передвижения тали
□ Частотное регулирование подъема/опускания тали

Дополнительные требования и опции к мостовому крану и тали

Количество заказываемых кранов	
Необходимость доставки	
Адрес доставки	

Необходимость монтажа		
Наименование Вашей организации		
ФИО заполнившего опросный лист		
Должность заполнившего опросный лист		
Контакты	Тел./факс	
	E-mail	

Опросный лист заполнил_____ Дата заполнения_____

Подпись

* - в случае если у Заказчика имеется собственная таль для последующей установки на приобретаемый у нас мостовой кран необходимо получить паспорт данной тали, для уточнения её строительной высоты, ширины монорельса, для которого она предназначена, а так же электрической схемы её подключения (в случае если приобретают электрически мостовой кран). Так же необходимо, чтобы таль, устанавливаемая на мостовой кран были изготовлена в крановом исполнении, то есть у неё должен быть 6-ти кнопочный пульт управления.

** - в стандартную комплектацию мостового крана входит пролетная балка, концевые балки, комплект для натяжки электрического кабеля тали (включает в себя стальной оцинкованный канат, зажимы для каната, талреп, уголки), болты, гайки, шайбы для крепления концевых балок к пролетной, электрический ящик управления краном (только для электрических кранов), импортные мотор-редуктора (только для электрических кранов). По умолчанию, краны имеют релейно-контакторную схему управления и режим работы А4 по ИСО 4301/1-86.