

ALASKA PLANCHA TÉRMICA TEXTIL

Prensas térmicas para sublimación y transfer

Modelo / Ref.:	Alaska Plancha Térmica Textil
Categoría:	Textil
Tipo de apertura:	Eléctrica
Fabricante:	Beinsen
Documento:	Libro de Mantenimiento
Versión:	1.0
Fecha de emisión:	2025

DOCUMENTO DE USO INTERNO
Este libro de mantenimiento es propiedad de Beinsen y está destinado exclusivamente para uso del personal autorizado. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin autorización expresa.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	Identificación del equipo	
2	Normas de seguridad	
3	Checklist diario	
4	Checklist semanal	
5	Checklist mensual	
6	Checklist trimestral	
7	Checklist semestral y anual	
8	Registro de intervenciones	
9	Registro de piezas sustituidas	
10	Contacto y soporte técnico	

01 IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Modelo	Alaska Plancha Térmica Textil	Nº de serie	
Tipo / Categoría	Textil	Fecha instalación	
Tipo de apertura	Eléctrica	Ubicación	
Fabricante	Beinsen S.L.	Técnico responsable	

Especificaciones técnicas de referencia rápida

Voltaje	120V / 220V	Potencia	1.6 kW (120V) / 1.8 kW (220V)
Temperatura máxima	230 C	Temporizador	0-999 s
Tamaño de plato	38x38 cm / 40x50 cm	Peso neto	35 kg (38x38) / 42 kg (40x50)
Controlador	pantalla tactil 6"	Tipo de apertura	Eléctrica

Especificaciones técnicas completas

Tipo de apertura	Automatica electrica, bandeja deslizante inferior
Tamano de platina	38x38 cm / 40x50 cm
Controlador	pantalla tactil 6" alta resolucion
Configuraciones guardadas	3
Ajuste de presion	0-9
Apagado automatico	Si
Laser de posicionamiento	Si
Interruptor de dos manos	Si (seguridad activa)
Voltaje	120V / 220V
Potencia	1.6 kW (120V) / 1.8 kW (220V)
Temperatura maxima	230 C
Temporizador	0-999 s
Peso neto	35 kg (38x38) / 42 kg (40x50)
Peso bruto	39 kg (38x38) / 46 kg (40x50)
Tamano de maquina	55x42x41 cm / 53x39x41 cm
Tamano de embalaje	65x52x50 cm / 75x52x50 cm
Certificacion	CE

Componentes principales

Motor electrico	Sistema de accionamiento electrico para apertura y cierre automatico. No requiere compresor de aire ni accion manual.
-----------------	---

Platina de aluminio	Placa calefactora de 5 cm de espesor que garantiza distribucion de calor uniforme en toda la superficie de trabajo.
Controlador	Pantalla tactil de 6" de alta resolucion. Almacena 3 preajustes, ajuste de presion 0-9 y funcion de apagado automatico.
Bandeja deslizante inferior	Permite posicionar y retirar la prenda de forma comoda y segura sin exponer las manos a la zona caliente.
Laser de posicionamiento	Proyecta una linea de referencia sobre la prenda para alinear el diseno con precision antes de cada ciclo.
Interruptor de seguridad de dos manos	Requiere la activacion simultanea de ambas manos para iniciar el ciclo de prensado, evitando activaciones accidentales.
Cubierta de proteccion termica	Tapa protectora para cubrir la platina cuando la maquina esta en reposo o enfriandose.

02 NORMAS DE SEGURIDAD

[!] ADVERTENCIA

- Desconectar siempre la máquina de la red eléctrica antes de cualquier intervención.
- No dejar la máquina sin supervisión con la placa caliente.
- Riesgo de quemaduras: no tocar la placa superior o inferior sin protección.
- No utilizar la máquina en espacios sin ventilación adecuada.
- No puentear ni desactivar el interruptor de seguridad de dos manos.
- No forzar manualmente el mecanismo de apertura/cierre eléctrico.

[!] PRECAUCION

- Respetar los tiempos de calentamiento y enfriamiento indicados.
- No forzar el mecanismo de apertura/cierre.
- Verificar que los papeles de sublimación no presenten humedad excesiva.
- No superar los valores máximos de temperatura y presión indicados.
- Limpiar únicamente con productos aprobados para equipos electrónicos.
- Verificar que el apagado automático responde antes de iniciar la jornada.
- Respetar el ajuste de presión máximo (9) — no sobrepasar para el material usado.

[i] INFORMACION

- Calibrar el controlador digital al inicio de cada jornada.
- Utilizar siempre almohadillas de teflón o algodón certificadas Beinsen.
- Conservar este libro en un lugar accesible para el personal técnico.
- Registrar toda intervención en la sección correspondiente.
- La bandeja deslizante inferior debe usarse siempre para cargar prendas.
- El láser de posicionamiento facilita la alineación; verificarlo al inicio del día.

Lista de verificación pre-intervención

- Máquina desconectada de la red eléctrica
- Temperatura de la placa inferior a 40 °C (verificado con termómetro)
- EPI puestos: guantes de protección térmica y gafas de seguridad
- Área de trabajo limpia y sin materiales inflamables
- Herramientas necesarias preparadas y revisadas
- Consultar manual de usuario antes de intervenciones no rutinarias

03 CHECKLIST DIARIO

FREC.	TAREA DE MANTENIMIENTO	CRITERIO OK SI...	✓	FIRMA
Diario	Verificar el interruptor de seguridad de dos manos	Ambas manos necesarias para iniciar el ciclo; la maquina no arranca con una sola		
Diario	Comprobar el laser de posicionamiento	El laser proyecta una linea nitida y alineada sobre la superficie de trabajo		
Diario	Verificar el apagado automatico del controlador pantalla táctil	La funcion se activa tras el tiempo de inactividad configurado		
Diario	Comprobar que la bandeja deslizante inferior entra y sale sin resistencia	Deslizamiento suave, sin atascos ni deformaciones en la guia		
Diario	Inspeccion visual de la placa superior e inferior	Sin manchas, quemaduras ni residuos visibles		
Diario	Verificar lectura de temperatura en el controlador	Temperatura estable, sin parpadeos ni errores		
Diario	Comprobar funcionamiento del temporizador	El temporizador cuenta y detiene correctamente		
Diario	Revisar el estado de la almohadilla protectora	Sin deformaciones, quemaduras ni desgaste excesivo		
Diario	Verificar que el sistema de apertura/cierre funciona correctamente	Sin atascamientos, ruidos ni resistencia anormal		
Diario	Limpiar superficies externas con pano seco	Sin polvo, residuos de papel ni manchas de tinta		
Diario	Comprobar ausencia de olores anomalos o humos	Ningun olor a quemado ni emision de humo		
Diario	Revisar cable de alimentacion y enchufes	Sin danos visibles, cortes ni deformaciones		

04 CHECKLIST SEMANAL

FREC.	TAREA DE MANTENIMIENTO	CRITERIO OK SI...	✓	FIRMA
Semanal	Limpiar la platina de aluminio con producto adecuado para superficies calefactoras	Superficie homogénea, sin residuos de tinta, papel ni sublimación pegada		
Semanal	Verificar el sistema de varillas de empuje eléctricas	Movimiento suave y simétrico, sin ruidos ni resistencia anormal		
Semanal	Limpiar el cabezal del láser de posicionamiento con paño seco	Proyección nítida sin obstrucciones		
Semanal	Revisar el valor de presión configurado en el panel táctil	Valor coherente con los materiales en uso, dentro del rango 0-9		
Semanal	Limpieza profunda de las placas con paño de teflón	Placa uniforme, sin residuos de tinta ni papel pegado		
Semanal	Verificar y ajustar la presión del sistema de cierre	Presión uniforme en toda la superficie del plato		
Semanal	Calibración de temperatura con termómetro externo	Desviación máxima de 5 °C respecto al controlador		
Semanal	Revisar tornillos y piezas de sujeción de la estructura	Sin tornillos flojos ni deformaciones en la estructura		
Semanal	Inspeccionar el estado de las almohadillas (cambiar si necesario)	Almohadilla sin quemaduras ni deformación permanente		
Semanal	Comprobar que los sensores y termómetros no estén obstruidos	Sensores limpios y sin obstrucciones		
Semanal	Revisar las conexiones eléctricas internas accesibles	Conexiones firmes, sin signos de corrosión ni sobrecalentamiento		

05 CHECKLIST MENSUAL

FREC.	TAREA DE MANTENIMIENTO	CRITERIO OK SI...	✓	FIRMA
Mensual	Verificar la uniformidad térmica de la platina con termómetro de infrarrojos	Diferencia máxima de 5 C entre centro y bordes de la platina		
Mensual	Inspeccionar el mecanismo del motor eléctrico: rodamientos y varillas	Sin holguras, vibraciones ni ruidos mecánicos durante el ciclo		
Mensual	Desmontaje y limpieza profunda de componentes accesibles	Componentes limpios y libres de polvo y residuos		
Mensual	Verificar y lubricar mecanismo de apertura (si aplica)	Movimiento suave y sin resistencia		
Mensual	Comprobación del sistema eléctrico: cables, conectores	Sin cables pelados, conectores oxidados ni puntos calientes		
Mensual	Verificación del estado del elemento calefactor	Temperatura homogénea en toda la superficie		
Mensual	Revisión del controlador digital: calibración y funciones	Todas las funciones operativas, sin errores en pantalla		
Mensual	Inspección de piezas de desgaste: bisagras, muelles, sellados	Sin desgaste excesivo ni piezas dañadas		
Mensual	Actualizar el registro de intervenciones con las observaciones	Registro actualizado con fecha, técnico y observaciones		

06 CHECKLIST TRIMESTRAL

FREC.	TAREA DE MANTENIMIENTO	CRITERIO OK SI...	✓	FIRMA
Trimestral	Revisión general de la estructura mecánica completa	Sin fisuras, deformaciones ni puntos de fatiga del material		
Trimestral	Verificación del sistema de seguridad (termostato de corte)	El termostato actúa correctamente ante sobre-temperaturas		
Trimestral	Prueba de funcionamiento en ciclos continuos (1 hora)	Temperatura estable, sin variaciones superiores a ± 10 °C		
Trimestral	Comprobar estado de la resistencia calefactora	Resistencia homogénea, sin zonas frías o puntos calientes		
Trimestral	Revisión y apriete de todas las conexiones eléctricas	Todas las conexiones firmes y con aislamiento correcto		
Trimestral	Verificar estado del panel de control e indicadores	Pantalla legible, botones y selectores operativos		
Trimestral	Revisar el estado del cable de alimentación principal	Sin deterioro, flexibilidad adecuada y sin exposición de conductores		

07 CHECKLIST SEMESTRAL Y ANUAL

Semestral

FREC.	TAREA DE MANTENIMIENTO	CRITERIO OK SI...	✓	FIRMA
Semestral	Revisión completa por técnico certificado Beinsen	Informe técnico emitido y archivado		
Semestral	Verificación de la precisión del sensor de temperatura	Desviación inferior a ± 3 °C respecto a termómetro de referencia		
Semestral	Inspección del aislamiento térmico y eléctrico	Sin degradación del aislamiento, sin riesgo de contacto		
Semestral	Comprobar estado de la placa calefactora (uniformidad)	Distribución de calor homogénea verificada con cámara térmica		

Anual

FREC.	TAREA DE MANTENIMIENTO	CRITERIO OK SI...	✓	FIRMA
Anual	Revisión y sustitución preventiva de piezas de desgaste	Piezas sustituidas registradas en sección 9		
Anual	Verificación de cumplimiento de normativas de seguridad	Conformidad con normativa CE vigente verificada		
Anual	Actualización de firmware/software del controlador (si disponible)	Versión de firmware actualizada o confirmada como vigente		
Anual	Prueba de carga al 100% durante 4 horas consecutivas	Sin incidencias térmicas ni mecánicas durante la prueba		
Anual	Elaboración de informe anual de mantenimiento	Informe firmado por técnico responsable y archivado		

08 REGISTRO DE INTERVENCIONES

Registrar todas las intervenciones realizadas en el equipo: mantenimientos preventivos, correctivos, ajustes y revisiones.

FECHA	TÉCNICO	TIPO INT.	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	H.

08 REGISTRO DE INTERVENCIONES (continuación)

[illegible]

09 REGISTRO DE PIEZAS SUSTITUIDAS

Registrar todas las piezas sustituidas indicando referencia, motivo y técnico responsable.

FECHA	Nº SERIE / REF.	PIEZA SUSTITUIDA	MOTIVO	CANT.	TÉCNICO

10 CONTACTO Y SOPORTE TÉCNICO

Web	www.beinsen.com
Email	info@beinsen.com
Telefono	+34 900 000 000
Direccion	Espana
Horario SAT	Lun-Vie 9:00-18:00 (CET)

Soporte técnico

Para solicitar soporte técnico, indicar siempre: número de serie del equipo, descripción del problema o intervención realizada, y la fecha del incidente.

Piezas de repuesto

Las piezas de repuesto originales Beinsen pueden solicitarse a través del portal web o contactando directamente con el servicio técnico. El uso de piezas no originales puede anular la garantía del equipo.

Aviso legal

Beinsen S.L. no se hace responsable de los daños causados por un mantenimiento incorrecto o por el uso de piezas no originales. Este documento es de uso exclusivo del personal técnico autorizado. Queda prohibida su reproducción sin autorización expresa de Beinsen S.L.