

개인수준 평가표(안)

(4쪽 중 1쪽)

평가대상	직책	계급 / 성명	점수
------	----	---------	----

구 분	평 가 요 소	평 가 결 과
손스태드	① 결합 및 작동절차 (미흡항목 당 -0.5점) ☐ 전원 및 감도 조절스위치 1단에 위치한다. ☐ 조임나사를 푼 후 오디오스위치를 이용 A톤, B톤 설정할 수 있다. ☐ 주변환경에 맞게 감도 및 음량 설정한다. ☐ 지면에 장비 탐지점을 이격하여 운용하는가 ? ☐ 지면 금속물체에 대한 탐지 감도가 적절한가 ?	
마이크로 포인터	① 결합 및 작동절차 (미흡항목 당 -0.5점) ☐ 최초 사용 시 감도조절 설정을 할 수 있다. ☐ 탐지반응을 진동, 음성, 진동·음성 3가지 방법으로 설정을 할 수 있다. ☐ LED 라이트를 이용할 수 있다. ☐ 지면에 장비 탐지점을 이격하여 운용하는가 ? ☐ 지면 금속물체에 대한 탐지 감도가 적절한가 ?	
PRS -17K	① 결합절차 (미흡항목 당 -1.5점) ☐ 자신의 신체 조건에 맞게 결합할 수 있는가? ☐ 정상조립 결과를 확인할 수 있는가? ② 작동절차 (미흡항목 당 -1.5점) ☐ 전원/감도 스위치를 켜고 (ON) 5~10초 경과후 완전히 돌린다. ☐ 미세조정 스위치를 시계방향으로 돌려가면서 헤드세트에서 “똑똑”소리가 나기 직전에 멈춘다. * 탐지판은 지면이나 주위 금속체로부터 1.5m 이상 이격시켰는지 확인 (최대감도 설정) ☐ 지면에 임의의 금속체를 놓고 탐지판을 근접시켜 탐지 가능거리에서 멈춘다. * 최대 탐지거리임을 숙지하고 있는지 확인 ☐ 헤드세트에서 탐지음이 들릴 때 지시기의 지침이 움직이는지 확인한다. ③ 탐지요령 (미흡항목 당 -1.5점) ☐ 탐지판 높이를 지면에서 3~5cm정도 유지한다. ☐ 1초에 약 0.5m 정도의 속도로 좌·우 2m 또는 1m 20cm 폭을 지그재그로 탐지한다. * 지면과 평행이 되는지 확인 ☐ 탐지판의 폭(20cm)만큼 앞으로 전진한다. ④ 운용평가 (미흡항목 당 -1.5점) ☐ 1 x 3m의 범위안에서 지뢰교보재 두 발을 찾을 수 있는가? * 한 개라도 못 찾으면 불합격	

(4쪽 중 2쪽)

구 분	평 가 요 소	평 가 결 과
PRS -20K	① 결합절차 (미흡항목 당 -1.5점) ☐ 어깨끈까지 장비를 순서대로 장비를 조립할 수 있는가? ☐ 길이조정 후 잠금장치 잠금/탐지판을 자신 탐지 각도에 맞게 조정하는가? * 토질 셋업 시간은 20초 이하	

	② 작동절차 (미흡항목 당 -1.5점) [] 배터리의 충전상태를 확인하고 결합할 수 있는가? [] 주전지시기와 부전지시기를 읽을 수 있는가? [] 키패드를 사용하여 모드를 변경할 수 있는가? [] 모드 변경 후 설정 및 진단정보를 변경 할 수 있는가? ③ 탐지요령 (미흡항목 당 -1.5점) [] 탐지판을 지면과 3cm이하 높이로 유지하여 일정하게 지면을 탐지하는가? [] 탐지속도 0.5m/s, 탐지폭은 1.5m를 유지하 좌우로 일정하게 탐지하는가? [] 탐지판의 30~50% 중복하여 저속으로 전지탐지를 하는가? [] 지뢰매설 의심지역에 대한 탐지모드를 변경하여 반복 탐지하는가? ④ 운용평가 (미흡항목 당 -1.5점) [] 1 x 3m의 범위안에서 지뢰교보재 두 발을 찾을 수 있는가? * 한 개라도 못찾으면 불합격	
CMD	① 결합절차 (미흡항목 당 -1.5점) [] 장비를 꺼낸뒤 펼쳐 손잡이를 고정시킬 수 있는가? [] 길이조정 후 잠금장치 잠금/탐지판을 자신 탐지 각도에 맞게 조정하는가? * 토질 셋업 시간은 20초 이하 ② 작동절차 (미흡항목 당 -1.5점) [] 배터리 덮개를 돌려 열고 전용배터리의 +방향으로 2개의 배터리 삽입한다. [] 본체 좌측하단의 전원스위치를 중앙으로 내려 전원을 켜다. [] 손잡이의 테스트 핏을 탐지판에 접근시켜 반응여부를 확인한다. [] 전원 스위치를 Reset 삐빅소리가 날때까지 내린 상태로 유지한다. [] 탐지판을 금속이 제거된 지표면에 가까이 대고 좌우로 스윙한다. [] 빠르게 반복되는 삐소리가 나면 탐지판을 들어올린다. ③ 탐지요령 (미흡항목 당 -1.5점) [] 탐색 헤드(서치헤드)를 그라운드에 평행하게 두고, 그라운드와 거리는 가깝게 유지하여 탐지한다. [] 금속덩어리가 탐지되었을 경우 사운드와 LED 불빛 단계에 깊이 및 크기에 대한 판단을 실시한다. ④ 운용평가 (미흡항목 당 -1.5점) [] 1 x 3m의 범위안에서 지뢰교보재 두 발을 찾을 수 있는가? * 한 개라도 못 찾으면 불합격	

(4쪽 중 3쪽)

구 분	평 가 요 소	평 가 결 과
소형 공압기	① 작동준비 (미흡항목 당 -3점) [] 연료탱크의 연료량을 점검 [] 엔진오일 레벨 게이지를 이용하여 오일량 점검 [] 장비의 모든 볼트 및 너트의 풀림이 없는지 점검 [] 공기정화기 엘리먼트 확인 [] V-BELT 장력 검사 ② 작동방법 (미흡항목 당 -3점) [] 조정관 모든 밸브개방, 무부하 상태 확인	

	[] 엔진의 초크밸브를 닫는다.(계기판의 초크레바를 앞으로 당김) [] 연료여과기 연료선택 밸브를 개방하여 연료가 흐르게 한다. [] 스위치를 사용위치로 돌려 엔진이 사용될 때까지 5초 이내로 잡고 있다. [] 시동이 되면 초크밸브를 완전 개방 [] 엔진이 정상으로 작동되며 공기가 흡입되어 저장탱크내 압력이 서서히 증가하는지 확인 ③ 운용 간 주의사항 (미흡항목 당 -2점) [] 작동시 스위치 시동 간 5초안에 시동이 걸리지 않으면 10초 이상 기다리고 다시 재가동 ④ 정지방법 (미흡항목 당 -4점) [] 엔진을 2~3분간 무부하 상태로 작동 [] 운전~정지 스위치를 이용 엔진을 정지 [] 배출밸브를 열어 압축공기를 제거 ⑤ 기능고장 조치방안 (미흡항목 당 -3점) [] 작동시 스위치 시동 간 5초안에 시동이 걸리지 않으면 10초 이상 기다리고 다시 재가동	
--	---	--

(4쪽 중 4쪽)

구 분	평 가 요 소	평 가 결 과
굴삭기	① 작동준비 (미흡항목 당 -3점) [] 각종 체결부의 풀림 상태 확인 [] 엔진, 연료오일 레벨 게이지를 이용하여 오일량 점검 [] 장비의 모든 볼트 및 너트의 풀림이 없는지 점검 [] 전기배선의 풀림상태확인 [] 덜거덕거림 및 고온부 먼지 이상여부 [] 굴삭기 상부 방탄화 볼트 체결 이상여부 확인 ② 작동방법 (미흡항목 당 -3점) [] 엔진저속 공회전 5분이상 유지 [] 중속 공회전 5분 이상 유지 [] 버킷 '오므림' 위치에서 30초간 유지 [] 버킷 '펼침' 위치에서 30초간 유지	

	[] 역버킷으로 지뢰제거지역에 과한 압력을 주지 않으면 버킷을 운용 [] 진동채버킷을 운용 적당한 진동을 주어 버킷 안의 특이사항을 확인 [] 이상 유무를 확인한 버킷 내부 토사를 안전구역에 살포 ③ 운용 간 주의사항 (미흡항목 당 -2점) [] 작동시 스위치 시동 간 5초안에 시동이 걸리지 않으면 10초 이상 기다리고 다시 재가동 [] 공병장비 작업반경(회전반경)내 인원 접근 통제 [] 악천후시 과감한 공병장비 사용 통제 [] 폐기물 매립, 산림 훼손 등 불법적인 작업지시 금지 [] 사용부대 현장통제 간부 임명 (경광봉, 호각 등 안전장구류 활용) [] 전주/전선 기타 지상장애물 접촉 주의	
--	---	--

평 가 관 : 소 속 ○ ○ ○ ○ 계 급 ○ ○ 성 명 ○ ○ ○ (서 명)