CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN

Epyme
Asociación Provincial de Empresas Instaladoras de Sevilla

insene solar S.L.U.
C.I.F.: B-90065483
C/ Herreros, 20/22
41510 MAIRENA DEL ALCOR
(Sevilla)

Nº REGISTRO DE LA INSTALACIÓN (1)

Nº EXPEDIENTE BAJA TENSIÓN (2)

Sello oficial
de la Delegación provincial

TITULAR DE LA INSTALACIÓN

Nombre o Razón Social:			D.N.I. - C.I.F.:
Domicilio:			Código Postal:
Localidad:	Provincia:	Correo electronico:	Teléfono:

DATOS DE LA INSTALACIÓN

Emplazamiento:	Número:	Bloque:	Portal:	Escalera:	Piso:	Puerta:
Localidad:	Provincia:			Código Postal:		
Tipo de instalación (3)	Uso al que se destina:			Superficie (m^2):		

Instalación: ☐ Nueva ☐ Ampliación ☐ Modificación | CUPS:

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN

Caja General de Protección
Intensidad Nominal (A):

Línea General de Alimentación:
Si ☐ No ☐

Conductor de la linea general de alimentación:
Nivel aislamiento:
Material aislamiento:
Material conductor:
Sección fase /neutro / cp conductor (mm^2) / /

Instalación-Potencia prevista (kW)

Derivación individual- Potencia prevista (kw):

Conductor de la derivación individual:
Nivel aislamiento:
Material aislamiento:
Material conductor:
Sección fase /neutro / cp conductor (mm^2) / /

Tipo de suministro: ☐ Monofásico ☐ Trifásico

Tensión suministro (v) (4):

Empresa Distribuidora:

Protecciones diferenciales Instaladas:
Inten s minal: Sensibi (mA):

Protecciones contra sobreintensidades:
☐ Interrup. Automático de protección contra sobrecargas y cortocircuitos
☐ Fusibles calibrados de protección contra sobrecargas y cortocircuitos

Resistencia puesta a tierra (Ω):

Resistencia de aislamiento de la instalación (kΩ):

VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN

Director de Obra:	Titulación:	Colegio Oficial:	Nº Colegiado:
Organismo de Control autorizado que ha realizado la Inspección Inicial:	Nº. Notificación:	Referencia y fecha de la Inspección Inicial Favorable realizada:	
Empresa Instaladora Habilitada:		Nº de Registro:	
Instalador en Baja Tensión:	NIF/NIE/otro:	Categoría: Básica ☐ Especialista ☐	Modalidad(5)

Observaciones:

El Instalador en Baja Tensión perteneciente a la Empresa Instaladora arriba indicada, CERTIFICA haber ejecutado y verificado la instalación de acuerdo con el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas aprobado mediante el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, así como con las normas particulares de la empresa distribuidora oficialmente aprobadas y con la documentación técnica de la instalación.

En a de de

insene solar S.L.U.
C.I.F.: B-90065483
C/ Herreros, 20/22
41510 MAIRENA DEL ALCOR
(Sevilla)

(Firma del instalador en baja tensión y sello de la Empresa Instaladora habilitada)

PROTECCION DE DATOS

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento en ficheros automatizados. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad el tratamiento estadístico de los mismos, informar a la ciudadanía de las empresas instaladoras habilitadas en baja tensión y ejercer las facultades de supervisión y control por parte de la Administración.

De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General Industria, Energía y Minas. Consejería de Economía , Innovación, Ciencia y Empleo. Calle Johannes Kepler nº1, Edificio Kepler, 41092, Isla de la Cartuja, Sevilla.

MANUAL DE USO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1.- Antes de efectuar su póliza de abono (Contrato de Suministro de Energía Eléctrica) con la Empresa Comercializadora, asesórese con el Instalador Electricista Habilitado, la comercializadora para elegir la tarifa la potencia más conveniente para usted.

2.-No sobrepasar simultáneamente la potencia contratada con la Empresa Comercializadora de energía, puesto que se disparará el ICP (Interruptor de Control de Potencia), dejándole a usted sin servicio en toda la vivienda o local. Desconecte algún receptor (de los de más potencia) y vuelva a accionar el ICP.

También puede suceder que, estando desconectados todos los aparatos y lámparas, siga disparándose el ICP, entonces, desconecte el IGA (Interruptor General de Potencia), y vuelva a conectar el ICP y si aún se dispara, avise a su Empresa Suministradora, porque la avería puede estar en el ICP.

3.- Si se le dispara el ID (Interruptor Diferencial) en el cuadro DGMP (Dispositivos Generales de Mando y Protección), actúe de la forma siguiente:
A)Desconecte todos los IAs (Interruptores Automáticos) y conecte el ID (Interruptor diferencial).
B)Vaya conectando uno a uno todos los IAs y el circuito que le haga disparar nuevamente el ID es donde existe la avería. En este caso, desconecte los aparatos y lámparas de dicho Circuito, y vuelva a accionar el IA. Si no se dispara, la avería es de los aparatos. Si se le dispara nuevamente tiene la avería en este Circuito,por lo que tendrá que avisar a su Instalador Habilitado. Deje desconectado dicho IA y funcione con el resto de la instalación.

4.- Si se le dispara un IA (Interruptor Automático) en el cuadro DGMP (Dispositivos Generales de Mando y Protección), puede ser debido a estos dos casos:
A)Que el circuito que protege dicho IA está sobrecargado, en cuyo caso deberá ir desconectando aparatos o lámparas, hasta conseguir reponer de nuevo el citado IA.
B)Que en el circuito, o en los aparatos y lámparas conectadas a él, se haya producido un cortocircuito. En este caso, desconecte los aparatos y lámparas de dicho circuito, y vuelva a accionar el IA. Si no se dispara, la avería es de algún aparato. SI se dispara nuevamente, tiene la avería en este circuito, por lo que tendrá que avisar a su Instalador Habilitado. Deje desconectado dicho IA y funcione con el resto de instalación.

5.-Compruebe con periodicidad (una vez al año por lo menos) y por medio de su Instalador Habilitado la Red de Tierra de su edificio, vivienda o local.

6.-Compruebe con periodicidad (una vez al mes, por lo menos) y su ID (Interruptor Diferencial). Pulse el botón de prueba y si no dispara es que está averiado, por tanto, no está Ud. protegido contar contactos indirectos. Avise a su Instalador Habilitado.

7.- Manipule todos los aparatos eléctricos, incluso el teléfono, SIEMPRE con las manos secas y evite estar descalzo o con los pies húmedos. No manipular nunca en el DGMP (Dispositivos Generales de Mando y Protección), con las manos o pies mojados (la humedad hace que los materiales se vuelvan buenos conductores de la electricidad).

8.- Antes de taladrar en una pared o techo, compruebe el trazado de las canalizaciones eléctricas, en la "Documentación de su Instalación". Podría llegar a electrocutarse al atravesar éstas.

9.-En el caso de manipular algún aparato eléctrico, desconecte previamente éste de la instalación eléctrica. Si esto no fuese posible, desconecte el IA del circuito correspondiente. Si ésto tampoco fuese posible, porque no se le pudiese identificar, desconecte el IGA del cuadro DGMP. Compruebe SIEMPRE que no existe tensión.

10.- No usar aparatos eléctricos con cables pelados, clavijas y enchufes rotos, etc.

11.- No hacer varias conexiones en un mismo enchufe (no utilizar ladrones o clavijas múltiples).

12.-Cuando un receptor (electrodoméstico, maquinaria, lámpara, etc) le de "Calambre", es porque hay derivación de corriente, a través de los hilos conductores, en algún elemento metálico de éstos. Normalmente, se dispara el ID(Interruptor diferencial). Hay que localizar el aparato, o la parte de la instalación donde se produce la anomalía, y aislar debidamente el contacto con la parte metálica; además, se debe desconectar el IA del circuito correspondiente, por lo que tendrá que avisar a su Instalador Habilitado. Deje desconectado dicho IA y funcione con el resto de instalación.

13.- Al desconectar los aparatos de las tomas de corriente, no tire del cordón o hilo, sino de la clavija.

14.- No se puede enchufar cualquier aparato en cualquier toma de corriente. Cada aparato tiene una potencia determinada como cada toma de corriente tiene la suya. Vea la "Documentación de su instalación" y adecue los aparatos a enchufar. Si la potencia del aparato es superior a los amperios que permite enchufar la toma de corriente , se disparará el IA del circuito correspondiente, además, puede quemarse la base de enchufe, la clavija e incluso la instalación.

15.- No olvide que no debe intervenir en su instalación para modificarla, ya que solo los Instaladores Habilitados están capacitados para ello, según art. 19 y 20 del RD 842/2002, donde se documenta cómo se ha de llevar a cabo dicha actuación.

Si la intervención no la realiza un Instalador Habilitado, daría lugar a la pérdida de garantías y, además , las compañías de seguros no se harían responsables en caso de siniestro o percance.