

ARLEQUIN · Calibração do depósito de gasóleo

Depósito de inox (≈ 200 L), sonda de boia original · Data: ____ / ____ / ____ · Multímetro em tensão contínua (V DC)

1. Esvaziar em segurança

- ☐ Motor desligado, **sem chamas nem faíscas**, boa ventilação; absorvente e extintor à mão.
- ☐ Tirar o gasóleo com bomba de trasfega pela abertura da sonda ou tampa de inspeção (**não** pela linha do motor).
- ☐ Bidões limpos para ~180 L. Os **últimos litros com água/borra não voltam**: entregar na marina como resíduo oleoso.
- ☐ Voltar a meter o gasóleo **filtrado** (funil separador de água).

2. Com o depósito vazio, ver

- ☐ Fundo, soldaduras e apoios: pontos de corrosão (picadas) ou humidade parada por baixo.
- ☐ Sonda e braço da boia: mexem livres? O braço bate no fundo ou no topo?
- ☐ Tubo de aspiração, respiro (sai para fora do barco?), ligação do depósito à massa.
- ☐ **Trocar a braçadeira da fuga** e as mangueiras velhas.
- ☐ No fim: **trocar o filtro de gasóleo e sangrar o motor**.

3. Como medir cada ponto

- Painel/ignição **ligada** (o medidor tem de estar alimentado), **motor desligado** e **carregador de cais desligado** (tensão estável).
- **V sonda** = terminal **S** (fio da sonda) do medidor ↔ massa (-). **V alimentação** = terminal **+** (ou I) do medidor ↔ massa. Medir **os dois logo seguidos**.
- Deitar a quantidade **medida** (bidão graduado), **esperar 1 minuto** com o barco direito e só depois medir.
- **Ponteiro**: a cada 20 L colar uma marca fina no vidro do medidor, ou tirar foto e anotar o número.
- **Boia parada**: se a tensão da sonda não mudar depois de deitar gasóleo, marcar a caixa (é aí que o medidor mente).

Com o Pi já montado, não é preciso esta folha: no ecrã, **Motor** → **Calibração completa**, "+5 L" a cada adição (espera que estabilize e grava sozinho). O ecrã grava cada ponto pelo menos 30 s depois de deitar o gasóleo e com a leitura estável durante 20 s; o minuto desta folha é mais prudente, porque aqui se lê à mão. As duas regras servem.

Litros no depósito	V sonda (S–massa)	V alimentação (+–massa)	Ponteiro (marca / foto nº)	Boia parada	Notas
0				☐	
5				☐	
10				☐	
15				☐	
20				☐	
25				☐	
30				☐	
35				☐	
40				☐	
45				☐	
50				☐	
55				☐	
60				☐	
65				☐	
70				☐	
75				☐	
80				☐	
85				☐	
90				☐	
95				☐	
100				☐	
105				☐	
110				☐	
115				☐	
120				☐	
125				☐	
130				☐	
135				☐	
140				☐	
145				☐	
150				☐	
155				☐	
160				☐	
165				☐	
170				☐	
175				☐	
180				☐	
185				☐	
190				☐	
195				☐	
200				☐	
				☐	
				☐	
				☐	
				☐	
				☐	
				☐	

Capacidade real (depósito **cheio**): _____ L · A boia deixou de mexer entre _____ e _____ L · Mandar foto desta folha: os números entram no sistema de uma vez.