Liste des codes défaut NCS EXPERT

Liste des codes erreur NCS EXPERT

(Attention à bien régler le serial port USB en COM1 latence 1ms)

1000..1019: Erreur générale
1000 = Erreur
1001 = Manipulation non valide
1002 = Pas assez de mémoire
1003 = Défaut de paramètre

1020..1039: Erreur de fichier
1020 = Ne peut pas ouvrir le fichier pour lecture
1021 = Ne peut pas ouvrir le fichier pour écriture
1022 = Erreur lors de la lecture du fichier
1023 = Erreur lors de l'écriture du fichier
1024 = Les paramètres d'appel de la fonction COAPI sont défectueux

1040..1059: Erreur de traitement de fichier (erreur de syntaxe)
1040 = Erreur lors du traitement du fichier (général)
1041 = Erreur lors du traitement du fichier ZST
1042 = Erreur lors du traitement du fichier CVT
1043 = Erreur lors du traitement du fichier CBD
1044 = Erreur lors du traitement du fichier SGET
1045 = Erreur lors du traitement du fichier SWT
1046 = Erreur lors du traitement du fichier ZSTUT
1047 = Erreur lors de la génération du programme VM

1060..1079: Erreur de traitement de fichier CABD (erreur de syntaxe)
1060 = Erreur de codage dans le fichier discription
1060 = Erreur de syntaxe dans le fichier de discription de codage
1061 = CABI n'a pas été initialisé
1062 = Erreur de résultat CABD
1063 = Erreur de paramètre CABD
1064 = Erreur interne dans le travail CABD

1080..1099: Erreur clé de codage et numéro de châssis
1080 = Clé de codage défectueuse (ZCS)
1081 = Clé GM défectueuse (C1)
1082 = Clé SA défectueuse (C2)
1083 = Clé VN défectueuse (C3)
1084 = Clé AM défectueuse (C4)
1085 = Erreur vin

1100 = Ecu non inclus dans l'ecu déterminant

1120 = Données de codage inutilisées trouvées

1140..1159: Erreur de mot clé
1140 = ASW défectueux
1141 = FSW défectueux
1142 = PSW défectueux
1143 = Nom abrégé ECU défectueux

1160..1160: Individualisation
1160 = FSW individuel non trouvé

1170..1179: SGVT erreur
1170 = Ecu était désactivé
1171 = Erreur générale pendant le traitement SGVT

1180..1189: AT erreurr
1180 = L'ordre du véhicule est invalide
1181 = Erreur générale pendant le traitement AT

2000..2019: EDIABAS et SGBD appel / Erreur de résultats
2000 = EDIABAS ou SGBD erreur
2001 = EDIABAS non initialisé
2002 = Résultat EDIABAS inattendu
2003 = Erreur de paramètre EDIABAS (paramètre-SGBD)
2004 = EDIABAS-Erreur de paramètre spécial, binaire
2005 = Erreur interne dans le travail SGBD

2020..2039: SG Erreur de communication
2020 = Aucune réponse de l'ECU
2021 = Transmission de données à ECU perturbé (Numéro et latence PortCOM incorrect (câble))
2022 = Tension de la batterie faible
2023 = Télégramme de réponse défectueux

2040..2059: SG-Erreur identification
2040 = Identification défectueuse de l'ECU (general)
2041 = Mauvais indice de codage de l'ECU
2042 = Numéro de matériel ECU erroné
2043 = Numéro de logiciel ECU erroné

2060..2079: Erreurs de codage
2060 = Codage défectueux (general)
2061 = Erreur lors de l'écriture des données de codage
2062 = Erreur lors de la lecture des données de codage
2063 = Erreur lors de la vérification des données de codage
2064 = Erreur lors de l'effacement des données de codage (e.g. ZCS)
2065 = Erreur de somme de contrôle de l'ECU