(NIKRIS AC1-5)

IO LIST
SYSTEM CONFIG

INPUT			SLOT
AC_CONTROL	%I0.0	0	1
FDBK_SUPPLY_1	%I0.1	1	
FDBK_SUPPLY_2	%I0.2	2	
FDBK_SUPPLY_3	%I0.3	3	
FDBK_RETURN_1	%I0.4	4	
FDBK_RETURN_2	%I0.5	5	
FDBK_RETURN_3	%I0.6	6	
FDBK_PUMP_RUN	%I0.7	7	
FDBK_DUST_FAN_1	%I1.0	8	
FDBK_DUST_FAN_2	%I1.1	9	
FDBK_DUST_FAN_3	%I1.2	10	
FDBK_DUST_FAN_4	%I1.3	11	
FDBK_ROTARY_1	%I1.4	12	
FDBK_JAROOB_1	%I1.5	13	
FDBK_ROTARY_2	%I2.0	14	2
FDBK_JAROOB_2	%I2.1	15	
FDBK_POWER_DAMPER	%I2.2	16	
FAULT_DRIVE	%I2.3	17	
FAULT_FAN_SUPPLY_1	%I2.4	18	
FAULT_FAN_SUPPLY_2	%I2.5	19	
FAULT_FAN_SUPPLY_3	%I2.6	20	
FAULT_FAN_RETURN_1	%I2.7	21	
FAULT_FAN_RETURN_2	%I3.0	22	
FAULT_FAN_RETURN_3	%I3.1	23	
FAULT_DUST_FAN_1	%I3.2	24	
FAULT_DUST_FAN_2	%I3.3	25	
FAULT_DUST_FAN_3	%I3.4	26	
FAULT_DUST_FAN_4	%I3.5	27	
FAULT_ROTARY_1	%I3.6	28	
FAULT_JAROOB_1	%I3.7	29	
FAULT_ROTARY_2	%I4.0	30	3
FAULT_JAROOB_2	%I4.1	31	
TERMOSTAT_ALARM	%I4.2	32	
FIRE_ALARM	%I4.3	33	
DOOR1	%I4.4	34	
DOOR2	%I4.5	35	
	%I4.6	36	
	%I4.7	37	

OUTPUT			SLOT
FAN_SUPPLY_1_k1	%Q0.0	0	1
FAN_SUPPLY_1_kB1	%Q0.1	1	
FAN_SUPPLY_2_k2	%Q0.2	2	
FAN_SUPPLY_2_kB2	%Q0.3	3	
FAN_SUPPLY_3_K3	%Q0.4	4	
FAN_SUPPLY_3_KB3	%Q0.5	5	
FAN_RETURN_1_K4	%Q0.6	6	
FAN_RETURN_1_KB4	%Q0.7	7	
FAN_RETURN_2_K5	%Q1.0	8	
FAN_RETURN_2_KB5	%Q1.1	9	
FAN_RETURN_3_K6	%Q2.0	10	2
FAN_RETURN_3_KB6	%Q2.1	11	
DRIVE_RUN	%Q2.2	12	
PUMP_RUN	%Q2.3	13	
DUST_FAN_1	%Q2.4	14	
DUST_FAN_2	%Q2.5	15	
DUST_FAN_3	%Q2.6	16	
DUST_FAN_4	%Q2.7	17	
ROTARY1	%Q3.0	18	
JAROOB1	%Q3.1	19	
ROTARY2	%Q3.2	20	
JAROOB2	%Q3.3	21	
POWER_DAMPER	%Q3.4	22	
STEAM_VALVE_POWER	%Q3.5	23	
	%Q3.6	24	
	%Q3.7	25	
		26	3
		27	
		28	
		29	
		30	
		31	
		32	
		33	

SLOT 1	SLOT 2	SLOT 3	SLOT 4	SLOT 5
CPU 1215C AC/DC/Rly	SM 1223 DI16/DQ16 x relay	SM 1223 DI8/DQ8 x relay	SM 1231 AI4	SM 1232 AQ4
			CH 0 :TEMP IN	CH 0 :DRIVE FREQ
			CH 1 :HUMID IN	CH 1 :FRESH DAMPER
			CH 2 :TEMP OUT	CH 2 :STEAM VALVE
			CH 3 :HUMID OUT	CH 3 :