```
Proprietà
=======
 Unità:
                                            FM350 COUNTER
 N. ord. :
                                            6ES7 350-1AH03-0AE0
                                            FM350 COUNTER
 Denominazione :
 Stazione :
                                            Op30
 Telaio di montaggio (R) :
                                            0
 Posto connettore (S):
                                            6
 Indirizzi
   Ingressi - Inizio :
                                            256
   Ingressi - Fine :
                                            271
   Uscite - Inizio :
Uscite - Fine :
                                            256
                                            271
 Selezione dell'allarme :
                                           Nessuno
 OB di allarme :
                                           irrilevante
 Reazione allo stop della CPU :
                                            STOP
Modi di funzionamento
______
 Limiti campo di conteggio
                                           da 0 a +32 bit
                                            Conteggio continuo (infinito)
 Modo operativo
 Comando gate
                                            Senza gate
Trasduttore
========
 Tipo di trasduttore
                                            Incrementale a 24V
 Controllo
                                            nessuna
 Analisi dei segnali
                                           singola
 Ingressi trasduttore
                                           Commutatore M
 Frequenza max. di conteggio
                                            200 kHz
 Direzione di conteggio
                                            inverso
Ingressi
======
 Segnali di gate
                                           irrilevante se senza comando gate
 Ampiezza di impulso minima
                                           2,5 µs
 Impostazione del trasduttore (Set DI)
                                           una volta
 Analizza tacca di zero per impostazione
                                            sì
Abilitazione dell'interrupt di processo
Allarme con:
 Apertura gate
                                            no
 Chiusura gate
 Overflow
                                            no
 Underflow
                                            no
 Passaggio per zero
                                            no
 Raggiungimento valore confronto 1 avanti
 Raggiungimento valore confronto 1 indietro no
 Raggiungimento valore confronto 2 avanti no
 Raggiungimento valore confronto 2 indietro no
 Impostazione contatore
Uscite
======
 Campo attivo uscita 1
                                            Inattiva
 Campo attivo uscita 2
                                            Inattiva
 Durata di impulso
                                            irrilevante
```