TP08 - Processo - normal

R-101 / P-101
Protótipo de supervisão

58%
NORMAL

Modo MANUAL
Perfil OPERADOR
Qualidade GOOD

Bomba: PARADA; comando e retorno separados
H=75%; HH=90%; nível inválido não é zero.
Navegue para alarmes e manutenção. Alarme utiliza texto e cor.

PARAR P-101

PROCESSO

ALARMES

MANUTENÇÃO

TP08 - Alarmes

R-101 / P-101
Protótipo de supervisão

92%
HH ATIVO

Modo MANUAL
Perfil OPERADOR
Qualidade GOOD

10:00:00 | R-101 | HH | ALTA | NÃO RECONHECIDO
Nível alto-alto; interromper enchimento e verificar retorno.
Reconhecer não elimina a condição nem comprova parada.

PROCESSO

ALARMES

MANUTENÇÃO

TP08 - Manutenção

R-101 / P-101
Protótipo de supervisão

58%
GOOD

Modo MANUAL
Perfil OPERADOR
Qualidade GOOD

Diagnóstico P-101
EMG_OK=1; OL_OK=1; comunicação GOOD; qualidade GOOD
Partida disponível somente em MANUAL e HH=0
Último comando: PARAR; retorno: PARADA
Configuração reservada ao perfil MANUTENÇÃO.

PROCESSO

ALARMES

MANUTENÇÃO

TP08 - Processo - atenção

R-101 / P-101
Protótipo de supervisão

78%
ATENÇÃO H

Modo MANUAL
Perfil OPERADOR
Qualidade GOOD

Bomba: PARADA; comando e retorno separados
H=75%; HH=90%; nível inválido não é zero.
Navegue para alarmes e manutenção. Alarme utiliza texto e cor.

PROCESSO

ALARMES

MANUTENÇÃO

TP08 - Processo - HH

R-101 / P-101
Protótipo de supervisão

92%
ALARME HH

Modo MANUAL
Perfil OPERADOR
Qualidade GOOD

Bomba: PARADA; comando e retorno separados
H=75%; HH=90%; nível inválido não é zero.
Navegue para alarmes e manutenção. Alarme utiliza texto e cor.

PROCESSO

ALARMES

MANUTENÇÃO

TP08 - Processo - comunicação ruim

R-101 / P-101
Protótipo de supervisão

FALHA DE COMUNICAÇÃO

Modo MANUAL
Perfil OPERADOR
Qualidade BAD

Bomba: DESCONHECIDO; comandos bloqueados
H=75%; HH=90%; nível inválido não é zero.
Navegue para alarmes e manutenção. Alarme utiliza texto e cor.

PROCESSO

ALARMES

MANUTENÇÃO

TP08 - Confirmação de parada

R-101 / P-101
Protótipo de supervisão

58%
CONFIRMAR

Modo MANUAL
Perfil OPERADOR
Qualidade GOOD

Parar a bomba P-101 do reservatório R-101?
Estado atual: LIGADA. Consequência: interromper enchimento.
O retorno físico será verificado após o envio.

CONFIRMAR PARADA

CANCELAR

PROCESSO

ALARMES

MANUTENÇÃO

TP08 - Comando enviado

R-101 / P-101
Protótipo de supervisão

58%
AGUARDANDO RETORNO

Modo MANUAL
Perfil OPERADOR
Qualidade GOOD

Bomba: PARADA; comando e retorno separados
H=75%; HH=90%; nível inválido não é zero.
Comando PARAR aceito; aguardar STATUS=PARADA.

PROCESSO

ALARMES

MANUTENÇÃO