Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	
INPUT_HW	INT16	40031	9	%I0.0 - Gen: ALLARME SITOP SELECT 24Vdc (0=ALL)	481	DB80.DBX62.0	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	10	%I0.1 - M1: SCATTO INTERRUTTORI (0=ALL)	482	DB80.DBX62.1	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	11	%I0.2 - M1: PULSANTE RESET	483	DB80.DBX62.2	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	12	%I0.3 - M1: SELETTORE MANUTENZIONE	484	DB80.DBX62.3	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	13	%I0.4 - M1: SELETTORE INSERIMENTO POMPA PRELIEVO	485	DB80.DBX62.4	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	14	%I0.5 - M1: PULSANTE BYPASS NO2/NO	486	DB80.DBX62.5	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	15	%I0.6 - M1: PSL BASSA PRESSIONE GAS DI MISURA (0=ALL)	487	DB80.DBX62.6	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	16	%I0.7 - M1: ALLARME TEMPERATURA SONDA DI PRELIEVO (0=ALL)	488	DB80.DBX62.7	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	1	%I1.0 - M1-M2: ALLARME FRIGO (0=ALL)	489	DB80.DBX63.0	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	2	%I1.1 - M1: PRESENZA CONDENSA (0=ALL)	490	DB80.DBX63.1	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	3	%I1.2 - M1: ALLARME CONVERTITORE NO2/NO (0=ALL)	491	DB80.DBX63.2	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	4	%I1.3 - M1: MOTORE In MARCIA	492	DB80.DBX63.3	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	5	%I1.4 -	493	DB80.DBX63.4	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	6	%I1.5 -	494	DB80.DBX63.5	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	7	%I1.6 -	495	DB80.DBX63.6	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	8	%I1.7 -	496	DB80.DBX63.7	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	9	%I2.0 - Gen: ALLARME ALTA TEMPERATURA QUADRO ANALISI (0=ALL)	497	DB80.DBX64.0	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	10	%I2.1 - M2: SCATTO INTERRUTTORI (0=ALL)	498	DB80.DBX64.1	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	11	%I2.2 - M2: PULSANTE RESET	499	DB80.DBX64.2	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	12	%I2.3 - M2: SELETTORE MANUTENZIONE	500	DB80.DBX64.3	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	13	%I2.4 - M2: SELETTORE INSERIMENTO POMPA PRELIEVO	501	DB80.DBX64.4	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	14	%I2.5 - M2: PULSANTE BYPASS NO2/NO	502	DB80.DBX64.5	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	15	%I2.6 - M2: PSL BASSA PRESSIONE GAS DI MISURA (0=ALL)	503	DB80.DBX64.6	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	16	%I2.7 - M2: ALLARME TEMPERATURA SONDA DI PRELIEVO (0=ALL)	504	DB80.DBX64.7	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	1	%I3.0 - Gen: SCATTO INTERRUTTORI (0=ALL)	505	DB80.DBX65.0	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	2	%I3.1 - M2: PRESENZA CONDENSA (0=ALL)	506	DB80.DBX65.1	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	3	%I3.2 - M2: ALLARME CONVERTITORE NO2/NO (0=ALL)	507	DB80.DBX65.2	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	4	%I3.3 - M2: MOTORE IN MARCIA	508	DB80.DBX65.3	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	5	%I3.4 -	509	DB80.DBX65.4	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	6	%I3.5 -	510	DB80.DBX65.5	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	7	%I3.6 -	511	DB80.DBX65.6	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	8	%I3.7 -	512	DB80.DBX65.7	NO dcs NO PC Sme