Tag	PLC internal	Description	Read / Write	DataType	Register Address	Logic State / Range			Units	Note	ModBus Addr
Input / Output Digitali del PLC											
	I1.0	Allarme Generatore H2	R	bool		1	=	Da Definire			40001.0
	I1.1	Allarme FID6_01	R	bool		1	=	OK			40001.1
	I1.2	Richiesta Manutenzione FID6_01	R	bool		1	=	Rchiesta Mnautenzione			40001.2
	I1.3	Calibrazione FID6_01	R	bool		1	=	Calibrazione			40001.3
	I1.4	Range Di Misura Alto FID6_01	R	bool		1	=	Range Basso			40001.4
	I1.5	Allarme FID6_02	R	bool		1	=	OK			40001.5
	I1.6	Richiesta Manutenzione FID6_02	R	bool		1	=	Richiesta Manutenzione			40001.6
	I1.7	Calibrazione FID6_02	R	bool		1	=	Calibrazione			40001.7
	I0.0	Allarme Sensore H2	R	bool		1	=	Da Definire			40001.8
	I0.1	Soglia 1 Sensore H2	R	bool		1	=	Da Definire			40001.9
	I0.2	Soglia 2 Sensore H2	R	bool		1	=	Da Definire			40001.10
	I0.3	Allarme Sonda Di Prelievo_E01	R	bool		1	=	OK			40001.11
	I0.4	Allarme Linea Riscaldata EH_01	R	bool		1	=	OK			40001.12
	I0.5	Allarme Sonda Di Prelievo_E02	R	bool		1	=	OK			40001.13
	I0.6	Allarme Linea Riscaldata EH_02	R	bool		1	=	OK			40001.14
	I0.7	Allarme Purificatore Aria	R	bool		1	=	Da Definire			40001.15
	I3.0	Disponibile	R	bool		1	=				40002.0
	I3.1	Disponibile	R	bool		1	=				40002.1
	I3.2	Disponibile	R	bool		1	=				40002.2
	I3.3	Disponibile	R	bool		1	=				40002.3
	I3.4	Disponibile	R	bool		1	=				40002.4
	I3.5	Disponibile	R	bool		1	=				40002.5
	I3.6	Disponibile	R	bool		1	=				40002.6
	I3.7	Disponibile	R	bool		1	=				40002.7
	I2.0	Range Di Misura Alto FID6_02	R	bool		1	=	Range Basso			40002.8
	I2.1	Manutenzione Sistema 01	R	bool		1	=	Manutenzione			40002.9
	I2.2	Manutenzione Sistema 02	R	bool		1	=	Manutenzione			40002.10
	I2.3	Allarme Alta Temperatura Quadro	R	bool		1	=	OK			40002.11
	I2.4	Disponibile	R	bool		1	=				40002.12
	I2.5	Disponibile	R	bool		1	=				40002.13
	I2.6	Disponibile	R	bool		1	=				40002.14
	I2.7	Disponibile	R	bool		1	=				40002.15
	Q1.0	Relè OUT OR Allarmi_01	R	bool		1	=	OK			40003.0
	Q1.1	Relè OUT OR Allarmi_02	R	bool		1	=	OK			40003.1
	Q1.2	Disponibile	R	bool		1	=				40003.2
	Q1.3	Disponibile	R	bool		1	=				40003.3
	Q1.4	Disponibile	R	bool		1	=				40003.4
	Q1.5	Disponibile	R	bool		1	=				40003.5
	Q1.6	Disponibile	R	bool		1	=				40003.6
	Q1.7	Disponibile	R	bool		1	=				40003.7
	Q0.0	CMD Zero FID6_01	R	bool		1	=				40003.8
	Q0.1	CMD Misura FID6_01	R	bool		1	=				40003.9
	Q0.2	CMD Zero FID6_02	R	bool		1	=				40003.10
	Q0.3	CMD Misura FID6_02	R	bool		1	=				40003.11
	Q0.4	Lampada Manutenzione_01	R	bool		1	=	Manutenzione			40003.12
	Q0.5	Lampada OR Allarmi_01	R	bool		1	=	Allarme			40003.13
	Q0.6	Lampada Manutenzione_02	R	bool		1	=	Manutenzione			40003.14
	Q0.7	Lampada OR Allarmi_02	R	bool		1	=	Allarme			40003.15
		Disponibile	R	bool		1	=				40004.0
		Disponibile	R	bool		1	=				40004.1
		Disponibile	R	bool		1	=				40004.2
		Disponibile	R	bool		1	=				40004.3
		Disponibile	R	bool		1	=				40004.4
		Disponibile	R	bool		1	=				40004.5
		Disponibile	R	bool		1	=				40004.6
		Disponibile	R	bool		1	=				40004.7
		Disponibile	R	bool		1	=				40004.8

Tag	PLC internal	Description	Read / Write	DataType	Register Address	Logic State / Range			Units	Note	ModBus Addr
		Disponibile	R	bool		1	=				40004.9
		FID6_01 In Protezione	R	bool		1	=	Protezione Attiva			40004.10
		FID6_02 In Protezione	R	bool		1	=	Protezione Attiva			40004.11
		Disponibile	R	bool		1	=				40004.12
		Disponibile	R	bool		1	=				40004.13
		Disponibile	R	bool		1	=				40004.14
		Disponibile	R	bool		1	=				40004.15
		Disponibile	R	Word		1	=				40005
		Disponibile	R	Word		1	=				40006
Stati mA segnali analogici											
	M22.0	OVF COT_01	R	bool		1	=	Errore			40007.0
	M22.1	OVF COT_02	R	bool		1	=	Errore			40007.1
	M22.2	OVF Misura Disponibile IW36	R	bool		1	=	Errore			40007.2
	M22.3	OVF Misura Disponibile IW38	R	bool		1	=	Errore			40007.3
	M22.4	Disponibile	R	bool		1	=				40007.4
	M22.5	Disponibile	R	bool		1	=				40007.5
	M22.6	Disponibile	R	bool		1	=				40007.6
	M22.7	Disponibile	R	bool		1	=				40007.7
	M20.0	RC COT_01	R	bool		1	=	Errore			40007.8
	M20.1	RC COT_02	R	bool		1	=	Errore			40007.9
	M20.2	OVF Misura Disponibile IW36	R	bool		1	=	Errore			40007.10
	M20.3	OVF Misura Disponibile IW38	R	bool		1	=	Errore			40007.11
	M20.4	Disponibile	R	bool		1	=				40007.12
	M20.5	Disponibile	R	bool		1	=				40007.13
	M20.6	Disponibile	R	bool		1	=				40007.14
	M20.7	Disponibile	R	bool		1	=				40007.15
Misure dal PLC											
		Misura COT_01	R	Real						Ingegnerizzato	40008
		Misura COT_02	R	Real						Ingegnerizzato	40012
		Misura Disponibile IW36	R	Real						Ingegnerizzato	40016
		Misura Disponibile IW38	R	Real						Ingegnerizzato	40020
Indirizzi Disponibili											
		Disponibile		Real							40024
		Disponibile		Real							40028
Live PLC											
		Live PLC	R	Word						Contatore da 0-999	40032

Parametri Modbus		
Indirizzo IP PLC	Da confermare	192.168.0.1
Indirizzo IP HMI	Da Confermare	192.168.0.2
Indirizzo IP PC ADAS		
Porta Modbus		502
ID Modbus		1