NanoEls H5 — Collaudo sicurezza, prova 3

Reset generale: tasto fisico OFF tenuto per **più di 3 secondi** (firmware H5V64)

Foglio A4 — stampa al 100%
Spuntare ogni riga solo se il risultato è quello scritto

Data	Operatore	Firmware in esecuzione	Banco / macchina
_____	_____	_____	_____

ATTENZIONE. Il reset **CANCELLA** finecorsa, posizioni, origini, PASSO, modalità, unità, PRINCIPI e rapporto cono. Farlo solo se si vuole ricominciare da zero, **PER ULTIMO** (dopo le prove 1 e 2), con assi fermi ed ELS spento.

1. VALORI DA ANNOTARE PRIMA DEL RESET

Voce	Valore attuale	Voce	Valore attuale
Finecorsa **Z sinistro**		Finecorsa **Z destro**	
Finecorsa **X sinistro**		Finecorsa **X destro**	
PASSO		**Modalità**	
Unità (MM / POLLICI)		**PRINCIPI**	
Rapporto cono		**Origini / posizioni Z e X**	

2. CONDIZIONI DI PARTENZA

✓	Controllo	✓	Controllo
☐	ELS spento, assi fermi	☐	Nessun programma G-CODE in esecuzione
☐	UI web aperta, controller online, versione **H5V64**	☐	Macchina in posizione sicura, nessun pezzo
☐	Valori annotati nella tabella sopra	☐	Tasto fisico OFF/ON a portata di mano

3. ESECUZIONE

#	Azione	Risultato atteso	✓
1	Tieni premuto il **tasto fisico OFF/ON** per più di 3 secondi	Nessun movimento; ELS spento	☐
2	**Rilascia** il tasto	Nessuna schermata di avvio (non è prevista): il display resta sulla pagina	☐
3	Guarda la riga in basso del TFT e il **PASSO**	Modalità **`INGRANAGGI`**; PASSO **`0.000`**	☐
4	Controlla **unità**, **PRINCIPI** e **rapporto cono** nella UI web e nelle pagine modalità	Unità **`MM`**; PRINCIPI **`1`**; rapporto cono **`0`** (cilindrico)	☐
5	Controlla **posizioni e origini** Z e X	Tutte a **`0`**	☐
6	Apri una modalità a passate, per esempio **TORNITURA**	Riga in basso: **`Imposta finecorsa`** (o **`Imposta finecorsa X`**)	☐
7	Prova ad avviare in quella modalità	Avvio rifiutato (bip), nessun movimento	☐
8	Reimposta i **finecorsa** (MIN) e, se serve, il rapporto cono; poi avvia	Avvio consentito, ELS funzionante come prima	☐

Da non fare / errori comuni

- Usarlo per **fermare** la macchina: per la fermata basta un tocco breve (prova 1).
- Farlo senza aver annotato i finecorsa: vanno rimessi **a mano** prima di lavorare.
- Aspettarsi una schermata di avvio dopo il reset: il firmware non la mostra.

4. ESITO

Esito prova:

☐ **SUPERATA** ☐ **NON SUPERATA**

Se un valore non torna, annota qui la voce, il valore visto e la pagina:
note: _____
_____

Annotazioni

_____
_____
_____

Firma operatore _____ Data _____