

Акт осмотра КТПН №2200

25.05.2026

г.Екатеринбург

Состав:

Инженер по качеству Ершов А.М.

Оборудования	
	Наличие перечня оборудования
	Наличие тз от заказчика
	Сравнить тз от заказчика с перечнем оборудования
	Сравнить тз от заказчика с схемами
	Сравнить фактическое оборудования с перечнем оборудования
	Сравнить фактическое оборудования с схемами

Внешний корпус	
	Проверка на отсутствие мусора до закрытия панелями.
	Герметик по основанию
	Черное основание
	Проушины в черный цвет
	Маркировка проушин
	Наличие грибка (630 кВ и выше)
	Наличие траверсы на крыши (при условии, что */В)
	Наличие пластиковой таблички. ТП-86045
	Нагар
	Сколы/царапины
	Грязь

Двери РУНН снаружи	
	Открыть/закрыть дверь
	Открыть/закрыть ригельный замок
	Открыть/закрыть сетевой замок
	Защитный козырек (вылет)
	На двери нанести «РОССЕТИ УРАЛ»
	Приклепать знак «Молния»
	На двери нанести надпись «РУ-0,4 кВ»
	На двери нанести «Ближе 4-х метров машины не ставить»
	Предусмотреть вентиляционные решетки.
	Шторка замочной скважины
	Краска на торце выреза под замок
	Сколы/царапины
	Грязь

Двери РУНН внутри	
	На двери нанести надпись «РУ-0,4 кВ»
	Заземлить медным проводом 2,5мм2
	Маркировка заземления на двери и корпусе
	Уплотнитель (боковые части и сверху)
	Фиксатор левой двери пружинный
	Карманы на правой двери

	Непрокрас
	Сколы/царапины
	Грязь

Внутри РУНН	
	Освещения
	Нанести маркировку освещения «220В»
	Нанести маркировку 0,4 кВ над ячейкой
	Нанести знак «Молния» краской
	Нанести маркировку отх.линий «ОЛ1,ОЛ2...»
	Нанести маркировку (VABC)
	Нанести маркировку автоматов (SF1,SF2...)
	Приклеить расшифровку автоматов
	Проверить кабель-менеджмент
	Проверить наличие маркировку кабелей
	Заккрыть дверь ячеек
	Вставка в панели для рычагов
	Наличие проушин для рычагов
	Наличие 2 гайки на рычагах
	Вкл/выкл рычаги
	Ножи должны заходить в губки
	Шины промаркировать краской по фазно: А-желтой, В-зеленой, С-красной
	Расстояние между проводниками разных фаз: 12 мм.
	Риски на болтовом соединении (черные)
	Риски на болтовом соединении (красные)
	Выборочная проверка затяжки
	Все контактные соединения использовать гайки, шайбы, гровер.
	Наличие крепежа между шинами и бочонками
	Шайба должна перекрывать отверстия на шине
	Проверить заземления и маркировку заземления
	Шина заземления с отверстиями во всю ширину КТП
	Маркировка шины заземления желто-зеленая
	Наличие отверстия на шине (ноль)
	Мусор
	Непрокрас
	Сколы/царапины

Двери ТМГ снаружи	
	Открыть/закрыть дверь
	Открыть/закрыть ригельный замок
	Открыть/закрыть сетевой замок
	Защитный козырек (вылет)
	На двери нанести «РОССЕТИ УРАЛ»
	Приклепать знак «Молния»
	Нанести маркировку "Т"
	На двери нанести «Ближе 4-х метров машины не ставить»
	Предусмотреть вентиляционные решетки.
	Шторка замочной скважины
	Краска на торце выреза под замок

	Непрокрас
	Сколы/царапины
	Грязь

Двери ТМГ внутри	
	Барьер красного цвета и табличкой «стой напряжение».
	Заземлить медным проводом 2,5мм ²
	Маркировка заземления на корпусе
	Уплотнитель (боковые части и сверху)
	Фиксатор левой двери пружинный
	Мусор
	Непрокрас
	Сколы/царапины

Внутренний отсек ТМГ	
	Освещение
	Нанести маркировку освещения «220В»
	Флажки для переносного заземления
	Нанести маркировку "Т" на заднюю стенку
	Нанести маркировку "Молния" на стенку РУВН со стороны ТМГ
	Нанести маркировку "Молния" на стенку РУНН со стороны ТМГ
	Наличие отверстий под портал
	Болт заземления ближе к отверстию под портал
	Шины промаркировать краской по фазно: А-желтой, В-зеленой, С-красной
	Расстояние между проводниками разных фаз: 6 кВ. - 100 мм. /10 кВ. – 130 мм.
	От токоведущих частей до заземленных конструкций: 6 кВ. - 90 мм. /10 кВ. – 120 мм.
	Риски на болтовом соединении (черные)
	Риски на болтовом соединении (красные)
	Выборочная проверка затяжки
	Все контактные соединения использовать гайки, шайбы, гровер.
	Наличие крепежа между шинами и бочонками
	Шайба должна перекрывать отверстия на шине
	Нулевую шину и провод медный монтировать отдельно и подключать с разных сторон токосъёмника.
	Убрать пыль на изоляторах ТМГ
	С ТМГ табличку не трогать, оставлять на заводском месте
	Установить стопора-фиксаторы ТМГ
	Отсутствие пыли на изоляторах ТМГ
	Мусор
	Непрокрас
	Сколы/царапины
	Грязь

Двери РУВН снаружи	
	Открыть/закрыть дверь
	Открыть/закрыть ригельный замок
	Открыть/закрыть сетевой замок
	Защитный козырек (вылет)
	На двери нанести «РОССЕТИ УРАЛ»
	Приклепать знак «Молния»

	На двери нанести надпись «РУ-6 кВ/10кВ»
	На двери нанести «Ближе 4-х метров машины не ставить»
	Предусмотреть вентиляционные решетки.
	Шторка замочной скважины
	Краска на торце выреза под замок
	Непрокрас
	Сколы/царапины
	Грязь

Двери РУВН внутри	
	На двери нанести надпись «РУ-6 кВ/10кВ»
	Заземлить медным проводом 2,5мм ²
	Маркировка заземления на двери и корпусе
	Уплотнитель (боковые части и сверху)
	Непрокрас
	Сколы/царапины
	Грязь

Внутри РУВН	
	Освещения
	Нанести маркировку освещения «220В»
	Нанести маркировку «РУ-6 кВ/10кВ» над ячейкой
	Нанести знак «Молния» краской
	Нанести маркировку схемы
	Нанести маркировку ячеек (1,2,3)
	Нанести маркировку вкл/откл
	Нанести маркировку на 1 ячейку (Ввод)
	Нанести маркировку на 2 ячейку (Т)
	Нанести маркировку (ВН 6кВ Т)
	Нанести маркировку (ЗН ВН 6кВ в сторон ПКТ/Т)
	Проверить кабель-менеджмент
	Вкл/выкл рычаги
	Ножи должны заходить в губки
	Скругление углов шины
	Шины промаркировать краской по фазно: А-желтой, В-зеленой, С-красной
	Расстояние между проводниками разных фаз: 6 кВ. - 100 мм. /10 кВ. – 130 мм.
	От токоведущих частей до заземленных конструкций: 6 кВ. - 90 мм. /10 кВ. – 120 мм.
	Риски на болтовом соединении (черные)
	Риски на болтовом соединении (красные)
	Выборочная проверка затяжки
	Включить/выключить (ВНА и РВЗ)
	Ножи должны полностью зайти в замок (ВНА и РВЗ)
	Проверить заземления и маркировку
	Все контактные соединения использовать гайки, шайбы, гровер.
	Наличие крепежа между шинами и бочонками
	Шайба должна перекрывать отверстия на шине
	Закрыть дверь ячейки
	Вставка в панели для рычагов
	Наличие проушин для рычагов

	Маркировка на ПКТ (16А/20А)
	Отсутствие пыли на изоляторах ВНА и РВЗ
	Мусор
	Непрокрас
	Сколы/царапины
	Грязь

Высоковольтный портал 6(10) кВ:	
	Открыть/закрыть замок
	На двери нанести «РОССЕТИ УРАЛ»
	Приклепать знак «Молния»
	На двери нанести надпись «РУ-6 кВ/10кВ»
	Приварить траверсу для установки изоляторов.
	Монтаж через прокладку (должна выпирать за габарит изолятора).
	Установить замки под треугольный ключ
	Проушины под навесной замок
	Без уплотнителя
	Приваривать болты М6
	Заземлить медным проводом 2,5мм ²
	Маркировка заземления на двери и корпусе
	Шины промаркировать краской по фазно: А-желтой, В-зеленой, С-красной
	Расстояние между проводниками разных фаз: 6 кВ. - 100 мм. /10 кВ. – 130 мм.
	От токоведущих частей до заземленных конструкций: 6 кВ. - 90 мм. /10 кВ. – 120 мм.
	Риски на болтовом соединении (черные)
	Риски на болтовом соединении (красные)
	Выборочная проверка затяжки
	В контакте соединения шин использовать: усиленные шайбы и две гайки
	Шайба должна перекрывать отверстия на шине
	Маркировка на ПКТ (16 А)
	Отверстия под крепеж самого портала
	Непрокрас
	Сколы/царапины
	Грязь

В результате осмотра: _____

Ершов А.М.