Gerät: RFU630E

RFU630E Geräteseite "Transponder Zugriff":

Gruppe "Transponder Zugriff":

Startadr.	
Endadr.	
Bit Position	

RFU630E Geräteseite "Parameter":

Gruppe "Allgemein":

Parametrierung ist durch Passwort geschützt	= Falsch

Gruppe "Here I am":

FB Light	= Wahr
Beeper	= Wahr

RFU630E Geräteseite "Antennenkonfiguration":

Gruppe "Advanced Power Control":

aktiv	= Falsch

Gruppe "Spezielles Antenne Fehlermanagement":

aktiv	= Wahr

Gruppe "Antennenerkennung":

Rückleistungsschwelle	= Empfindlich

Gruppe "Interne Antenne":

aktiv	= Wahr
Lesen	
Schreiben	
Sendeleistung	
Eingestellt	
	= 33 dBm
	= 2000 mW
	= 23 dBm
	= 200 mW
	= 33 dBm
	= 2000 mW
	= 23 dBm

	= 200 mW
Dwell-time	
	= 100 ms
	= 8192 rounds
Priorität	= Normal
Minimale APC Sendeleistung	
	= 20 dBm
APC Leistungssprungweite	
	= 1 dB
Gruppe "Externe Antenne 2":	
aktiv	= Wahr
Lesen	
Schreiben	
Sendeleistung	
Eingestellt	
	= 33 dBm
	= 2000 mW
	= 23 dBm
	= 200 mW
	= 33 dBm
	= 2000 mW
	= 23 dBm
	= 200 mW
Antennengewinn	
	= 90 1/10 dBi/dBiC
	= dBiC
Kabelverlust	
	= 0 1/10 dB
Dwell-time	
	= 100 ms
	= 8192 rounds
Priorität	= Normal
Minimale APC Sendeleistung	
	= 20 dBm
APC Leistungssprungweite	
	= 1 dB
Gruppe "Externe Antenne 3":	
aktiv	= Falsch
Gruppe "Externe Antenne 4":	
aktiv	= Wahr
Lesen	

Schreiben	
Sendeleistung	
Eingestellt	
	= 33 dBm
	= 2000 mW
	= 23 dBm
	= 200 mW
	= 33 dBm
	= 2000 mW
	= 23 dBm
	= 200 mW
Antennengewinn	
	= 90 1/10 dBi/dBiC
	= dBiC
Kabelverlust	
	= 0 1/10 dB
Dwell-time	
	= 100 ms
	= 8192 rounds
Priorität	= Normal
Minimale APC Sendeleistung	
	= 20 dBm
APC Leistungssprungweite	
	= 1 dB

RFU630E Geräteseite "Performance-Optimierung":

Gruppe "Linkprofil":

Linkprofil	= Robust/Industrial

Gruppe "Inventory-Algorithmus":

Algorithmus	= Dynamic Q
DynamicQ Start-Q	= 4
DynamicQ Max-Q	= 15
DynamicQ Min-Q	= 0
DynamicQ tmult	= 4
DynamicQ retry	= 0
DynamicQ abflip	= autom. (jede Runde)

Gruppe "Inventory-Query":

Inventoried-Flag	= A
Session	= S2
Selected-Flag	

Gruppe "Weitere Inventory-Einstellungen":

Kontinuierlicher Modus = Falsch

Dieser Modus wird nur im Freilauf-Modus unterstützt. Darüber hinaus sind Lesetore, Auswertebedingungenund Ausgabeformat in diesem Modus deaktiviert. Ergebnisse des Tag-Inventars werden nur in derAppSpace-Umgebung bereitgestellt.

SinglePhase aktivieren = Falsch

RFU630E Geräteseite "Data Preprocessing":

Gruppe "Transponder Data Preprocessing":

RSSI Filter

Aktiv = Falsch

RSSI Filter-Modus = Gemeinsamer Schwellenwert für alle Antennen

Untergrenze = -100 dBm

Relativer RSSI Filter

Aktiv = Falsch

Minimale RSSI-Differenz an Antenne 1 = 3 dBm

Minimale RSSI-Differenz an Antenne 2 = 3 dBm

Minimale RSSI-Differenz an Antenne 3 = 3 dBm

Minimale RSSI-Differenz an Antenne 4 = 3 dBm

Adaptive transponder suppression (ATS)

Filterkriterium = Zeit

Aktiv = Falsch

ATS Filter-Modus = Individueller Schwellenwert für jede Antenne

Transponder Filter Schwelle Antenne 1 = 10000 [ms]

Transponder Filter Schwelle Antenne 2 = 10000 [ms]

Transponder Filter Schwelle Antenne 3 = 10000 [ms]

Transponder Filter Schwelle Antenne 4 = 10000 [ms]

Transponder Überwachung

Überwachungszeit Antenne 1 = 1000 [ms]

Überwachungszeit Antenne 2 = 1000 [ms]

Überwachungszeit Antenne 3 = 1000 [ms]

Überwachungszeit Antenne 4 = 1000 [ms]

Filter Diagnose

Aktiv = Falsch

Bei Aktivierung muss das Ausgabeformat angepasst werden ansonsten verlieren aktivierte Filter u.U. ihre Funktion.

RFU630E Geräteseite "Transponder Processing":

Gruppe "Leseüberprüfung nach Schreibkommando":

aktiv	= Falsch

Gruppe "Passwörter":

Zugriffspasswort des Geräts (hex)	
Passwort verwendet	= Falsch
Kill-Passwort des Geräts (hex)	
Passwort verwendet	= Falsch
Transponder Passwörter	

Gruppe "Transponder Processing":

Transponder Processing	= Disabled
Active	= Falsch
	= Read
Memory Bank	= User
Anzahl der Wiederholungen	= 0x32
Startposition	= 0 words
Länge	= 1 words
Active	= Falsch
	= Read
Memory Bank	= User
Anzahl der Wiederholungen	= 0x32
Startposition	= 0 words
Länge	= 1 words
Active	= Falsch
	= Read
Memory Bank	= User
Anzahl der Wiederholungen	= 0x32
Startposition	= 0 words
Länge	= 1 words

RFU630E Geräteseite "Frequenzkanal-Konfiguration":

Gruppe "Frequenzkanäle":

Frequenz 3	= 865,7 MHz
aktiv	= Wahr
Frequenz 6	= 866,3 MHz
aktiv	= Wahr
Frequenz 9	= 866,9 MHz
aktiv	= Wahr
Frequenz 12	= 867,5 MHz

aktiv	= Wahr

RFU630E Geräteseite "Tag-Select":

Gruppe "Allgemein":

Logische Verknüpfung	= ODER
Selektierung invertieren	= Falsch

Gruppe "Select-Maske 1":

aktiv	= Falsch
Bank	= UII/EPC
Offset	= 0x0 bits = Bit 0
Maske (hex)	= 0
Beschreibung (optional)	=
Übereinstimmend | Nicht übereinstimmend	
Ziel	= SL-flag
Aktion	= SL aktivieren oder inventoried->A | Keine Änderungen
Manuell festlegen	= Falsch
Länge	= 4

Gruppe "Select-Maske 2":

aktiv	= Falsch
Bank	= UII/EPC
Offset	= 0x0 bits = Bit 0
Maske (hex)	= 0
Beschreibung (optional)	=
Übereinstimmend | Nicht übereinstimmend	
Ziel	= SL-flag
Aktion	= SL aktivieren oder inventoried->A | Keine Änderungen
Manuell festlegen	= Falsch
Länge	= 4

Gruppe "Select-Maske 3":

aktiv	= Falsch
Bank	= UII/EPC
Offset	= 0x0 bits = Bit 0
Maske (hex)	= 0
Beschreibung (optional)	=
Übereinstimmend | Nicht übereinstimmend	

Ziel	= SL-flag
Aktion	= SL aktivieren oder inventoried->A | Keine Änderungen
Manuell festlegen	= Falsch
Länge	= 4

Gruppe "Select-Maske 4":

aktiv	= Falsch
Bank	= UII/EPC
Offset	= 0x0 bits
	= Bit 0
Maske (hex)	= 0
Beschreibung (optional)	=
Übereinstimmend | Nicht übereinstimmend	
Ziel	= SL-flag
Aktion	= SL aktivieren oder inventoried->A | Keine Änderungen
Manuell festlegen	= Falsch
Länge	= 4

RFU630E Geräteseite "Objekttriggersteuerung":

Gruppe "Inventory Steuerung":

Freilauf	= Falsch
Inventory Verzögerung	= 1 ms
Sync Mode Aktiv	= Falsch
Neue Geräte-Funktion	= MASTER
Anzahl der Slaves	= 1
MASTER ist in Gruppe 1	
SLAVE 1 IP-Adresse	= 0.0.0.0
SLAVE 1 Comm Port	= 2140
Gruppe	= 2

Gruppe "Start/Stopp des Objekttriggers":



Triggerverzögerung	= Zeitgesteuert
A. Start durch	= Autotakt
a. Startverzögerung	= 0 ms
b. Stoppverzögerung	= 0 ms

Puls	= 1000 ms
Pause	= 1000 ms

Gruppe "Trigger-Verteilung":

Verteilen auf	= Deaktiviert

RFU630E Geräteseite "Inkrementkonfiguration":

Gruppe "Inkrement":

Inkrement-Quelle	= Konstante Geschwindigkeit
Konstante Geschwindigkeit	= 0 m/sec

RFU630E Geräteseite "Datenverarbeitung":

Gruppe "Datenerfassung":

Tracking Mode	= Deaktiviert
Timeout	= 50 ms

Gruppe "Zusammenfassung von Codes":

Codes abhängig von Position trennen	= Falsch

RFU630E Geräteseite "Ausgabesteuerung":

Gruppe "Ausgabesteuerung":

Steuerung	= Zeitgesteuert
Ausgabezeitpunkt	= Ende des Lesetakts
Verzögerung	= 50 ms

RFU630E Geräteseite "Auswertebedingungen":

Gruppe "Good Read Bedingung":

	= Benutze min./max. Anzahl Codes
Min. Anzahl gültiger Codes prüfen	= Falsch
Max. Anzahl gültiger Codes prüfen	= Falsch

RFU630E Geräteseite "Applikationszähler":

Gruppe "Applikationszähler":

	= (NC) Anz. Lesetore
Wert	= 2302
Zählerstand permanent speichern	= Falsch

	= (SCGR) Übergeordn. Zähler Good Read
Wert	= 2296
Zählerstand permanent speichern	= Falsch
	= (SCNR) Übergeordn. Zähler No Read
Wert	= 5
Zählerstand permanent speichern	= Falsch
	= Deaktiviert
Wert	= 0
Zählerstand permanent speichern	= Falsch
	= Deaktiviert
Wert	= 0
Zählerstand permanent speichern	= Falsch
	= Deaktiviert
Wert	= 0
Zählerstand permanent speichern	= Falsch
	= Deaktiviert
Wert	= 0
Zählerstand permanent speichern	= Falsch
	= Deaktiviert
Wert	= 0
Zählerstand permanent speichern	= Falsch
	= Deaktiviert
Wert	= 0
Zählerstand permanent speichern	= Falsch
	= Deaktiviert
Wert	= 0
Zählerstand permanent speichern	= Falsch

RFU630E Geräteseite "Diagnose Logdatei Ausgabe":

Gruppe "Allgemeine Log Einstellungen":

Log-Aspekt	= Leseergebnis
Ringspeicher	= Falsch

Gruppe "Datenquelle":

Seriell Host	= Falsch
Seriell Aux	= Falsch
Ethernet Host	= Falsch
Ethernet Aux	= Falsch
EtherNet/IP	= Falsch
PROFINET	= Falsch

Gruppe "Speicherziel":

Interner Speicher (permanent)	= Falsch
Interner Speicher (temporär)	= Falsch
MicroSD Karte	= Falsch

Gruppe "Dateipfad":

Ordnername	= SerialNumber
Datum	= Falsch
Stunde	= Falsch
Dateiname	= log

Gruppe "Dateiformat":

Zeitstempel hinzufügen	= Wahr

RFU630E Geräteseite "Netzwerk / Schnittstellen / IOs":

Gruppe "Netzwerkoptionen":

Geräte-ID	= 1
SD Card erforderlich	= Falsch

Gruppe "Master / Slave":

Funktion	= Stand Alone

Gruppe "Multiplexer / Server":

Funktion	= Server

RFU630E Geräteseite "SerielI":

Gruppe "Serielle Host-Schnittstelle":

Protokoll / Ausgabeformat	= Ausgabeformat 1
mit Nummer	= 1
Baudrate	= 57600
Stoppbits	= 1
Datenbits / Parität	= 8 Datenbits / Keine Parität
Hardware	= RS232
Aktiviere Heartbeat	= Falsch

Gruppe "Serielle Hilfs-Schnittstelle":

Protokoll / Ausgabeformat	= Lesediagnose
Aktiviere Heartbeat	= Falsch
Behandlung Eingangsdaten	= Keine Eingangsdaten

RFU630E Geräteseite "Ethernet":

Gruppe "Ethernet Allgemein":

Adressierungsmodus	= Statisch
Statische IP-Adresse Konflikterkennung	= Falsch
IP-Adresse	= 10.11.36.216
Subnetzmaske	= 255.255.255.0
Standardgateway	= 10.11.36.14
Geschwindigkeit	= Auto
Ermittelte Geschw.	= 100Mb Full Duplex
MAC-Adresse Gerät	= 0.6.119.104.19.173

Gruppe "Ethernet Host-Port":

Protokoll / Ausgabeformat	= Ausgabeformat 1
Server / Client	= Server
IP-Port	= 2112
Aktiviere Heartbeat	= Falsch

Gruppe "Ethernet Aux-Port":

Protokoll / Ausgabeformat	= Keine Ausgabe
Server / Client	= Server
IP-Port	= 2111

Gruppe "Gerätezeit":

Zeitquelle	= Manuelle Eingabe
Zeitzone	= (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
Datum (JJJJ-MM-TT)	= 2011-01-01
Zeit (hh:mm:ss)	= 00:00:00
Datum (JJJJ-MM-TT)	= 1970-01-01
Zeit (hh:mm:ss)	= 00:00:00

RFU630E Geräteseite "Feldbus (intern)":

Gruppe "Ethernet Feldbus wählen":

Feldbustyp	= EthernetIP
PN Netzwerkerkennung	= Wahr

Gruppe "EtherNet/IP":

Kommunikationsprotokoll	= ohne Handshake
Protokoll / Ausgabeformat	= Ausgabeformat 1
Assembly Größe Output an der SPS	= 200 Byte
Assembly Größe Input an der SPS	= 200 Byte
Maske für Dig. Input	= 0xFFFF

Aktiviere Heartbeat	= Falsch

RFU630E Geräteseite "OPC UA":

Gruppe "OPC UA Kommunikationsparameter":

Aktivieren	= Wahr
Port	= 4840
Benutzer Token Richtlinien	= Anonym
Server Sicherheitseinstellungen	= Keine Sicherheitsrichtlinien
Allen Client-Zertifikaten vertrauen	= Falsch

Gruppe "OPC UA Logger":

Log-Level	= Off

Hinweis: Bitte legen Sie eine micro SD-Karte ein, um die Logging-Funktion zu nutzen.

Gruppe "OPC UA AutoID Parameter":

AutoID Spezifikation Version	= 1.00
Datentyp LastScanData	= RAW:STRING
Datentyp DeviceLocation	= LocationName
DeviceLocation	= undefined
Ausgabeformatevent	= Ausgabeformat 2
Gerätename	= RFU6xx
OPC UA DeviceInfo	= undefined
OPC UA DeviceLocationName	= undefined
Name für Antennen-ID 1	= Antenna1
Name für Antennen-ID 2	= Antenna2
Name für Antennen-ID 3	= Antenna3
Name für Antennen-ID 4	= Antenna4

RFU630E Geräteseite "Überwachung":

Gruppe "Monitoring serieller Schnittstellen":

Serial HOST (Port 4003)	= Falsch
Serial AUX (Port 4002)	= Falsch

RFU630E Geräteseite "CAN":

Gruppe "CAN":

Mode	= CANopen
Verwende Geräte-ID als Knoten-ID	= Wahr
Geräte-ID	= 1
Initialer Modus	= PreOperational
Baudrate	= 250 kBit/sec (max. 250m)
Ausgabeformat	= Keine Ausgabe
Aktiviere Heartbeat	= Falsch
Leseergebnis mit SDO / PDO	= mit SDO
Timeout Leseergebnis	= 2000
Nach SDO upload autom. freigeben	= Falsch
Enable Ausgabe Kommandoantwort	= Wahr
Timeout Kommandoantwort	= 2000
Enable Ausgabe Diagnose	= Falsch
Timeout Diagnose	= 2000
CAN Open Heartbeat Intervall / ms	= 0
COB-ID Emergency Obj.	= 0x0
Emergency Inhibit Time	= 0
Maske für Dig. Input	= 0xFFFF

RFU630E Geräteseite "Feldbus Gateway":

Gruppe "PROFIBUS/DeviceNet Gateway CMF400":

Serielle Hilfsschnittst.	= Keine
Serielle Hostschnittst.	= Keine

RFU630E Geräteseite "Digitale Eingänge":

Gruppe "Sensor / Eingang 1":

Steuerung	= Zeitgesteuert
Empfindlichkeit	= Flanke
Logik	= Nicht invertiert
Entprellung	= 10 ms

Gruppe "Sensor / Eingang 2":

Steuerung	= Zeitgesteuert
Empfindlichkeit	= Flanke
Logik	= Nicht invertiert
Entprellung	= 10 ms

RFU630E Geräteseite "Digitale Ausgänge":

Gruppe "Ausgang / Result 1":
= Keine Funktion

Gruppe "Ausgang / Result 2":
= Keine Funktion

Gruppe "Externer Ausgang 1":
= Keine Funktion
Logik = Nicht invertiert

Gruppe "Externer Ausgang 2":
= Keine Funktion
Logik = Nicht invertiert

Gruppe "Feedback LED":
= Lesetor / Good Read / No Read
Helligkeit = Dunkel

Gruppe "Summer":
= Good Read
= Aus

RFU630E Geräteseite "Betriebsdaten":

Gruppe "Geräteinformation":

Hersteller	= SICK AG
Gerätetyp	= RFU630-13100
Software-Version	= V2.51
Applikations-Name	= RFU6xx Sync
Software-Version	= 5.0.5
SOPAS Interface-Version	= V2.51-08.05.2024
OS-Version	= Linux RFU6xx 2.6.31.12-rt21-rfu630-large-mem-v03 #1 PREEMPT RT Thu Sep 15 18:49:22 CEST 2022
Frontend-Version	= 3.1.0.1
Variants Version (XML)	= 2.10.0.0
TDS-Version (XML)	= 1.0
TagProperties-Version (XML)	= 1.0
Bestellnummer	= 1054396
Seriennummer	= 25160090

Gruppe "Betriebsdaten":
Einschaltzähler = 18

Betriebsstunden	= 1659,7 h
Einschaltzeit	= 1,2772 h

Gruppe "Serviceinformation":

Letzter Anwender	= waldhauser
Letzte Parametrierung	= 14.10.2025
um	= 09:22
Letzte Wartung	= DD.MM.YYYY
Nächste Wartung	= DD.MM.YYYY

RFU630E Geräteseite "Systemstatus":

Gruppe "Systeminformation":

Fehler	1154:00:58	1154:00:58	MAC: Timeout	MAC Timeout	o	1	0x400010F
Warnung	1658:27:09	1659:07:08	MAC: Reverse power too high on antenna 2	ERROR: Reverse power too high on antenna 2	x	2	0x300010C
Information	1658:27:21	1658:27:21	App Info	OPCUA server started success-fully	x	1	0x200011B
Information	1658:34:25	1658:34:29	Connection esta-blished	ETH_HOST "ethernet:TCP:2112:50"	o	5	0x2000F01
Information	1658:34:28	1658:34:29	Connection lost	ETH_HOST "ethernet:TCP:2112:50"	x	5	0x2000F02
Information	1658:34:29	1658:38:13	Connection lost	ETH_AUX "ethernet:TCP:2111:50"	o	12	0x2000F02
Information	1658:27:10	1658:38:13	Connection esta-blished	ETH_AUX "ethernet:TCP:2111:50"	x	14	0x2000F01

RFU630E Geräteseite "Firmwarestatus":

Gruppe "Versionsinformation":

Software-Version	= V2.51