

HSE TOOLBOX TALK

BASINÇ TESTİ

AMAÇ VE KAPSAM

Boru ve ekipman basınç testlerinde depolanmış enerji, kör tapa/fiting fırlaması, kaçak jeti, hatalı izolasyon ve kontrolsüz basınçlandırma risklerini onaylı test paketi ve yasaklı alanla yönetmektir.

BAŞLICA TEHLİKELER

1  DEPOLANMIŞ ENERJİ	2  PARÇA FIRLAMASI	3  KAÇAK JETİ	4  YANLIŞ İZOLASYON
5  AŞIRI BASINÇ	6  HAVA CEBİ	7  KÖR HAT	8  HAT ÜZERİ ÇALIŞMA

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

100%

Test sınırı ve izolasyon doğrulaması

Kalibre

Uygun aralıkta gösterge ve relief

0

Basıncılı sınır içinde personel



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğrula

M

İzle ve iletişim kur

BASINÇ TESTİ

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

ASME B31.3 §345, ASME PCC-2 ve proje test prosedürü; test ortamı, sınır, basınç, göstergeler, sıcaklık, muayene ve güvenli boşaltmayı tanımlar. Tasarım kodu ve saha prosedürü önceliklidir.

ASME B31.3 §345

TEST GEREKLİLİKLERİ

Uygulanabilir test yöntemini, basıncını, sıcaklığını ve muayene koşullarını tasarım koduna göre belirleyin.

ASME PCC-2 ART. 501

TEST PLANLAMASI

Test sınırı, enerji, risk, ölçüm, emniyet mesafesi ve sorumlulukları yazılı test planında yönetin.

OSHA 1910.147

İZOLASYON

Bağılantılı enerji kaynaklarını ve test dışı ekipmanı güvenilir biçimde izole edin; sıfır enerji durumunu doğrulayın.

SAHA TEST PROSEDÜRÜ

BASINÇLANDIRMA VE BOŞALTMA

Kademeli basınçlandırın, uzaktan izleyin, kaçakta basınç altında sıkma yapmayın ve kontrollü boşaltın.

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|---|---|
| ☐ Onaylı test paketi / P&ID | ☐ Test sınırı ve körleme listesi |
| ☐ Gösterge kalibrasyonları | ☐ Relief cihazı bilgisi |
| ☐ Test basıncı / sıcaklık hesabı | ☐ Yasaklı alan ve iletişim planı |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Test sınırı nerede başlıyor ve bitiyor?
- Enerji nasıl uzaktan kontrol ediliyor?
- Kaçakta ilk hareket nedir?

HİDROSTATİK TEST, UZAKTAN İZLEME VE YASAKLI ALAN



Test paketi - Kalibre göstergeler - Relief - Körleme - Kademeli basınç - Bariyer

HSE TOOLBOX TALK

BASINÇ TESTİ

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. HİDROSTATİK YÖNTEMİ ÖNCELİKLEYİN

Uygulanabilir olduğunda pnömatik yerine su ile hidrostatik test seçin ve havayı tamamen tahliye edin.

2. TEST SINIRINI DOĞRULAYIN

P&ID, körleme listesi, flanş/cıvata, destek, gösterge ve relief cihazını bağımsız kontrol edin.

3. UZAKTAN VE KADEMELİ BASINÇLANDIRIN

Basıncı kademeli artırın, uzaktan okuyun ve beklenmeyen davranışta pompayı durdurun.

4. ALANI İZOLE EDİN VE TAM BOŞALTIN

Line-of-fire yasaklı alanı kurun; muayene veya sıkma öncesi basıncı sıfıra indirin ve doğrulayın.

KRİTİK UYARI



Basınç altındaki flanş, tapa, kör, hortum veya göstergeye yaklaşmayın ve sıkma yapmayın. Kaçakta test pompasını durdurun, uzaktan boşaltın.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- | | |
|--|--|
| ☐ Test paketi onaylı | ☐ Sınır işaretlendi |
| ☐ Körleme doğrulandı | ☐ Destekler tamam |
| ☐ Göstergeler kalibre | ☐ Relief cihazı uygun |
| ☐ Hava tahliye edildi | ☐ Alan izole |
| ☐ Boşaltma yolu güvenli | |

HSE TOOLBOX TALK

BASINÇ TESTİ

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			