



पश्चिम रेलवे
Western Railway

LOCO CARE CENTRE, SABARMATI
ELECTRICAL
ग्री फेस लोको ट्रिप इंस्पेक्शन प्रारूप
TI PROFORMA OF THREE PHASE LOCO

इंजन नंबर/टाइप/होम शेड

Loco No./Type/Home Shed

आने वाली गाडी नंबर

Incoming Train No.

SB/32649

शिफ्ट Shift

08/17

दिनांक Date

14/8/25

जाने वाली गाडी नंबर

Out Going Train No.

Reference: - Schedule Maintenance Manual ABB (Indian Railway)

क्र. सं. Sr. No.	जाँच बिन्दु Items to Check	मानक स्तर Std Value	टिप्पणी Remarks
1	10 दिनों के लॉग बुक की टिप्पणी की जाँच करे एवं आवश्यकतानुसार कार्य करें। Verify the driver remarks from log book for 10 days and attend.	जाँच की Attended	
2	डीडीएस रिकार्ड कर विश्लेषण करें असामान्यता पाये जाने पर PPIO को सूचित करें। Record the DDS and analyze if any abnormality noticed inform PPIO.	रिकार्ड कर सूचित किया Recorded and informed	

ड्राइवर द्वारा दर्ज की गई खराबी BOOKING OF DRIVER IF ANY :

Battery low down so not start

दृश्य जाँच के दौरान देखी गई अन्य खराबी ANY OTHER DEFECTS NOTICED DURING VISUAL CHECKING :

Battery charging done.

टेकनीशियन Technician

Shankar

कनि. अभि./वरि.अनु.अभि./पारी JE/SSE/Shift

14/8/25

मोहन

वरि. अनु. अभि. इंचार्ज SSE/Incharge

10

क्र. सं. SN	जाँच बिन्दु Items to Check	मानक स्तर Std Value	टिप्पणी Remarks																								
1.0	अंडर फ्रेम UNDER FRAME																										
	सभी ट्रैक्शन मोटरों की बीयरिंग (डी.ई./एन. डी.ई. साइड) यह (वातावरण के तापमान +28°C) से अधिक नहीं होना चाहिए। All TM bearings (DE/NDE) side.) It should not be more than 28°C above Amb. Temp.																										
	<table><tr><td>0</td><td>1 N/D</td><td>0</td><td>2 N/D</td><td>0</td><td>3 N/D</td><td>0</td><td>4 N/D</td><td>0</td><td>5 N/D</td><td>0</td><td>6 N/D</td></tr><tr><td>41</td><td>38</td><td>40</td><td>39</td><td>42</td><td>38</td><td>42</td><td>37</td><td>45</td><td>39</td><td>43</td><td>37</td></tr></table>	0	1 N/D	0	2 N/D	0	3 N/D	0	4 N/D	0	5 N/D	0	6 N/D	41	38	40	39	42	38	42	37	45	39	43	37		
0	1 N/D	0	2 N/D	0	3 N/D	0	4 N/D	0	5 N/D	0	6 N/D																
41	38	40	39	42	38	42	37	45	39	43	37																
1.1	ट्रैक्शन मोटर का DE साइड ग्रीस की कलर स्थिति जाँच करें। (लाल, काला, सामान्य) Check DE side TM grease color condition (Red, Black, Normal)	सामान्य																									
1.2	(ट्रैक्शन मोटर) TRACTION MOTOR :																										
	सभी ट्रैक्शन मोटरों के केबलों की जाँच करें। Check the condition of power cables of TM.	सामान्य Normal	Checked ok																								
	सभी ट्रैक्शन मोटरों में कोई भी टूटफूट आदि की जाँच करें। Examine all TMs for any damages caused by ballast or external hitting.	सामान्य No Damage	Checked ok																								
	ट्रैक्शन मोटर के सेफ्टी स्लिंग के लगे होने की जाँच करें। Check intactness of safety sling of traction motor.	सामान्य Normal	Checked ok																								
	WAP-7, WAG-9 में ट्रैक्शन मोटर से माउंटिंग लग के हेल्दीनेस, क्रैक और टूटफूट की जाँच करें। Check healthiness of traction motor mounting for any crack, damage or any other abnormality. (WAG-9, WAP-7)	सामान्य Normal	Checked ok																								

क्र. सं. SN	जाँच बिन्दु Items to Check	मानक स्तर Std Value	टिप्पणी Remarks
2.0	(बैट्री बॉक्स) BATTERY BOX :		
2.1	बैट्री बॉक्स के फाउंडेशन की जाँच करें और इसकी टूटफूट होने की जाँच करें। Visually check battery box for any external hit and damages, Inspect handing support of battery box.		checked ok

क्र. सं. SN	जाँच बिन्दु Items to Check	मानक स्तर Std Value	टिप्पणी Remarks
3.0	(ब्रेक उपकरण) BRAKE SYSTEM :		
3.1	लोको ब्रेक पावर की जाँच करें। Test loco brake power.	सामान्य OK	checked ok

क्र. सं. SN	जाँच बिन्दु Items to Check	मानक स्तर Std Value	टिप्पणी Remarks
4.0	(औगिलरी उपकरण) AUXILIARY SYSTEM :		
4.1	एनर्जाइज लोको (कार्यरत इंजन) में औगिलरी मशीनों के एबनॉर्मल साउंड की जाँच करें। Energize the loco and check for abnormal sound of any auxiliary machine.	सामान्य Normal	checked ok

सभी ब्लोवर से मानक एयर डिलीवरी की जाँच करें। Check standard air delivery from all blowers.					मानक स्तर Normal	टिप्पणी Remarks
TMB#1&2 (Min:12m/s)	OCB#1&2 (Min:08m/s)	SCVTMB & OCB#1,2 (Min:13m/s)	MRB# 1&2 (Min:03m/s)	SCVMRB#1&2 (Min:12m/s)		
1. 23	1. 9, 9, 10	1. 23	1. 12	1. 13		
2. 23	2. 9, 8, 8	2. 23	2. 10	2. 12		

क्र. सं. SN	जाँच बिन्दु Items to Check	मानक स्तर Std Value	टिप्पणी Remarks
5.0	(प्रोपल्शन सिस्टम) PROPULSION SYSTEM :		
5.1	ट्रैक्शन कन्वर्टर में सिलिका जेल की कंडीशन (हालत) की जाँच करें। Check the condition of silica gel of traction converter.	सामान्य Normal	Normal
5.2	ट्रैक्शन कन्वर्टर में ऑइल लेवल कम हो तो. लॉग बुक में दर्ज करें एवं पी.पी.आई.ओ. को सूचित करें। Check the condition of silica gel of traction converter, Record in loco log book and inform to PPIO if oil level is less.	सामान्य Normal	Normal
5.3	TFP और उसके संरक्षा कवर की टूटफूट की जाँच करें। Check TFP and its protection cover for any damage crack.	सामान्य Ensure	सामान्य
5.4	ट्रैक्शन कन्वर्टर के पाइप से ऑइल लिकेज की जाँच करें। Visually examine oil pipe joint in traction converter for leakage.	सामान्य Ensure	सामान्य
5.5	ट्रांसफ़ॉर्मर अर्थिंग शंट के लगे होने की जाँच करें। Examine transformer earthing shunt.	सामान्य Ensure	Checked ok

क्र. सं. SN	जाँच बिन्दु Items to Check	मानक स्तर Std Value	टिप्पणी Remarks
6.0	(रूफ इन्स्पेक्शन) ROOF INSPECTION :		
6.1	रूफ पर लगे फिल्टर रजिस्टेंसकी गरम होने, टूटफूट या बाहरी पदार्थ होने की जाँच क्रेन और साफ (क्लीन) करें। Examine roof mounted filter resistance for any sign of damage or overheating or presence of foreign material and clean debris.	सामान्य Normal	Checked ok

क्र. सं. SN	जाँच बिन्दु Items to Check	मानक स्तर Std Value	टिप्पणी Remarks
7.0	(निम्न उपकरणों के कार्य की जाँच करें) CHEK THE WORKING OF FOLLOWING ITEMS :		
7.1	हैड लाइट्स। Head lights (Cab#1 and Cab#2)	कार्यरत WKG	Working
7.2	फ्लेशर लाइट्स। (Flasher lights (Both cabs)	कार्यरत WKG	Working
7.3	मार्कर लाइट्स। Marker light (Red and White) (Both cabs)	कार्यरत WKG	Working
7.4	कैब लाइट और डेस्क लाइट। Cab light and desk light (Both cabs)	कार्यरत WKG	Working
7.5	मशीन रूम लाइट। Machine room lights.	कार्यरत WKG	Working
7.6	दोनों कैब में लगे पंखे (फैन) का कार्य। (Working of fans. (Both cabs)	कार्यरत WKG	Working
7.7	दोनों कैब में लगे सैंडर्स का कार्य। Working of sanders. (Both cabs)	कार्यरत WKG	Working
7.8	स्पीडो मीटर कार्य। Working of speedometer.	कार्यरत WKG	Working
7.9	RTIS डिवाइस की कार्यरत कांडीशन की जाँच करे। Check working condition of RTIS device.	कार्यरत WKG	Working

क्र. सं. SN	जाँच बिन्दु Items to Check	मानक स्तर Std Value	टिप्पणी Remarks
8.0	(अन्य उपकरण) GENERAL :		
8.1	बैट्री वोल्टेज की जाँच करें, कम होने पर चार्ज करें। Record battery voltage and charge if battery voltage low.	सामान्य Normal	Normal
8.2	इमरजेंसी पुश बटन के कार्य की जाँच करें। Working of Emergency push button switch.	कार्यरत WKG	Working
8.3	विजिलेंस कंट्रोल उपकरण के कार्य की जाँच करें। Working of vigilance control device.	कार्यरत WKG	Working
8.4	PVEF के कार्य की जाँच करें। Working of PVEF.	कार्यरत WKG	Working
8.5	HB 1-2 और SB 1-2 में सभी MCB और स्विच की स्थिति की जाँच करें। Ensure MCB switch position in HB-1,2 and SB-1,2 panel.		checked ok
8.6	लोको को कुलिंग मोड में चालू करें। Energize Loco in cooling mode.	कार्यरत WKG	Wkg

SN	DESCRIPTION	ACTION TAKEN
IVF COUPLER		
1.	Both side IVF coupler cover to be checked for any damage.	
2.	Both sides IVF coupler cleaning & lubrication by means of MAOLIN-2003 grease to be done in all moving parts.	
3.	Both side IVF coupler contact pin to be checked for RUSTING/FLASHING & free movement of pin/spring by pressing it. If required, replace the same.	
4.	Check the condition of both side IVF coupler rubber gasket for fitting & intactness.	
5.	Check both side IVF couplers for locking arrangement & ensure proper unlocking/locking of both side IVF couplers before & after inspection.	
UIC COUPLER		
1.	Both side UIC coupler cover to be checked for any damage.	checked ok
2.	Both sides UIC coupler cleaning & lubrication by means of MAOLIN-2003 grease to be done in all moving parts.	checked ok
3.	Both sides UIC coupler contact pin to be checked for RUSTING/FLASHING and intactness.	checked ok
4.	Check both side UIC couplers for locking arrangement & ensure proper unlocking/locking of both side UIC couplers before & after inspection.	checked ok

Following check points are to be added in existing TI Performa of WAP5 locos

SN	Items to check	Std Value	Remarks
1	TM		
	Check the intactness of TM support arm fixing bolts	Intact	checked ok
	Check the intactness of TM foundation bolts.		checked ok