



SKETCHUP (2) : LE MODÈLE FINAL COTÉ

OBJECTIF — Tu sauras creuser une encoche, poser les cotes et exporter ton dossier.

Ton volume de base existe. Il manque l'essentiel : l'encoche qui tient le téléphone, la butée, et les COTES affichées — sans elles, l'atelier refuse le dossier.

? Comment finaliser un modèle 3D prêt pour la fabrication ?

PARTIE 1 — Les fonctions du produit (séance en groupe)

Fait	Étape
☐ 1	L'ENCOCHE : dessine un rectangle sur le socle (largeur du téléphone + 2 mm de jeu), puis Pousser/Tirer VERS LE BAS → une rainure se creuse.
☐ 2	LA BUTÉE : petit rectangle en avant de l'encoche + Pousser/Tirer vers le haut (8 mm) → le téléphone ne glisse plus.
☐ 3	Vérifie l'angle du dossier avec l'outil Rapporteur : entre 30° et 60° (CDC !).
☐ 4	Outil Cotation : clique deux arêtes → la cote s'affiche. Pose au moins 3 cotes (longueur, largeur, hauteur).

PARTIE 2 — Je livre le dossier de fabrication

Fait	Étape
☐ 5	Fichier → Exporter → Graphique 2D : image de ton modèle AVEC les cotes visibles.
☐ 6	Colle l'image dans un document texte NOM_S5A04 + une phrase : « matériau prévu : carton / PLA ».
☐ 7	Enregistre le tout dans TECHNO/SEQ05. 🖐 Vérification professeur.

PARTIE 3 — Revue de conception : mon modèle face au CDC

Exigence du CDC	Niveau	Mon modèle	Conforme ?
Angle d'inclinaison	30–60°	°	☐ oui ☐ non
Encoche adaptée au téléphone	largeur tél. + 2 mm	 mm	☐ oui ☐ non
Butée anti-glissement	présente	☐ présente ☐ absente	☐ oui ☐ non

BILAN — ce que je retiens

- Pousser/Tirer vers le bas permet de la matière (encoche, rainure).
- Un modèle prêt pour l'atelier comporte ses affichées.
- La revue de conception compare point par point le modèle au

« Un modèle sans cotes est un dessin, pas un plan. »