

Checksheet bảo dưỡng (4 cấp)

Khoanh tròn vào các công việc đã kiểm tra, ghi lại tình trạng (nếu có)

Biển số:

Ngày:

OK - Tốt

BS - Bỏ sung

SC - Cần sửa chữa / Thay thế ngay

LY - Lưu ý. Cần sửa chữa / thay thế lần tới

STT	H.Thống	Ảnh minh họa	Hạng mục	Cấp bảo dưỡng				Kết quả			
				1	2	3	4				
1	Điều hòa		Lọc gió điều hòa	TT	TT	TT	TT				
2			Bảo dưỡng hệ thống điều hòa <i>Kiểm tra rò rỉ, bổ sung hoặc thay thế gas điều hòa. Kiểm tra và vệ sinh mặt nóng điều hòa. Tham khảo hướng dẫn kiểm tra và vệ sinh bề mặt dàn nóng điều hòa.</i>		KT	KT	TT				
3	Dung dịch và hệ thống khác		Dầu phanh <i>Kiểm tra mức dầu phanh (Thay thế sau mỗi 2 năm)</i>	KT	KT/TT	KT/TT	KT/TT				
4			Dung dịch làm mát pin và động cơ điện <i>Kiểm tra mực nước làm mát.</i>	KT	KT	KT	TT				
5			Lưỡi gạt và nước rửa kính <i>Tình trạng rạn nứt, độ mòn lưỡi gạt, mực nước rửa kính.</i>	KT/TT	KT/TT	KT/TT	KT/TT				
6			Kiểm tra đường ống làm mát <i>Kiểm tra tình trạng các đầu nối và tình trạng phồng nổ, rạn nứt, gấp tắc các đường ống và rò rỉ nước làm mát.</i>	KT	KT	KT	KT				
7	Điện		Pin dự phòng bộ T-Box <i>Kiểm tra tình trạng bề ngoài: Biến dạng nghiêm trọng, nứt vỡ, rò rỉ dung dịch từ ắc quy. (Thay thế sau mỗi 6 năm)</i>			KT/TT					
8			Pin điện áp cao <i>- Kiểm tra tình trạng dây điện áp cao, giắc kết nối. - Kiểm tra tình trạng ngoại quan: Biến dạng nghiêm trọng, rạn nứt, rò rỉ, rỉ sét. - Kiểm tra các bu lông lắp pin, siết chặt nếu phát hiện rò lỏng</i>	KT	KT	KT	KT				
9			Dây điện và dây cáp điện áp cao: <i>- Kiểm tra tình trạng dây điện áp cao, giắc kết nối. - Kiểm tra tình trạng ngoại quan: Biến dạng nghiêm trọng, rạn nứt, bong tróc.</i>	KT	KT	KT	KT				
10			Cổng sạc <i>Kiểm tra tình trạng bất thường.</i>	KT	KT	KT	KT				
11			Tình trạng ắc quy 12V <i>- Kiểm tra sức khỏe của ắc quy - Kiểm tra tình trạng kết nối các đầu cực ắc quy. - Kiểm tra tình trạng rỉ sét các đầu nối.</i>	KT/VS	KT/VS	KT/VS	KT/VS				
12			Bộ truyền động điện <i>- Kiểm tra ngoại quan tình trạng rò rỉ dầu bôi trơn. - Kiểm tra tình trạng rò rỉ nước làm mát.</i>	KT	KT	KT	KT				
13	Khung gầm		Lốp (ngoại quan, áp suất, độ mòn) Vành (Hư hỏng, biến dạng và các vết nứt). Đảo bánh xe (Đảo bánh xe hàng năm hoặc sau mỗi 15.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. <i>Lưu ý, chỉ cần đảo vị trí bánh xe mà không cần thực hiện cân chỉnh).</i>	KT		KT	KT				
14			Má phanh và đĩa phanh <i>- Tháo, vệ sinh và kiểm tra tình trạng độ dày má phanh. Độ dày tối thiểu má phanh: 2 mm (tham khảo thêm trong hướng dẫn sửa chữa) - Vệ sinh, kiểm tra độ dày đĩa phanh. - Bôi mỡ chống ồn má phanh trước khi lắp.</i>	KT/VS	KT/VS	KT/VS	KT/VS				
15			Đường ống, đầu nối hệ thống phanh <i>- Kiểm tra tình trạng cài đặt của các đường ống, dây cảm biến. - Kiểm tra tình trạng vận xoắn, rạn nứt, phồng nổ. - Kiểm tra tình trạng rò rỉ dầu phanh.</i>	KT	KT	KT	KT				
16			Cầu xe, hệ thống treo <i>- Kiểm tra tình trạng cong và rò rỉ dầu giảm chấn. - Kiểm tra tình trạng rạn nứt, rách, phồng nổ các chụp cao su chắn bụi khớp rô tuyen. - Kiểm tra tình trạng cong, rò lỏng các tay đòn liên kết.</i>	KT	KT	KT	KT				
17			Trục truyền động & Cao su chống bụi <i>Kiểm tra tình trạng rạn nứt, rách, phồng nổ các chụp cao su chắn bụi bán trục.</i>	KT	KT	KT	KT				
18			Khớp cầu hệ thống treo <i>Kiểm tra tình trạng rạn nứt, rách, phồng nổ các chụp cao su chắn bụi khớp rô tuyen</i>	KT	KT	KT	KT				
19			Thước lái và khớp nối cầu <i>Kiểm tra tình trạng rạn nứt, rách, phồng nổ các chụp cao su chắn bụi khớp rô tuyen; chụp bụi thước lái</i>	KT	KT	KT	KT				
20			Kiểm tra gầm <i>- Kiểm tra rò rỉ dung dịch - Kiểm tra các bu lông kết nối quan trọng (hệ thống phanh, treo, lái,...) siết chặt nếu phát hiện rò lỏng - Kiểm tra rỉ sét trên các chi tiết khung gầm và truyền động</i>	KT	KT	KT	KT				
Vấn đề cần lưu ý:				KTV		QB					
KT: Kiểm tra / Điều chỉnh nếu cần VS: Vệ sinh TT: Thay thế, bảo dưỡng hoặc bôi trơn.											
Cấp bảo dưỡng		Mã giờ công	Tháng / Số Km								
1		5300199	12/15.000	36/45.000	60/75.000	84/105.000	108/135.000				
2		5300299	24/30.000	48/60.000	96/120.000						
3		5300399	72/90.000								
4		5300499	120/150.000								

