



Rutas

**Información por cada
par de ciudades**

B747-400F

Sky Lease I

Agosto 11 2025



Datos de la operación:

Ruta: Información por cada par de ciudades.

De: KMIA **AWY:** SOUBY5 EONNS A509 URSUS/N0488F380 UA301
UCA/N0489F370 UG430 KILER UQ115 UGREB UW10 TESIR/N0485F390
UW10 EJA UL542 SJE DCT LET UL542 RCO UN420 VILUX/N0478F410
UN420 VAS UR554 ARPAS DCT

A: SGAS **EET:** 0710

Punto de Ingreso a FIR SLLF: VILUX

Punto de Salida de FIR SLLF: MOMDI

De: SGAS **AWY:** ORUMA OBLUM UN420 MOMDI/N0505F320 UN420
RCO UL417 PABON/N0499F340 UL417 MLY UG442 SIA UL341 NIBEO
UM795 TASNO UL780 URSUS FOWEE9

A: KMIA **EET:** 0845

Punto de Ingreso a FIR SLLF: MOMDI

Punto de Salida de FIR SLLF: VILUX

De: KMIA **AWY:** SOUBY5 EONNS A509 URSUS/N0488F380 UA301
UCA/N0489F370 UG430 KILER UQ115 UGREB UW10 EJA/N0484F390
UM782 ABIDE UL201 BUMBA UL216 MAZAR/N0478F410 UL216 FOZ DCT

A: SGES **EET:** 0710

Punto de Ingreso a FIR SLLF: ARMUK

Punto de Salida de FIR SLLF: SIDAK

De: SGES **AWY:** DCT GELIK DCT BITUR UL216 ARMUK/N0505F320
UL216 MEDLE UM782 ABIDE/N0500F340 UM782 LONAX UL417 MLY
UG442 SIA UL341 NIBEO UM795 TASNO UL780 URSUS FOWEE9

A: KMIA **EET:** 0856

Punto de Ingreso a FIR SLLF: UL216

Punto de Salida de FIR SLLF: ARMUK

De: KMIA **AWY:** SOUBY5 EONNS A509 URSUS UA301 UCA/N0489F370
UG430 KILER UQ105 BUTAL UW23 MQU/N0487F380 UG430
PLG/N0484F390 UN420 IQT UM776 JUJ UT672 MULTA UW24 SNT SNT6A

A: SAEZ **EET:** 0811

Punto de Ingreso a FIR SLLF: UM776

Punto de Salida de FIR SLLF: UBSAS



De: SAEZ **AWY:** LANDA2A LANDA UW64 GUA UL793 SIS/N0499F300
UL793 KUBIR/N0496F310 UL793 EGEXO/N0499F300 UL793
MOROS/N0497F310 UL793 KIMAL UN420 MOMDI/N0494F320 UN420
RCO UL417 ARUXA/N0488F340 UL417 IROTI UB503 ENAMO B503
HODGY FOWEE9

A: KMIA **EET:** 10:13

Punto de Ingreso a FIR SLLF: MONDI

Punto de Salida de FIR SLLF: VILUX

De: KMIA **AWY:** SOUBY5 EONNS A509 URSUS/N0489F360 UA301
UCA/N0489F370 UG430 KILER UQ115 UGREB UW10 EJA/N0484F390
UM782 LONAX UL417 RCO UN420 KIMAL UL793 KUBIR/N0481F410
UL793 SIS UW7 MCS UA556 MONSA MONSA1C

A: SUMU **EET:** 0819

Punto de Ingreso a FIR SLLF: VILUX

Punto de Salida de FIR SLLF: MOMDI

De: SUMU **AWY:** CRR1RMO MONSA UA556 MCS UW7 SIS UL793
KUBIR/N0496F310 UL793 EGEXO/N0499F300 UL793
MOROS/N0497F310 UL793 KIMAL UN420 MOMDI/N0494F320 UN420
RCO UL417 PABON/N0488F340 UL417 MLY UR640 SIA UL341 NIBEO
UM795 TASNO UL780 URSUS FOWEE9

A: KMIA **EET:** 1014

Punto de Ingreso a FIR SLLF: MOMDI

Punto de Salida de FIR SLLF: VILUX

De: SGAS **AWY:** DCT KALOM UM789 AKPEL UL793 EGEXO UM548
AKSOL AKSOL2A SPJC0313 SPSO

A: SPJC **EET:** 0313

Punto de Ingreso a FIR SLLF: BUXOR

Punto de Salida de FIR SLLF: UM548

De: SPJC **AWY:** ASI5F ASI UM793 REPES UM548 EVLAR/N0502F350
UM548 ISAGU DCT

A: SGAS **EET:** 0424

Punto de Ingreso a FIR SLLF: UM548

Punto de Salida de FIR SLLF: UM548



De: SGES **AWY:** DCT COSTA A311 VAS/N0486F380 UM548 AKSOL
AKSOL2A SPJC0327 SPSO

A: SPJC **EET:** 0327

Punto de Ingreso a FIR SLLF: BUXOR

Punto de Salida de FIR SLLF: UM548

De: SPJC **AWY:** ASI5F ASI UM548 EVLAR/N0483F350 UM548 ESDIM
DCT

A: SGES **EET:** 0449

Punto de Ingreso a FIR SLLF: UM548

Punto de Salida de FIR SLLF: UM548

De: SBKP **AWY:** ANROV1A RAXEG UZ58 EGEVA UM415
DOBNI/N0486F340 UM415 MEXUR MEXUR5

A: SPJC **EET:** 0358

Punto de Ingreso a FIR SLLF: UM415

Punto de Salida de FIR SLLF: DOBNI

De: SUMU **AWY:** SUMU1930 -N0495F300 CRR1RNI NIMBO UB555 GUA
UL417 PAR UW8 ERE UT672 JUJ UM776 BOGUB UP408
ESDUM/N0503F310 UP408 VURUS/N0500F320 UP408 QIT UM328
IRASO/N0499F340 UM32 LIB/N0496F350 UG436 ELENA/N0493F360
UG436 KAPAN DCT - GGT0722 MSLP

A: MGKT **EET:** 0740

Punto de Ingreso a FIR SLLF: UM776

Punto de Salida de FIR SLLF: UP408

De: MMT0 **AWY:** TEVOS2C TEVOS UT114 HUX UL308
UGEMA/N0469F450 UL308 JCL UT224 SCO UL550 ROS UT672 MULTA
UW24 SNT SNT6B -SAEZ0835 SUMU

A: SAEZ **EET:** 0815

Punto de Ingreso a FIR SLLF: VILUX

Punto de Salida de FIR SLLF: MOMDI



De: SUMU **AWY:** SUMU1930 -N0495F300 CRR1RNI NIMBO UB555 GUA
UL417 PAR UW8 ERE UT672 JUJ UM776 BOGUB UP408
ESDUM/N0503F310 UP408 VURUS/N0500F320 UP408 QIT UM328
IRASO/N0499F340 UM32 LIB/N0496F350 UG436 ELENA/N0493F360
UG436 KAPAN DCT - GGT0722 MSLP

A: MGKT **EET:** 0740

Punto de Ingreso a FIR SLLF: UM776

Punto de Salida de FIR SLLF: UP408

De: SAEZ **AWY:** SAEZ0130 -N0497F310 LANDA2A LANDA UN785 GUA
UL793 DALAB UZ103 REPAM UP526 VAS UM402 LOBAX/N0497F330
UM402 ISUGO/N0494F350 UM402 MNS UL322 REMOB UL452 ORULA
DCT GATUX DCT -SYCJ0528 SMJP

A: SYCJ **EET:** 0530

Punto de Ingreso a FIR SLLF: UM402

Punto de Salida de FIR SLLF: UM402

De: KSEA **AWY:** SEA8 SEA J20 PDT DCT TCH J15 JNC DCT CIM DCT
TCC DCT TXO DCT ABI DCT CWK DCT VUH DCT KELPP A766 KEHLI
UM782 ITLOM UA766 SIGMA UM205 TEKUG UM205 SPP UN420 ROLUS
UL300 IQT UM776 PAZ UW16 UNI UM776 JUJ UT672 MULTA UW24 SNT
SNT7V

A: SAEZ **EET:** 1220

Punto de Ingreso a FIR SLLF: RAXUN

Punto de Salida de FIR SLLF: UBSAS

De: KSEA **AWY:** SEA8 SEA J20 PDT DCT TCH J15 JNC DCT CIM DCT
TCC DCT TXO DCT ABI DCT CWK DCT VUH DCT KELPP A766 KEHLI
UM782 ITLOM UA766 SIGMA UM205 TEKUG UM205 SPP UN420 ROLUS
UL300 IQT UM776 PAZ UW16 UNI UM776 JUJ UT672 MULTA UW24 SNT
SNT7V

A: SUMU **EET:** 1230

Punto de Ingreso a FIR SLLF: RAXUN

Punto de Salida de FIR SLLF: UBSAS

De: SYCJ **AWY:** REMOB UL322 ASIMO ASIMO6D SCE

A: SCEL **EET:** 0510

Punto de Ingreso a FIR SLLF: UL322

Punto de Salida de FIR SLLF: UL322



De: SYCJ **AWY:** REMOB UL322 ASIMO ASIMO6D SCEL

A: SCEL **EET:** 0510

Punto de Ingreso a FIR SLLF: SD9M

Punto de Salida de FIR SLLF: GAXOK

De: KSEA **AWY:** SEA8 SEA J20 PDT DCT TCH J15 JNC DCT CIM DCT TCC DCT TXO DCT ABI DCT CWK DCT VUH DCT KELPP A766 KEHLI UM782 ITLOM UA766 SIGMA UM205 TEKUG UM205 SPP UN420 ROLUS UL300 IQT UM776 PAZ UW16 UNI UM776 JUJ UT672 MULTA UW24 SNT SNT7VL

A: SCEL **EET:** 0510

Punto de Ingreso a FIR SLLF: RAXUN

Punto de Salida de FIR SLLF: UBSAS

De: KSEA **AWY:** SEA8 SEA J20 PDT TCH J15 JNC DCT CIM DCT TCC DCT TXO DCT ABI DCT CWK SCT VUH SCT KELPP A766 KEHLI UA766 SIGMA UM205 TEKUG UM205 SPP UN420 ROLUS UL300 IQT UM776 PAZ UW16 UNI UM776 JUJ UT672 ERE UW8 PAR UL417 NIMBO DCT

A: SUMU **EET:** 1230

Punto de Ingreso a FIR SLLF: RAXUN

Punto de Salida de FIR SLLF: UBSAS

De: SAEZ **AWY:** BIVAM2A BIVAM UW8 ERE UT672 JUJ UM776 BOGUB UP408 ESDUM/N0485F390 UP408 VURUS/N0482F400 UP408 QIT UG439 ESV UL318 EBDEL/N0473F430 UL318 XOPVO UJ47 SLM UJ5 QET UJ33 ONBIK DCT MANTA UJ33 ANILA UT60 AXASA UT41 ASUTA DCT AMMOR OLAAA2

A: KLAX **EET:** 1120

Punto de Ingreso a FIR SLLF: UM776

Punto de Salida de FIR SLLF: VURUS



De: KLAX **AWY:** LAXX1 OCN J1 TIJ UJ7 PPE/N0487F350 UL655
EGODI/N0494F360 UL655 ASEPI/N0491F370 UL655 PABON UP530 LET
UP525 RCO UN420 VIR/N0486F380 UL404 PUPON/N0482F390 UL404
EDPUN/N0477F410 UL404 ISOPO UT672 MUTA UW24 SW24 SNT SNT7X

A: SAEZ **EET:** 1130

Punto de Ingreso a FIR SLLF: UN420

Punto de Salida de FIR SLLF: PUPON

De: KORD **AWY:** N0481 F410 EARND DCT BVT J89 IIU Q79 DOFFY 099
KPASA Q118 FEMID 079 MCLAW Y442 FUNDI UM335 ARNAL UL465
TBG/N0469F450 UN420 RCO DCT VILUX DCT PADUP UN420 VUPIR DCT
SGAS0930 SGES

A: SGAS **EET:** 0540

Punto de Ingreso a FIR SLLF: PADUP

Punto de Salida de FIR SLLF: UN420

De: SGAS **AWY:** N0483F400 ORUMA OBLUM UN420 KIMAL UL793
UDIDI/N0477F410 UL793 DARIO/N0482F400 UP793 DILAR UM218
AVADU UL210 BORDO B760 ZBV DC PBI DCT MLB DCT OMN DCT AMG
DCT GQO DCT IIU/N0481F410 DCT RID/N0482F400 DCT FWA DCT
DAIFE WATSN4 KORD0940 KMKE

A: KORD **EET:** 0550

Punto de Ingreso a FIR SLLF: UL793

Punto de Salida de FIR SLLF: UDIDI



MANUEL GUILLERMO DIAZ VILLEGRAS
Jefe Operaciones Aéreas
Tel: +1 305 871 01 30 Ext 1813
E-mail: mdiaz@skylease.aero

Air Operations