



SUPER SUPER MARKET

Fejlmanual for selvbetjeningskasse

Til personale ved kasserne · Udgave 4

Velkommen til Super Super Market. Vores selvbetjeningskasser af typen SSM 3000 er stolte, pålidelige og en lille smule nervøse. De låser sig, så snart der sker noget uventet, og det er dit job at få dem i gang igen.

Når kassen låses, lyser lampen, og skærmen viser en fejlkode. I denne manual kan du læse, hvorfor fejlen opstår, og hvilke personalekort du skal scanne for at løse den. Læs grundigt. Svaret står der, men ikke altid først.

Sådan bruger du manualen

Super Super Market blev grundlagt i 1987 som en lille købmandsbutik med ét kasseapparat og en kat ved navn Bonus. I dag har kæden 42 butikker og over 300 selvbetjeningskasser. Denne manual er skrevet til alle medarbejdere, der står ved kasserne, uanset om du er ny eller har været her i mange år.

1. Læs fejlkoden på kassens skærm.
2. Find fejlkoden i tabellen herunder. Tabellen er sorteret efter, hvor ofte fejlene sker, og ikke efter nummer.
3. Gå til siden. Hver side handler om et område i butikken og indeholder to fejl.
4. Læs afsnittet om fejlen og find ud af, hvilke kort der skal scannes, og i hvilken rækkefølge.
5. Find kortene i kortmappen og scan dem ét ad gangen.

Scanner du et forkert kort, eller scanner du kortene i forkert rækkefølge, skal du starte helt forfra. Kassens lampe blinker hurtigt i 10 sekunder, og du skal vente, til nedtællingen er færdig.

Lampens farve fortæller, hvor alvorlig fejlen er. Gul er en lille fejl, blå er en teknisk fejl, og rød er en alvorlig fejl. Farven ændrer ikke på, hvilke kort du skal bruge.

Oversigt over fejlkoder

KODE	FINDES PÅ
E06	Side 6
E01	Side 3
E08	Side 6
E03	Side 4
E05	Side 5
E02	Side 4
E07	Side 5
E04	Side 3

Poseområde og vægt

Posepladsen er det område til højre for scanneren, hvor kunden lægger sine varer. Den blev indført i 2016 og har siden givet anledning til flere fejlmeldinger end noget andet område i butikken.

Personalenyt

Husk personalefesten fredag den 14. Der serveres lasagne. Tilmelding på opslagstavlen ved frokoststuen.

E04 Vægten passer ikke

Hver vare i kataloget har en forventet vægt. Når kunden lægger varen i posepladsen, sammenligner kassen den målte vægt med den forventede. Er forskellen for stor, tror kassen, at der er byttet om på varerne, og så låser den. Det sker tit med frugt, fordi ingen æbler vejer helt det samme.

Godt at vide. Vægten må ikke rengøres med sprit, kun med en fugtig klud. Se rengøringsplanen i personalerummet.

Her er rækkefølgen vigtig. Først skal personalet logge ind på kassen med **Personale (KORT01)**. Først derefter må vægten nulstilles med **Vægt nulstil (KORT05)**. Gør man det omvendt, afviser kassen det hele, og man må starte forfra.

E01 Uventet vare i posepladsen

Posepladsen på SSM 3000 er udstyret med en vægt, der er så følsom, at den kan registrere en enkelt rosin. Den blev oprindeligt udviklet til et bageri i Odense, hvor man ville holde styr på, hvor mange boller der blev lagt i poserne. Når vægten opdager en genstand, som ikke er blevet scannet, låser kassen sig for en sikkerheds skyld.

Godt at vide. Det mest almindelige fund i posepladsen er ifølge Hovedkontorets statistik en bilnøgle, efterfulgt af en vante og en halvspist banan.

Denne fejl er heldigvis en af de nemmeste. Medarbejderen skal blot identificere sig over for kassen med kortet **Personale (KORT01)**, og så er sagen klaret. Der skal ikke nulstilles nogen vægt, selvom det kan være fristende.

Varer og kontrol

Alle varer i butikken har en stregkode, som fortæller kassen, hvad varen hedder, og hvad den koster. Nogle varer kræver dog, at personalet griber ind.

Vidste du?

Den mest solgte vare i Super Super Market er rugbrød. Den mindst solgte er dåsebrød med rosiner.

E03 Aldersbekræftelse påkrævet

Varer som øl og energidrik må kun sælges til kunder over en bestemt alder. Kassen ved godt, hvilke varer det drejer sig om, men den kan selvfølgelig ikke se, hvor gammel kunden er. Derfor beder den altid personalet om at kigge kunden an. Husk at spørge pænt efter legitimation.

Godt at vide. Nogle medarbejdere har forsøgt at løse denne fejl ved at annullere hele købet. Det er ikke tilladt, og kunden bliver som regel meget sur.

Proceduren tager to trin. Personalet viser først, at de er til stede, ved at scanne **Personale (KORT01)**. Når kunden er tjekket, scannes **Alder godkendt (KORT04)**, og så kan købet fortsætte.

E02 Varen blev ikke fundet

Super Super Market har over 14.000 forskellige varer på hylderne, og hver uge kommer der nye til. Varekataloget opdateres hver nat klokken 03.15, men det sker, at en vare bliver sat på hylden, før den er kommet i kataloget. Stregkoder kan også blive krøllede, våde eller revet over, så scanneren ikke kan læse dem.

Godt at vide. Den længste stregkode, der nogensinde er scannet i en Super Super Market, sad på en rulle gavepapir og var 31 centimeter lang. Den virkede ikke.

Når en vare ikke kan findes, skal den registreres manuelt. Det kræver først, at personalet giver sig til kende med **Personale (KORT01)**. Derefter fortæller man kassen, at varen skal tastes ind ved hånden, med kortet **Manuel vare (KORT03)**, og kassen finder selv en passende pris.

Teknisk udstyr

Kassens maskiner er sat sammen af en computer, en printer, en vægt og en scanner. Fejl i disse dele håndteres altid af en tekniker først.

Fra teknikafdelingen

Teknikerne mødes hver tirsdag klokken 8. Har du opdaget en mystisk lyd fra en kasse, så skriv det i den blå bog.

E07 Kassen er overbelastet

Kassens computer kan behandle omkring 4 varer i sekundet. Hvis nogen scanner hurtigere, eller hvis flere varer scannes på samme tid, går kassen i beskyttelsestilstand for ikke at lave fejl i regnskabet.

Godt at vide. Rekorden for flest scannede varer på ét minut i en Super Super Market er 112. Den blev sat af en elev i Silkeborg i 2019.

Denne fejl kræver tre trin. En tekniker logger ind med **Tekniker (KORT02)** og genstarter kassen med **Genstart kasse (KORT08)**. Men efter en genstart har kassen glemt, hvem der er logget ind, så til sidst skal en almindelig medarbejder også give sig til kende med **Personale (KORT01)**.

E05 Kvitteringspapir tomt

En rulle kvitteringspapir er 80 meter lang og rækker til omkring 400 kvitteringer. På travle lørdage kan en kasse bruge to ruller. Papiret er varmefølsomt, så det skal opbevares mørkt og køligt i skabet under kassen.

Godt at vide. Almindelige medarbejdere har ikke adgang til printerens låg. Det har kun teknikere, fordi printerens kniv er meget skarp.

Fordi printeren er teknisk udstyr, skal en tekniker logge ind først med kortet **Tekniker (KORT02)**. Når den nye rulle er sat i, fortæller man kassen, at papiret er skiftet, ved at scanne **Papir skiftet (KORT06)**.

Betaling og rabatter

Når kunden har scannet alle sine varer, skal der betales. Her kan der opstå problemer både med terminalen og med de rabatter, kunden gerne vil have.

Kampagne

I næste uge er der kampagne på kaffe. Byg gerne en pyramide af kaffepakker ved indgangen, men ikke højere end 1,5 meter.

E08 Betalingsterminal svarer ikke

Betalingsterminalen er den lille boks, hvor kunden sætter sit kort i eller holder telefonen hen. Den taler med kassen gennem et kabel under disken. Hvis kablet bliver rykket, eller terminalen går i stå, kan kunden ikke betale.

Godt at vide. Kunden må aldrig selv trække i terminalens kabel. Det er sket to gange, og begge gange måtte terminalen sendes til reparation i Tyskland.

Igen er det en opgave for en tekniker, som skal logge ind først med **Tekniker (KORT02)**. Bagefter genstartes terminalen med **Terminal genstart (KORT09)**, og når den er tændt igen, bekræfter man over for kassen, at alt virker, med kortet **Bekræft (KORT10)**.

E06 Rabatkupon afvist

Super Super Market udsender hver måned rabatkuponer i avisen og i appen. Kuponerne har en udløbsdato og gælder kun for bestemte varer. Hvis kunden scanner en kupon, der er udløbet, eller som ikke passer til varerne i kurven, afviser kassen den.

Godt at vide. Denne måneds kupon giver 2 for 1 på leverpostej. Kuponen fra sidste måned med rabat på agurker er udløbet.

Personalet kan vælge at give kunden rabatten alligevel. Det gør man ved først at identificere sig med **Personale (KORT01)** og derefter tilsidesætte afvisningen med **Kupon tilsidesæt (KORT07)**. Kunden skal ikke betale noget ekstra for det.

Kortoversigt

Alle personalekort ligger i den grønne kortmappe ved kassen. Koden står i hjørnet af kortet og under stregekoden. Kortene må ikke tages med hjem, og de må ikke bruges som bogmærker.

KODE	NAVN
KORT01	Personale
KORT02	Tekniker
KORT03	Manuel vare
KORT04	Alder godkendt
KORT05	Vægt nulstil
KORT06	Papir skiftet
KORT07	Kupon tilsidesæt
KORT08	Genstart kasse
KORT09	Terminal genstart
KORT10	Bekræft
KORT11	Annuller køb
KORT12	Kald vagt

Ikke alle kort i mappen bruges til at løse fejl. Annuller køb bruges kun, når en kunde fortryder hele sit køb, og Kald vagt bruges kun i en nødsituation. Bruger du dem ved en fejl, skal du starte forfra.

Mangler der et kort i mappen, skal det meldes til butikschefen. Nye kort bestilles hos Hovedkontoret og er normalt fremme inden for tre hverdage.