

15. het - GYAKORLAT

Egyenaramu aramforrasok es feszultsegforrasok

Meresi cel

Kulonbozo elemek es akkumulatorok nyugalmi es terhelt feszultsegenek vizsgalata, valamint egy 5 V-os laboratoriumi tapegyseg biztonságos beallitasa LED-es aramkorhoz.

Szukseges eszkozok

- AA elem, 9 V-os elem, 12 V-os akkumulator.
- Laboratoriumi tapegyseg, digitalis multimeter.
- LED, megfelelo ellenallasok, probapanel, merovezetekek.

Biztonsagi szabalyok

- Bekapcsolas elott ellenorizd a polaritast.
- Ne zard rovidre az aramforras kivezeteseit.
- A tapegyseg feszultseget es aramkorlatjat terheles elott allitsd be.
- A meromuszert mindig a merendo mennyisegnek megfelelo uzemmodba kapcsold.

1. meres - Nyugalmi feszultseg

- Merd meg az AA elem, a 9 V-os elem es a 12 V-os akkumulator kapocsfeszultseget.
- Jegyezd fel a nevleges es mert ertekeket.
- Hasonlitsd össze az eltereseket.

2. meres - Terhelt allapot

- Kapcsolj megfelelo terhelest az aramforrasra.
- Merd meg ujra a kapocsfeszultseget.
- Jegyezd fel, hogyan valtozott a feszultseg.

3. meres - Labor tapegyseg

- Allitsd a kimenetet 5 V-ra.
- Allits be biztonságos aramkorlatot.
- Kapcsolj LED-et soros ellenallással a tapegyseghez.
- Ellenorizd a polaritast, majd kapcsold be a kimenetet.

Meresi jegyzokonyv

- Aramforras tipusa | Nevleges feszultseg | Terheletlen U | Terhelt U | Megjegyzes
- Rogzitsd a tapegyseg beallitott feszultseget es aramkorlatjat.
- Ird le a tapasztalt hibakat es azok javitasat.

Ertekeles

Labor 40%, szamitasok 20%, orai munka 20%, Moodle 20%. A gyakorlati munkaban kiemelt szempont a biztonságos munkavegzes.