ATTERRISSAGE A VUE

Visual landing

Ouvert à la CAP Public air traffic

LE HAVRE SAINT ROMAIN AD2 LFOY ATT 01

28 MAY 15

ALT AD: 423 (15 hPa) LAT : 49 32 38 N LONG: 000 21 35 E

LFOY VAR: 0° (15)



APP: NIL TWR: NIL A/A: 123.5 SIV DEAUVILLE merville 390 400 TMA 1 DEAUVILLE 2500 - FL 085 413 **6L** DTHR 436 R 254 2500 - 3500 423 **DTHR** Hangars 418 417 Obstacle 594 LE HAVRE OCT. 096° 4.5 NM ROU 116.8 278° 36 NM 01 408 Sotteville ALT / HGT : ft 500 m 394 000 22' **Dimensions** Nature Résistance **RWY** QFU TODA **ASDA** LDA Surface Dimension Strength Non revêtue 01 012 890 890 890 890 x 100 192 Unpaved 890 890 690 19 05 053 Non revêtue 840 840 640 840 x 100 23 233 Unpaved 640 840 740

Aides lumineuses: NIL

Lighting aids: NIL

LE HAVRE SAINT ROMAIN

Consignes particulières / Special instructions

Procédures et consignes particulières

Roulage interdit hors piste et TWY.

Eviter le survol des zones habitées avoisinantes.

Absence de balises de bord de piste, marquage latéral uniquement.

Procedures and special instructions

Taxiing prohibited except on RWY and TWY.

Avoid overflying the surrounding built up areas.

Absence of beacon on RWY edge, lateral marking only.

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified UTC HIV; HOR ETE:-1HR / UTC WIN:SUM SKED:-1HR

- 1 Situation / Location: 20 km E Le Havre (76 Seine Maritime).
- 2 ATS: NIL.
- 3 VFR de nuit / Night VFR : Non agréé / Not approved.
- 4 Exploitant d'aérodrome / AD operator : Aéroclub de l'estuaire de la Seine.
- 5 CAA: DSAC Ouest (voir / see GEN).
- ← 6 BRIA : BORDEAUX (voir / see GEN).
- 7 Préparation du vol / Flight preparation : Acheminement FPL VFR / Addressing VFR FPL : voir / see GEN 12.
 - 8 MET: VFR: voir / see GEN VAC: IFR: voir / see AIP GEN 3.5: Station: NIL.
 - 9 Douanes, Police / Customs, Police : NIL.
 - 10 AVT: SAM, DIM et JF / SAT, SUN and HOL: O/R ACB. Paiement comptant / Cash payment.
- ← 11 RFFS : Niveau 1 / Level 1.
 - 12 Péril animalier / Wildlife strike hazard : NIL.
 - 13 Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars : NIL.
 - 14 Réparations / Repairs : NIL.
 - 15 ACB: de l'Estuaire de la Seine TEL: 02 35 20 82 61.