## République Tunisienne

Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche

Scientifique et de la Technologie Université de Sfax

Ecole Nationale d'Ingénieur de Sfax




Rapport de Stage

Elaboré par :

Loukil Wajdi

Wael Bibari

Hamdi Chakchouk



## Sommaire

### **I.Introduction**

- II.Chapitre I: Présentation générale de la société
- III.Représentation de la TDS
- IV. Secteur d'activité
  - V.Chapitre II: Etude du régulateur PID
- VI. Généralités
- VII. Schémas de représentation
- VIII. Caractéristiques statiques et dynamiques d'un procédé
  - IX. Les régulateurs
  - X. Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée PID
  - XI. Méthodes simples de détermination des actions PID
- **XII.Conclusion**

### I. INTRODUCTION

Du 15/01/2009 au 15/02/2009, j'ai effectué un stage au sein de la société TDS « Tunisien Development System » située au technopole de Sfax, route Tunis Km 10 BP 190 Sakiet Ezzit 3021 SFAX.

Plus largement, ce stage a été l'opportunité pour moi d'appréhender des nouvelles connaissances techniques et d'acquérir des nouvelles compétences.

Ce stage constitue un complément de formation pratique après une toute année de connaissance théorique. C'est une occasion d'acquérir une approche matérielle et une application de la théorie déjà étudiée à l'ENIS.

Au-delà d'enrichir mes connaissances, ce stage m'a permis de comprendre dans quelle mesure il est important d'établir des nouvelles relation et lien avec des responsables et des personnels qui peuvent m'aider dans mon futur parcours professionnel.

## II. Chapitre I: Présentation générale de la société

### 1. Représentation de la TDS

TDS, « Tunisien Development System » nouvelle entreprise qui a été fondée le 19 janvier 2006, c'est une société à responsabilité limité (SARL) au capital de 10000 DT qui intervient dans le domaine électromécanique et automatique.

« Tunisien Development System >> est implante au technopole de Sfax dans la pépinière des entreprises, elle développe des maquettes didactiques de travaux pratiques pour l'enseignement de l'automatisme et de l'informatique industriel.

### 2. Secteur d'activité

Depuis sa création en 2006 et grâce au dynamisme et la compétence de son équipe dirigeante, TDS a connu une évolution régulière qui lui a permis d'améliorer constamment les compétences de ses services et la qualité de ses produits.

Elle intervient dans les domaines suivants :

- ✓ Développement de maquettes didactiques de travaux pratiques pour enseignement technologique (électronique analogique et numérique, informatique industrielle, régulation, automatisme, réseaux industriels, ...).
- ✓ Kits de formation spécifique ou générique, intégrant une pédagogie progressive et diversifiée.
- ✓ Prise en charge de l'équipement complet de laboratoires de travaux pratiques d'automatisme, d'informatique industrielle et d'électronique.

- ✓ Développement d'applications d'automatisme industriel, de supervision et de télégestion.
- ✓ Développement et prise en charge de projets de recherche dans le domaine technologique.

## III. Chapitre II: Etude du régulateur PID

### 1. Généralités

### a. Définitions

La régulation regroupe l'ensemble des techniques utilisées visant à contrôler une grandeur physique. Exemples de grandeur physique : Pression, température, débit, niveau etc...

La grandeur réglée, c'est la grandeur physique que l'on désire contrôler. Elle donne son nom à la régulation. Exemple : une régulation de température.

La consigne : C'est la valeur que doit prendre la grandeur réglée.

La grandeur réglante est la grandeur physique qui a été choisie pour contrôler la grandeur réglée. Elle n'est généralement pas de même nature que la grandeur réglée.


Les grandeurs perturbatrices sont les grandeurs physiques qui influencent la grandeur réglée. Elles ne sont généralement pas de même nature que la grandeur réglée.

L'organe de réglage est l'élément qui agit sur la grandeur réglante.

### b. Principe de fonctionnement

Pour réguler un système physique, il faut :

- Mesurer la grandeur réglée avec un capteur. Réfléchir sur l'attitude à suivre : c'est la fonction du régulateur. Le régulateur compare la grandeur réglée avec la consigne et élabore le signal de commande.
- Agir sur la grandeur réglante par l'intermédiaire d'un organe de réglage.
  On peut représenter une régulation de la manière suivante :




### Schéma de principe de fonctionnement d'une régulation

- c. Influence de la régulation
  - i. Baisse du coût de la transformation

La bonne régulation amène une plus grande précision sur la grandeur réglée, permettant une diminution de la consigne pour un fonctionnement à la limite.

### ii. Baisse du coût de l'installation et gain de temps

On reconnaît une bonne régulation par sa capacité à accélérer le système sans entraîner de dépassement de la consigne. Dans l'exemple figure « réponses indicielles », une bonne régulation entraîne une diminution du temps nécessaire à l'élévation de la température, ainsi que l'économie d'un dispositif de refroidissement.




### d. Régulation ou Asservissement

Dans une régulation, on s'attachera à maintenir constante la grandeur réglée d'un système soumis à des perturbations. Dans un asservissement, la grandeur réglée devra suivre rapidement les variations de la consigne.


### e. Fonctionnement en boucle ouverte (Manuel)

On parle de fonctionnement en boucle ouverte quand c'est l'opérateur qui contrôle l'organe de réglage. Ce n'est pas une régulation.



## f. Fonctionnement en boucle fermée (Automatique)

C'est le fonctionnement normal d'une régulation . Le régulateur compare la mesure de la grandeur réglée et la consigne et agit en conséquence pour s'en rapprocher.



Boucle fermée

## 2. Schémas de représentation

### a. Schéma TI

La norme NF E 04-203 définit la représentation symbolique des régulations, mesures et automatisme des processus industriels. Les instruments utilisés sont représentés par des cercles entourant des lettres définissant la grandeur physique réglée et leur (s) fonction (s). La première lettre définie la grandeur physique réglée, les suivantes la fonction des instruments.

Lettres pour le schéma TI

Première le	ttre	Les suivantes		
Grandeur réglée	Lettre	Fonction	Lettre	
Pression	P	Indicateur	I	
Température	T	Transmetteur	Т	
Niveau	L	Enregistreur	R	
Débit	F	Régulateur	С	
Analyse	A	Capteur	E	





Schéma TI - Représention de l'instrumentation




Un exemple de schéma complet de régulation de niveau dans le ballon avec correction de tendance

### b. Schéma fonctionnel

Le schéma fonctionnel tente de représenter les relations entre les différentes grandeurs physiques des boucles de régulation. Il sera composé uniquement des éléments suivants :


 Ligne de parcours d'une grandeur physique : Cette ligne représente le parcours d'une même grandeur physique de la boucle de régulation.



 Bloc gain : Le bloc représente la relation entre deux grandeurs physiques, relation réalisé par un élément de la boucle de régulation :

$$S = H \times E$$

 Sommateur et soustracteur : Ce bloc représente l'addition ou la soustraction de grandeurs physique de même nature.




Représentation fonctionnelle d'une boucle de régulation

## 3. Caractéristiques statiques et dynamiques d'un procédé

- c. Stabilité
  - i. Procédés naturellement stables

Un procédé est dit naturellement stable si à une variation finie de la grandeur réglante E correspond une variation finie de la grandeur réglée S .




### **Exemple:**

Grandeur réglée : température d'une pièce ; Grandeur réglante : puissance du radiateur.


### ii. Procédés naturellement instables

Un procédé est dit naturellement instable si à une variation finie de la grandeur réglante E correspond une variation continue de la grandeur réglée S.




### **Exemple:**

Grandeur réglée : niveau ; Grandeur réglante : débit d'alimentation. Remarque : On dit qu'un procédé est de type intégrateur, si pour une entrée E constante, la sortie S est une droite croissante.



iii. Régime transitoire - Régime permanent

On dit que le système fonctionne en régime permanent, si l'on peut décrire son fonctionnement de manière simple. Dans le cas contraire, on parle de régime transitoire. Pour passer d'un régime permanent à un autre, le système passe par un régime transitoire.





Régimes permanents et transitoire

- d. Caractéristiques statiques d'un procédé
  - i. Caractéristique statique

La caractéristique statique est la courbe représentative de la grandeur de sortie S en fonction de la grandeur d'entrée E: S = f(E).

Remarque : On ne peut tracer la caractéristique statique que d'un système stable.





Caractéristiques statiques

### ii. Gain statique

Si le système est naturellement stable, le gain statique G est le rapport entre la variation de la grandeur d'entrée S et la variation de la grandeur de sortie E.

$$G = \frac{\Delta S}{\Delta E}$$

### iii. Erreur statique

Si le système est stable, l'erreur statique E est la différence entre la consigne W et la mesure de la valeur réglée X.


$$E = W - X$$

### iv. Linéarité, non-linéarité d'un système

Un système est linéaire si on peut décrire son fonctionnement à l'aide d'équations mathématiques linéaires.

- e. Caractéristiques dynamiques d'un procédé
  - i. Temps de réponse

C'est l'aptitude du système à suivre les variations de la grandeur réglante. Dans le cas d'un échelon de la grandeur réglante, la croissance de la grandeur réglée définit les différents temps de réponse. Dans l'exemple figure tr, on mesure le temps de réponse à 10 qui est égal à <u>T1 - T0.</u>




ii. Dépassement

Le premier dépassement permet de qualifier la stabilité d'un système. Plus celui-ci sera important, plus le système sera proche de l'instabilité. Dans certaine régulation, aucun dépassement n'est toléré. Dans la réponse indicielle figure tr le premier dépassement est de 20

## 4. Les régulateurs

a. Structure de principe d'un régulateur



Structure d'un régulateur

La figure régulateur représente la structure internet d'un régulateur.

- Le signal de mesure X est l'image de la grandeur réglée, provenant d'un capteur et transmetteur et transmise sous forme d'un signal électrique ou pneumatique;
- La consigne W peut-être interne (fournie en local par l'opérateur) ou externe ;
- L'affichage de la commande Y se fait en et généralement en unités physiques pour la consigne et la mesure.
- Si un régulateur est en automatique, sa sortie dépend de la mesure et de la consigne. Ce n'est pas le cas s'il est en manuel.
  - b. Choix du sens de l'action d'un régulateur

### i. Définition


Un procédé est direct, quand sa sortie varie dans le même sens que son entrée. Dans un régulateur, la mesure est considérée comme une entrée. Dans le cas contraire, le procédé est dit inverse.




### ii. Choix du sens d'action du régulateur

Si le procédé est direct : Il faut mettre le sens d'action du régulateur sur inverse.

Si le procédé est inverse : Il faut mettre le sens d'action du régulateur sur directe.



**Remarque :** Pour avoir un système stable dans une boucle de régulation, le régulateur doit agir de manière à s'opposer à une variation de la grandeur X non désirée .Si X augmente, le couple régulateur + procédé doit tendre à le faire diminuer.



Sens d'action dans une boucle fermée

### c. Action continue et action discontinue

On peut séparer le fonctionnement d'un régulateur en deux types d'actions. Une action discontinue, dans laquelle la sortie Y du régulateur ne prend que deux valeurs 0 et 100 et une action continue avec une sortie du régulateur qui peut prendre toutes les valeurs comprises entre 0 et 100 On appelle aussi le fonctionnement discontinue fonctionnement Tout Ou Rien.

## 5. Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée - PID

- a. Action proportionnelle
  - i. Rappel


<u>Pleine échelle</u>: C'est l'ensemble des valeurs que peut prendre l'entrée mesure du régulateur; X de 0 à 100 Elle est généralement réglée au niveau du régulateur par deux paramètres, X\_ {min} et X\_{max}.

#### ii. Présentation

La commande Y du régulateur est proportionnelle à l'erreur (W-X), ceci dans la mesure du possible (Y ne peut être négatif, ou d'une valeur supérieure à 100 Dans la partie proportionnelle, appelée bande proportionnelle, on a :

$$Y=100\frac{W-X}{Xp}$$


La consigne W, la mesure X et la bande proportionnelle Xp, s'exprime en de la pleine échelle. Ainsi, un régulateur à action inverse a la caractéristique, de la figure suivante :



Caractéristique d'un régulateur proportionnel


### iii. Fonctionnement

Lors d'une variation en échelon de la consigne, le système à une réponse ressemblant à la celle représentée sur la figure.




Réponse indicielle d'une régulation proportionnelle

Détermination du point de fonctionnement La régulation d'un procédé peut être représentée par la figure (1). Le régulateur et le procédé définissent chacun d'eux une caractéristique statique (fig.(2)). Dans le cas d'un fonctionnement stable, le point de fonctionnement en régime permanent appartient aux deux courbes. Le point de fonctionnement correspond donc à l'intersection de ces deux courbes. On peut déduire de cette construction, la valeur de l'erreur statique (W-Xs), ainsi que la valeur de la commande du régulateur en régime permanent Ys.



**Régulation proportionnelle en fonctionnement** Figure (1)




**Détermination du point de fonctionnement** Figure (2)

iv. Influence de la bande proportionnelle


**Comportement statique** (fonctionnement en régime permanent) :

On s'aperçoit graphiquement que plus la bande proportionnelle est petite, plus l'erreur en régime permanent est petite. Sur la figure suivante, Xp1 < Xp2.



Influence de la bande proportionnelle sur l'erreur statique

<u>Comportement dynamique</u> (fonctionnement en régime transitoire) : Plus la bande proportionnelle est petite, plus le temps de réponse du système est court. En effet, pour la même erreur, la commande fournie est plus importante qu'avec une bande proportionnelle plus importante. Si la bande proportionnelle se rapproche de 0, le système devient instable. En effet, un fonctionnement en TOR correspond à une bande proportionnelle nulle.




Influence de la bande proportionnelle sur le temps de réponse

### v. Décalage de bande - Talon - Intégrale manuelle

De manière plus générale, la formule qui relie la sortie Y du régulateur à la différence entre la mesure et le consigne est :

$$Y = \frac{100 \times (W - X)}{Xp} + Yo \tag{5}$$


Avec Yo, le décalage de bande à régler sur le régulateur. Ainsi, pour un régulateur à action inverse on a le caractéristique suivante.



### Caractéristique d'un régulateur proportionnel avec décalage de bande

### vi. Influence du décalage de bande

Sur la figure (\*), on s'aperçoit qu'avec un bon choix de la valeur du décalage de bande, on réduit très fortement l'erreur statique. L'influence sur le comportement en régime transitoire est principalement fonction de la caractéristique statique.



Influence du décalage de bande sur l'erreur statique Figure (\*)


# vii. Représentation fonctionnelle d'une régulation proportionnelle

Dans le cas d'une régulation à action inverse, la figure suivante représente un régulateur en fonctionnement proportionnel.

 $\circ$  Kp = gain de correcteur :

$$Kp = \frac{100}{Xp}$$

o Yo = décalage de bande




### Schéma fonctionnel d'une régulation proportionnelle


- b. Action intégrale
  - i. Comparaison avec intégrale manuelle

On a vu dans le paragraphe précédant l'utilité de l'intégrale manuelle. Pourquoi ne pas choisir le point d'intersection entre la caractéristique statique et celle du régulateur, comme valeur de talon ?


- o Le système fonctionnerait alors avec une erreur statique nulle (fig.1).
- Car la caractéristique statique peut se déplacer sous l'effet d'une grandeur perturbatrice (fig.2);
- o Car la valeur de la consigne change (fig.3).



**Du bon choix de l'intégrale manuelle** Figure *I* 



**Influence de la perturbation sur l'erreur statique** Figure 2



Influence du changement de la consigne sur l'erreur statique Figure 3

ii. Qu'est-ce qu'une action intégrale?

### On veut:

- o Une action qui évolue dans le temps.
- o Une action qui tend à annuler l'erreur statique.

Cette fonction est remplie par l'opérateur mathématique : 'intégral par rapport au temps'. Ainsi, dans un régulateur, on définie l'action intégrale à partir d'un des deux paramètres Ti ou Ki avec :


$$Y(t) = Ki \int_{to}^t (W(t) - X(t)) dt = \frac{1}{Ti} \int_{to}^t (W(t) - X(t)) dt$$

Ti est le temps intégral, définie en unité de temps. Ki le gain intégral, définie en coup par unité de temps.

### iii. Fonctionnement

Pour étudier l'influence de l'action intégrale, on s'intéressera à la réponse du module intégral à un échelon. Plus Ki est grand (Ti petit), plus la valeur de la

sortie Y augmente rapidement. Le temps Ti est le temps pour que la commande Y augmente de la valeur de l'entrée E=W-X.



Influence de Ti sur la commande

## iv. Supprimer l'action intégrale

Pour annuler l'action intégrale, il existe plusieurs solutions, fonction du régulateur. Si, on règle l'action intégrale à l'aide du gain Ki, il suffit de mettre Ki à zéro. Dans le cas où le réglage du gain intégral se fait à l'aide du temps Ti, il y a deux solutions :


- o Mettre Ti à zéro, si c'est possible ;
- Sinon mettre Ti à sa valeur maximale. Si le correcteur est coopératif, il indiquera sup.

### v. Action conjuguée PI

En général, le régulateur ne fonctionne pas en action intégrale pure (trop instable). Il fonctionne en correcteur Proportionnel Intégral (PI). Le couple, Bande Proportionnelle.

Temps Intégral, définit deux types de fonctionnement qui sont représentés dans le tableau.

### Structures d'un régulateur PI




<u>Conséquences</u>: Dans un régulateur série, la modification de la bande proportionnelle, entraîne la modification de l'influence de l'action intégrale. Avant de procéder au réglage du régulateur, il est nécessaire de connaître sa structure interne.

### vi. Influence du paramètre temps intégral

<u>Comportement statique</u> : Quelle que soit la valeur de l'action intégrale, l'erreur statique est nulle (si le système est stable).

<u>Comportement dynamique</u> : Lors d'une réponse indicielle (fig. de dessous), plus Ti est petit plus le système se rapproche de l'instabilité.



Influence du temps intégral

### c. Action dérivée

i. Qu'est-ce qu'une action dérivée ?


C'est une action qui amplifie les variations brusques de la consigne. Elle a une action opposée à l'action intégrale. Cette fonction est remplie par l'opérateur mathématique : 'dériver par rapport au temps'. Ainsi, dans un régulateur, on définie l'action dérivé à partir du temps dérivé Td avec :

$$Y(t) = Td\frac{d}{dt}$$

Le temps dérivé Td s'exprimer en unité de temps.

### ii. Fonctionnement

Pour étudier l'influence de l'action dérivée, on s'intéressera à la réponse du module dérivé à une rampe . Plus Td est grand, plus la valeur de la sortie Y sera importante. Le temps Td est le temps pour que l'entrée E augmente de la valeur de la sortie Y.



Influence de Td sur la commande

### iii. Supprimer l'action dérivée


Pour annuler l'action dérivée, il suffit de mettre Td à 0.

### iv. Action conjuguée PID

En général, le régulateur ne fonctionne pas en action dérivée pure (trop instable). Il fonctionne en correcteur Proportionnel Intégral Dérivé (PID). Le triplet, Bande Proportionnelle - Temps Intégral - Temps dérivé, définit trois types de fonctionnement qui sont représentés dans le tableau suivant.

**Remarque** : Les régulateurs électroniques (tous ceux de la salle de travaux pratiques) ont une structure mixte.


### Structures d'un régulateur PID



### v. Déterminer la structure interne d'un régulateur

Pour déterminer la structure d'un régulateur, il faut l'isoler du système (faire en sorte qu'il n'agisse plus sur la mesure) et le mettre en fonctionnement

automatique. Il suffit alors de suivre le logigramme figure (on observe la commande Y du régulateur en réponse à un échelon de la mesure X ou de consigne W). Pour avoir des mesures aisées, on prendra les valeurs suivantes :




Détermination de la structure d'un régulateur

vi. Influence du paramètre temps dérivé

Comportement statique : Aucune influence.

**Comportement dynamique** : Lors d'une réponse indicielle (fig.suuivante), plus Td est grand plus le système est rapide.



Influence du temps dérivé

### d. Résumé des actions des corrections P, I et D

### Influence des actions dérivés

Quand augmente	Stabilité	Rapidité	Précision
Bande proportionnelle - Xp	Augmente	Diminue	Diminue
Temps Intégral - Ti	Augmente	Diminue	Pas d'influence
Temps dérivée - Td	Diminue	Augmente	Pas d'influence

## 6. Méthodes simples de détermination des actions PID

## a. Principes fondamentaux


Dans le cas général, le réglage d'une boucle de régulation se fait en trois étapes.

 Relevé des caractéristiques du système. Ces relevés se font soit en boucle ouverte soit en boucle fermée.

- Détermination des paramètres représentants le système dans le modèle choisi.
- o À l'aide des paramètres, calcul du correcteur PID.


### b. Les modèles de base

Pour donner une image des différents modèles de base, on s'intéressera à la réponse de ces modèles à un échelon.



### i. 6.2.1 Retard pur


Le signal de sortie est identique au signal d'entrée, mais décalé dans le temps du retard (R).



### ii. Premier ordre à gain unitaire

Le signal de sortie a pour équation :


$$X(t) = X max(1 - exp(-\frac{t-to}{T}))$$



Avec T est la constante de temps du système Réponse indicielle du premier ordre à gain unitaire

### iii. Intégrateur


Le système peut être défini par son temps intégrale T.



Réponse indicielle d'un système intégrateur

- c. Réglage en boucle ouverte
  - i. Étape 1

Autour du point du fonctionnement, on relève la réponse du système, à un échelon du signal de sortie Y du régulateur. Attention à ne pas saturer X .




Système en boucle ouverte

## ii. Étape 2 - Méthode simple

**Procédé stable :** À partir des constructions fournies figure suivante, on calcule :

- Le gain statique : G = X/Y;Le retard : R = t1 t0;
- o La constante de temps : T = t2 t1.



**Procédé intégrateur :** À partir des constructions fournies figure <u>instable</u> <u>simple</u>, on calcule :

- Le temps intégrale T= t2 t1;
- $\circ$  Le retard : R = t1 t0.





Figure instable simple

## iii. Étape 2 - Méthode Broïda

**Procédé stable :** À partir des constructions fournies figure <u>stable broida</u>, on calcule :

- Le gain statique : G = X/Y;
- o Le retard : R = 2.8(t1-t0) 1.8(t2-t0);
- La constante de temps : T = 5.5(t2-t1).



iv. Étape 3 - Réglages de Dindeleux

À partir du rapport T/R, on détermine le type de correcteur à utiliser à l'aide du tableau *choix*. En fonction du type de procédé, stable (tableau *stable*) ou instable (tableau *instable*), on calcule la valeur des paramètres.

### Choix du type du correcteur

Tableau *choix* 

T/R							
Autre 2 PID 5 PI 10 P 20 TOR							

### Réglages de Dindeleux pour un procédé stable

Tableau stable


	P	PI série	PI //	PID série	PID //	PID mixte	
Xp	125GR/T			118GR/T	120GR/(T+0,4R)		
Ti	Maxi	Т	1,25GR	T	1,3GR	T+0,4R	
Td	0			0,4R	0,35T/G	TR/(R+2,5T)	

## Réglages de Dindeleux pour un procédé intégrateur

Tableau instable

	P	PI série	PI //	PID série	PID //	PID mixte
Xp	125R/T			118R/T	111R/T	
Ti	Maxi	5R	$6,6R^{2}/T$	4,8R	$6,6R^{2}/T$	5,2R
Td	0			0,4R	0,35T	0,4R

- d. Réglages en boucle fermée
  - i. Méthode de Ziegler Nichols
- Le système est en régulation proportionnelle (actions intégrale et dérivée annulées). On diminue la bande proportionnelle jusqu'à obtenir un système en début d'instabilité, le signal de mesure X et la sortie du régulateur Y sont périodiques, sans saturation (figure *ziegler*).



## **Système instable** Figure *ziegler*

- On relève alors la valeur de la bande proportionnelle Xpc, ainsi que la période des oscillations Tc.
- La mesure de la période des oscillations Tc et de Xpc permet de calculer les actions PID du régulateur (voir tableau).

Réglages de Ziegler-Nichols


	P	PI série	PI	PID série	PID	PID Mixte
Xp	2 Xpc	2,2 Xpc		3,3 Xpc	1,7 2	Хрс
Ti	Maxi	Tc/1,2	0,02 TcXpc	Tc/4	85 TcXpc	Tc/2
Td	0			Tc/8	7,5 Tc/Xpc	Tc/8

**Remarque :** Cette méthode a été établie à partir d'expérimentations sur divers systèmes à régler en retenant comme critère un bon amortissement dans le fonctionnement en régulation. Elle donne des résultats variables, il faut parfois retoucher les réglages pour obtenir des résultats de performance (stabilité, précision, rapidité) plus proches de ceux désirés.

### ii. La méthode du régleur

C'est une méthode qui échappe au cas général. Le réglage du régulateur se fait par petit pas. Le système fonctionnant en boucle fermée, autour du point de consigne :

 En régulation proportionnelle, on cherche la bande proportionnelle correcte en observant la réponse du système à un échelon de consigne (figure <u>regleur1</u>).



**Réglage de la bande proportionnelle** Figure *regleur1* 

 En régulation proportionnelle intégrale, on cherche le temps intégral correct en observant la réponse du système à un échelon de consigne (figure <u>regleur2</u>).





Figure regleur2

 En régulation proportionnelle intégrale dérivée, on cherche le temps dérivé correct en observant la réponse du système à un échelon de consigne (figure <u>regleur3</u>).



**35** 

Apprêt cette étude théorique globale et a l'aide des conseille de notre encadreur nous avons abouti a faire se montage





Schéma électrique d'un correcteur PID (structure parallèle)

Et apprêt en a fait sortir notre tippons de circuit



## **CONCLUSION**

Ce rapport est le résultat des travaux réalisés et les connaissances acquises durant la période de mon stage à « TDS ».

Ce stage m'a permis d'améliorer mes connaissances et de découvrir le milieu professionnel et de suivre de près le fonctionnement des différentes activités et étapes de recherches et de réalisation des circuits électrique. En plus, il m'a donné la possibilité d'un contact avec .

Pendant ce stage j'ai connu que derrière un simple circuit électrique, plusieurs processus pour le réaliser pour le mètre en marche.

Finalement, j'espère que mon travail serait à la hauteur en souhaitant que j'atteigne la cible visée par ce stage.