RIDER TÉCNICO & MAPA DE PALCO

ADÃO ROSA MONTEIRO

Apresentação solo · Piano e voz

1. INSTRUMENTO & INFRAESTRUTURA DE PALCO

- **Piano acústico (cauda ou vertical):** afinado em **A = 440 Hz** no mesmo dia do evento (após a montagem e estabilização térmica no local).
- **Opção alternativa (piano digital):** caso não haja piano acústico no espaço, piano digital profissional de **88 teclas pesadas com ação de martelo** (ex.: Yamaha CP/P-Series, Nord Stage, Roland RD), com estante reforçada em "X" ou "Z" e pedal de sustain.
- **Assento:** 01 banqueta de piano acolchoada com regulagem de altura.
- **Energia elétrica:** 01 ponto de energia aterrado e estabilizado (110 V ou 220 V) próximo à banqueta do piano.

> **Eventos ao ar livre:** o piano e o artista deverão estar obrigatoriamente sob **cobertura/tenda resistente**, protegidos contra sol direto e eventual chuva, sobre piso firme e nivelado.

2. CAPTAÇÃO DE ÁUDIO, P.A. E MONITORAÇÃO

- **Sistema de P.A.:** sistema estéreo de alta definição, compatível com a cobertura sonora do espaço, garantindo clareza dinâmica para piano e voz.
- **Captação do piano acústico:** 02 microfones condensadores de diafragma pequeno (par casado, ex.: Shure SM81, AKG C451 ou Neumann KM184) posicionados nas cordas (grave e agudo) em pedestais girafa pesados.
- **Captação de piano digital (se utilizado):** 02 Direct Boxes (DI) ativos (L/R) para envio em estéreo à mesa de som.
- **Captação de voz:** 01 microfone dinâmico cardioide (ex.: Shure SM58 ou Sennheiser e835) com pedestal girafa articulado para ajuste junto ao piano.
- **Monitoração (retorno):** 01 ou 02 monitores de chão de alta fidelidade ao lado esquerdo/frontal do piano, com via de mixagem exclusiva para o artista (piano + voz).

3. INPUT LIST (LISTA DE CANAIS)

CANAL	INSTRUMENTO / FONTE	CAPTAÇÃO / EQUIPAMENTO	PEDESTAL / ACESSÓRIO	OBSERVAÇÕES
01	Piano — L (graves)	Mic. condensador (ou DI ativo)	Pedestal girafa pesado	+48 V phantom power (se cond.)
02	Piano — R (agudos)	Mic. condensador (ou DI ativo)	Pedestal girafa pesado	+48 V phantom power (se cond.)
03	Voz principal (Adão)	Shure SM58 (ou similar)	Pedestal girafa articulado	Posicionamento lateral ao piano
04	Voz reserva / apresentação	Shure SM58 (ou similar)	Pedestal reto ou sem fio	Para mestre de cerimônias / falas

4. MAPA DE PALCO (STAGE PLOT)

— FUNDO DO PALCO / TENDA —

[Monitor de chão (via 1)] • **[Ponto AC 110 V/220 V]**

PIANO & BANQUETA REGULÁVEL (centro do palco)

[Pedestal girafa: microfone voz] • **[Porta-partitura / água]**

— FRENTE DO PALCO / PÚBLICO —

5. CAMARIM, HOSPITALIDADE & CONTATO

Camarim / apoio: espaço reservado próximo ao palco com mesa, cadeiras, água mineral sem gás (temperatura ambiente e gelada), café, frutas frescas e lanches leves para o artista e equipe.

Artista: Adão Rosa Monteiro (piano e voz)
Telefone / WhatsApp: (11) 96054-2083
Site: adaorosamonteiro.art.br · **Instagram:** @adaomonteirooficial