

Lofootit — Tesla / auto -lista

Rev 2 · Tesla-roadtrip Helsinki → Lofootit → lautta Moskenes–Bodø · heinäkuu · ~1 400 km/suunta · leiriytyminen

Tämä on pitkä sähköautoreissu kolmen maan halki (Suomi → Ruotsi → Norja) ja takaisin, **leiriytyen** kohteissa joissa on usein vain CEE-leiripistorasia. Kriittistä on siis: (1) että pystyt lataamaan sekä pikalatureilla **että** leirintäalueen pistorasiasta, (2) tollien & lautan **rekisterik-ilpiveloitus** kuntoon, ja (3) varautuminen siihen ettei Teslassa ole vararengasta eikä 12 V-akun pettäessä pääse mihinkään. Kesällä kylmä ei vaikuta toimintamatkaan.

★ Ehdottomat — älä unohda näitä

- ☐ **Tesla Mobile Connector (UMC) + Schuko-adapteri + sininen CEE 16A -leiriadapteri** (yölataus leirintäalueilla)
 - ☐ **Rekisteröi rekisterikilpi AutoPASS / Epass24:ään** ennen lähtöä (tollit + lautat)
 - ☐ **Varaa lautta Moskenes → Bodø** (autopaikka) etukäteen
 - ☐ **Rengaspaikkaussetti + 12 V sähköpumppu** (Teslassa ei vararengasta)
 - ☐ **12 V apukäynnistin (jump-pack)** — 12 V-akun pettäessä auto ei aukea/lataudu
 - ☐ **Heijastinliivit + varoituskolmio** (lakisääteiset Norjassa/Ruotsissa)
 - ☐ Reittisuunnitelma: **A Better Routeplanner (ABRP)** + Tesla-navi
-

Lataus — laitteisto

- ☐ **UMC + adapterit:**
 - ☐ Schuko (tavallinen 230 V pistorasia)
 - ☐ **Sininen CEE 16A** (leirintäalueiden pistoke → n. 3,7 kW yössä) — **TÄRKEIN** leiriytymiseen
 - ☐ (valinn.) Punainen CEE 16/32A jos kohteessa vain 3-vaihe (UMC lataa silti 1-vaiheisena)
- ☐ **Type 2 -latauskaapeli** (julkiset AC-/destination-laturit Norjassa ovat usein Type 2 ilman kaapelia)
- ☐ **Vahva ulkokäyttöön sopiva jatkojohto** (16 A, ei ohut kotijatkojohto) — ylettyäksesi leiripistokkeelle

- ☐ (valinn.) Kannettava **PRCD/vikavirtasuoj**a tuntemattomille leiripistorasioille — turvallisuus
- ☐ CCS-pikalataus: hoituu autosta suoraan (kaapeli kiinni laturissa)
- ☐ (varalla) Vara-adapteri / “granny”-kaapeli

Lataus — sovellukset, tilit & reittisuunnittelu

- ☐ **Tesla-sovellus** (Supercharger-maksu & seuranta)
- ☐ **ABRP (A Better Routeplanner)** — suunnittele koko reitti latauspysähdyksineen
- ☐ **PlugShare** — etsi/varmista laturit + arvostelut
- ☐ Norjan/Ruotsin verkot: **Mer, Recharge/Eviny, Ionity, Kople, Circle K** — appit/lähimaksu, **RFID-kortti varalle**
- ☐ **Päivitä auton ohjelmisto & kartat** ennen lähtöä
- ☐ Lataussuunnittelu:
 - ☐ **Bjerkvik Supercharger** = viimeinen iso lataus ennen Lofoteja
 - ☐ Ruotsin E4/E10 hyvä Supercharger-verkko; Suomessa harvemmassa
 - ☐ Esilämmitä akku ennen pikalatausta (navi tekee automaattisesti)
 - ☐ Aja 20–80 % akun kestolle; **lataa 100 % ennen syrjäisiä pätkiä**, pidä ~60 km reserviä kärjessä (Reine/Å)
 - ☐ Muista: **lautalla ei lataa** (~3 h merellä) — lähde Moskenesista täydellä

Tollit, lautat & paperit

- ☐ **AutoPASS / Epass24 -rekisteröinti** Suomen kilvelle → tollit & lautat ilman lisämaksuja + lautta-alennus
- ☐ **Lautta Moskenes** → **Bodø**: varaa online (Torghatten), saavu satamaan ajoissa (heinäkuussa täyttyy)
- ☐ Ruotsin siltatollit (esim. Sundsvall, Motala) veloittuvat kilven mukaan — pieni
- ☐ Ajokortti, **auton rekisteriote, vakuutustodistus** (ETA: vihreää korttia ei tarvita)
- ☐ Tesla Roadside Assistance -numero & sovellus tallessa

Turvallisuus & lakisääteiset

- ☐ **Heijastinliivit kaikille matkustajille** (saatavilla auton sisältä) + **varoituskolmio**
- ☐ Ajovalot: Norjassa/Ruotsissa **valot päällä aina** (Tesla automaatti, mutta tiedä)

- ☐ Ensiapulaukku autoon (suositus)
- ☐ FIN-tunnus kilvessä/EU-kilpi riittää

Rengas & vikatilanteet (EI vararengasta!)

- ☐ Rengaspaikkaus-/tulppasetti + 12 V kompressori
- ☐ Rengastiivistysaine (tai tulppasetti)
- ☐ 12 V apukäynnistin / jump-pack + tieto 12 V-liitäntäpisteistä (etupuskuri)
- ☐ Tiedä hinaussilmukan paikka (kierretään frunkista löytyvään kierteeseen)
- ☐ Rengaskoko tiedossa hätäostoa varten; (valinn.) lukkopulttien avain
- ☐ (varalla) Tesla/teiden hätäpalvelun numerot offline

Auton tekniikka & sisätila

- ☐ USB-C-kaapelit (Tesla-konsoli = USB-C), 12 V/USB-hubi
- ☐ USB-tikku (USB 3, exFAT) Sentry/Dashcam-tallennukseen — sora-/parkkikolhut & turva
- ☐ Aurinkosuoja tuulilasiin (keskiyön aurinko jos nukutte autossa)
- ☐ Puhelinteline kuljettajan kaverille (valinn.)

Puhtaanapito (sora + ötökät)

- ☐ Tuulilasinpesuneste täyteen + varapullo (Lofooteilla paljon ötököitä)
- ☐ Hyönteissieni/-pyyhe, mikrokuituliinat, talouspaperi, quick detailer
- ☐ (valinn.) Roiskeläpät ennen reissua — sora kivettää maalia

Leiriytyminen autolla

- ☐ Camp Mode -tieto (pitää ilmastoinnin & virran yön yli jos nukutte autossa; ~10–15 %/yö)
- ☐ Cabin-pistorasiat & 12 V laitteille
- ☐ Frunkin/takakontin järjestely + kuormaverkot/-laatikot

Varalla / hätävara

- ☐ Vara-latausadapteri / toinen kaapeli
- ☐ Tulostettu/offline ABRP-suunnitelma + latauskartta

- ☐ Teippi, monitoimityökalu, nippusiteet, otsalamppu
- ☐ Pieni käteinen mahdolliseen miehitettyyn laturiin (harvinaista)
- ☐ Vararuoka & vesi autoon (syrjäiset pätkät)

Ajoreitti & lataus — pähkinäkuoressa (analyysi)

- **Helsinki** → **Lofootit** ~1 400 km / ~18 h ajoa, jaettuna 2 yöhön matkalla (esim. Oulu/Rovaniemi ja Kiruna/Narvik).
- **Latausselkäranka:** Ruotsin/Suomen Supercharger- ja Tesla/Mer-verkko ~110–140 km välein; **Bjerkvik** ennen Lofooteja, sitten **Svolvær** ja **Leknes** Lofooteilla.
- **Lofooteilla** lataa Svolværissä/Leknesissä; kärjessä (Reine/Å) vain rajallinen destination-lataus → ennakoi.
- **Leirintäalueilla** (Skårungen, Brustranda) lataa hitaasti yöllä CEE-adapterilla — varmista että pitkällä on **strøm/sähkö**.
- **Paluu:** lautta Moskenes→Bodø (ei latausta merellä) → Bodøssa lataus täyteen ennen E6:ta etelään.

Pidä UMC + CEE-adapteri + jump-pack aina mukana — ne ovat tämän reissun “vakuutus”.