

Basi del disegno geometrico

Il disegno tecnico: parlare con le forme

Benvenuto nel linguaggio universale usato per progettare il mondo.

Un linguaggio per costruire

Non si progetta a memoria.

Uguale per tutti:

Un linguaggio con regole precise, capito allo stesso modo a Roma, Tokyo o San Paolo.

Non decorativo:

È uno strumento pratico che serve a comunicare a chi non è presente.

Senza queste regole, non puoi comunicare il tuo progetto agli altri.

Dalle tavolette ai droni


Il principio non cambia in 4.000 anni, cambia lo strumento.

Egitto antico, 2.600 a.C.:
Corde annodate a intervalli per tracciare angoli al suolo.

Mesopotamia, 3.000 a.C.:
Piante di edifici e canali visti dall'alto, incisi sull'argilla.

Teorema di Pitagora:
Triangoli con i lati 3-4-5 per creare l'angolo retto

Impariamo con il righello le stesse regole che oggi guidano i software CAD.




I tuoi ferri del mestiere

Ogni strumento ha una funzione precisa.

Matita e Righello:

I motori di base per tracciare e guidare linee rette.



Le Squadre:

I tuoi generatori di angoli perfetti e linee parallele.



Compassso e Rapportatore:

Il dominio assoluto su archi e gradi esatti.



Conoscere lo strumento esatto trasforma
un tratto incerto in geometria pura.

Il cuore di grafite

Scegli la durezza giusta per ogni linea.

H o 2H (Hard):
Grafite dura.
Tratto sottile e chiaro per
le costruzioni ausiliarie.

HB (Standard):
Grafite equilibrata
per le linee definitive
del tuo progetto.

60° di inclinazione:
Ruotala leggermente mentre
tracci per mantenere uno
spessore costante.

60°

Più alto è il numero vicino alla H, più dura sarà la tua linea.

1565C0

La guida infallibile

Misura e domina le linee rette.

Pressione centrale: Premi fermamente con la mano non dominante per bloccarlo.

Contatto continuo: La punta della matita deve sempre scorrere aderente al bordo.

Mai tenere la matita troppo all'estremità: la punta scivolerà fuori dal bordo.

La coppia perfetta

Triangoli magici in plastica trasparente.

Squadra a 45°:

Triangolo isoscele con angoli 45° - 45° - 90° .

Squadra a 60°-30°:

Triangolo scaleno rettangolo.

Rette parallele:

Fai scorrere una squadra sull'altra per creare binari sempre equidistanti.

Usate insieme, sbloccano angoli esatti: 15° , 30° , 45° , 60° , 75° ...

Motore di precisione

Non solo cerchi, ma trasporto di distanze.

Punto d'appoggio:

Punta metallica ferma sul foglio, premendo senza bucare.

Rotazione fluida:

Gira la sommità tra pollice e indice, senza stringere troppo le gambe.

Niente 'a occhio':

Regola sempre l'apertura esatta usando il righello prima di tracciare.

La precisione al millimetro del compasso è la sua vera forza costruttiva.

■ Il misuratore di gradi

Un semicerchio perfetto da 0° a 180° .

Centro sul vertice:

Il fulcro deve essere perfettamente allineato alla punta dell'angolo.

Lo zero (0°):

Il lato di riferimento dell'angolo deve sovrapporsi alla linea dello zero.

Attenzione alle due scale:

I numeri vanno da 0-180 e da 180-0. Leggi quella giusta!

Un errore frequente è leggere la scala inversa: controlla sempre da dove parte lo zero.

Ogni linea ha un significato

Le convenzioni UNI non sono scelte estetiche. 1565C0

Linea continua grossa (0,5–0,7 mm):
Contorni e bordi visibili dell'oggetto.

Linea tratteggiata (spazi di 2 mm):
Bordi nascosti dietro altre superfici
(es. il fondo interno).

Linea mista (0,25 mm):
Tratti e punti alternati per segnare
gli assi di simmetria.

Un disegno tecnico con le linee sbagliate trasmette informazioni del tutto errate.

■ Procedure per la perfezione

Procedure passo-passo usate da 2.400 anni.

Bisettrice:

Taglia a metà un angolo con la precisione assoluta dei lati uguali.

Teorema di Talete:

Divide un segmento in parti uguali usando rette parallele.

L'esagono e il bullone:

6 lati uguali formano un angolo al centro di $60^\circ \times 6 = 360^\circ$. Ideale per le chiavi inglesi.

Ogni volta che esegui questi passaggi, stai dimostrando la geometria nel mondo fisico.

1565C0

La geometria che regge i secoli

Solo pietra e intelligenza spaziale.

Arco a tutto sesto:
Strutturalmente è una
semicirconferenza esatta.

Cunei (o conci):
Blocchi tagliati
perpendicolari al raggio,
che lavorano solo in
compressione.

Punto medio della luce:
Il centro esatto da cui
puntare il compasso per
tracciare la curva.

Duemila anni fa usavano le tue stesse costruzioni
per creare ponti ancora in piedi oggi.

Primary chip (1565C0)


Il tuo codice per creare

Tre regole base e una sfida per la mente.



Strumenti precisi:

Scegli la mina giusta (H o HB) e combina le squadre a scorrimento per creare ogni angolo del progetto.



Norme UNI: Rispetta spessori e tratteggi (visibili, nascoste, assi). Il vocabolario visivo non si inventa.



Costruzioni universali: Usa compasso e righello per dimostrare la geometria fisica, dividendo segmenti e tracciando poligoni.

La forma dei **tasti** o lo schermo del tuo **smartphone** nascondono delle **costruzioni geometriche**: quali riesci a individuare?